

„Philips“ 7000 series  
Blu-ray“ leistuvas

**3D atkūrimas**  
WiFi-Ready  
Juodas aliuminis

**BDP7500B2**



## Išimtinai išskirtinis dizainas ir veikimas

Mėgaukitės nepaprastai tikrovišku HD garsu, sklindančiu iš puikios kokybės aliuminio korpuso ir 7.1 kan. garso išvesčių. „CinemaPerfect HD“ pakeis jūsų požiūrį į „Blu-ray“ kino filmus. Pasiruoškite naudoti „Wi-Fi“ ir mėgautis kompiuteryje esančiais ir iš DLNA atsisiųstais kino filmais.

### Žr. daugiau

- „Full HD 3D Ready“, pasiruošęs perteikti realaus 3D filmo pojūtį
- „CinemaPerfect HD“ – ryškesnis ir aiškesnis vaizdo atkūrimas
- „DivX Plus HD Certified“ – mėgaukitės didelės raiškos „DivX“ atkūrimu
- Populiariausios internetinės „Net TV“ paslaugos jūsų televizoriuje
- DLNA tinklo sąsaja skirta mėgautis kompiuteryje esančia muzika ir vaizdais

### Išgirskite daugiau

- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA – HD 7.1 erdvinis garsas
- 7.1 erdvinis kanalo garsas geriausiai kino patirčiai

### Pasinerkite giliau

- „Hi-Speed USB 2.0“ jungtis suteikia galimybę leisti vaizdo ir muzikos įrašus iš „USB flash“ atmintinės
- Integruota 1 GB „BD-Live“ atmintis leidžia naudoti internetinį „Blu-ray“ papildomą turinį
- Jutikliniai valdikliai leidžia sklandžiau ir lengviau pasiekti turinį
- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu



asimpleswitch.com

asimpleswitch.com

# PHILIPS

## Ypatybės

### „Full HD“ 3D



Mėgaukitės 3D filmais savo svetainėje per „Full HD 3D“ televizorių. „Active 3D“ naudojami naujausios kartos didelio dažnio ekranai, sukuriantys realų gylio įspūdį ir realistišką vaizdą 1080x1920 „Full HD“ raiška. Žiūrint šį vaizdą pro specialius akinius, kurie pakaitomis atidaro ir uždaro kairįjį ir dešinįjį lęšius sinchroniškai su ekrane besikeičiančiais vaizdais, sukuriama „Full HD 3D“ vaizdo įspūdis. Geriausi 3D filmai, išleisti „Blu-ray“ diskuose, pateikia didelį aukštos kokybės turinio pasirinkimą. „Blu-ray 3D“ funkciją bus galima naudoti sistemoje atnaujintus programinę įrangą (apsilankykite [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)).

### „CinemaPerfect HD“



„Philips CinemaPerfect HD“ procesorius siūlo naują ryškesnių ir aiškesnių vaizdų atkūrimo standartą. Šis išmanus procesorius sumažina triukšmą ir paryškina vaizdus – taip jums suteikiama aukštesnė vaizdo kokybė nei anksčiau. Vaizdo triukšmo sumažėjimas ir žymus patobulinimas sumažina triukšmą, sukuriama, kai vaizdas yra suglaudintas MPEG formatu. Įdiegus patobulintą spalvų apdorojimo funkciją procesorius sukuria ryškius ir gilius vaizdus ekrane.

### „DivX Plus HD Certified“



„DivX Plus HD“, integruota į jūsų „Blu-ray“ grotuvą, ir (arba) DVD leistuvą – tai naujausia „DivX“ technologija, suteikianti galimybę mėgautis HD vaizdo įrašais ir filmais tiesiai iš interneto „Philips“ HDTV televizoriuje ar kompiuteryje. „DivX Plus HD“ palaiko „DivX Plus“ turinio (H.264 HD vaizdo įrašų su aukštos kokybės AAC garsu MKV failo sudėtiname rodynyje) atkūrimą bei ankstesnes „DivX“ vaizdo įrašų versijas iki 1080p. „DivX Plus HD“ – realūs skaitmeniniai HD vaizdai.

### Net TV



Išbandykite didžiulį interneto paslaugų pasirinkimą naudodamiesi „Net TV“. Mėgaukitės filmais, vaizdais, informaciniu-pramoginiu ir kitu turiniu internete savo televizoriuje per „Philips Blu-ray“ diskų grotuvą bet kuriuo metu. Paprasčiausiai prijunkite savo namų grotuvą laidu ar belaidžiu būdu, tada naršykite ir nuotolinio valdymo pultu pasirinkite, ką norite žiūrėti. „Philips“ meniu suteikia prieigą prie populiarių „Net TV“ paslaugų jūsų televizoriaus ekrane.

### DLNA tinklo sąsaja



DLNA tinklo sąsaja – lengva prieiga prie asmeninių nuotraukų, muzikos, vaizdo įrašų ar filmų jūsų kompiuteryje ar namų tinkle. Ji naudojami eternetu (LAN) jungtimi su DLNA protokolu, užtikrinančiu, kad DLNA sertifikuoti produktai kartu veiktų nepriekaištingai. Prijungę „Blu-ray“ diskų grotuvą prie namų tinklo, galėsite pasiekti informaciją iš DLNA sertifikuotų prietaisų. Galite mėgautis pasaulio pramogomis vienu mygtuko paspaudimu naudodami intuityvią vartotojo sąsają, skirtą naršymui palengvinti.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### „Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiško srityse – efektyvus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

- „Blu-ray“ 3D: „Full HD 1080p“
- Patobulintas vaizdo apdorojimas: „CinemaPerfect HD“
- Vaizdo išryškėjimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas
- Kraštinių santykis: 21:9, 16:9, 4:3
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 150MHz

## Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, CD-R/CD-RW, USB atmintinė, DivX, BD-ROM, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais
- Glaudinimo formatai: H.264, VC-1, MPEG2, XviD, „DivX Plus™“ HD, MKV, AVCHD, WMV
- Diskų atkūrimo režimai: Standartinis grojimas, Sustabdyti, Paieška pirmyn / atgal, Lėtas persukimas, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Praleisti, Disko meniu, Pakartoti, A–B kartojimas, Išdidinimas, Kampas
- Vaizdo patobulinimas: „Deep Colour“ funkcija, „x.v. Color“, Vaizdo konvertavimas į didesnę raišką, Progresinis skenavimas
- BD regiono kodas: B
- DVD regiono kodas: 2

## Garsas

- Garso sistema: DTS-HD pagrindinis garso įrenginys, „Dolby True HD“, „Dolby Digital Plus“, DTS, „Dolby Digital“
- Signalo ir triukšmo santykis: 105 dB
- Dinaminis diapazonas (1kHz): 100 dB
- Dažninė charakteristika: 100 Hz
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz

## Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB atmintinė
- Glaudinimo formatai: DTS, „Dolby Digital“, AAC (kelių kanalų), MP3, PCM, WMA

## Skaitmeninių nuotraukų atkūrimas

- Atkuriamą mediją: USB atmintinė, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG
- Vaizdo išryškėjimas: Aukštos raiškos skiriamoji geba, skaidrių demonstracija, skaidrių demonstracija su MP3 atkūrimu, Pasukite, išdidinimas

## Prijungimo galimybė

- Galinė jungtis: HDMI išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis, Skaitmeninė optinė išvestis, Skaitmeninė koaksialinė išvestis, Analoginis garso 7.1 kanalų išėjimas, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Analoginio garso kairoji / dešinioji išvestis, Eternetas, USB: „Philips“ WiFi tik adapteris
- Priekinės / šoninės jungtys: USB 2.0
- Tinklo jungtys: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)\*
- Kompiuterių tinklo sąsaja: Sertifikuota DLNA 1,5

## Patogumas

- Paslaugos internete: Net TV
- „EasyLink“ HDMI-CEC: Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu
- Lengva naudoti: Jutikliniai mygtukai
- Ekranu meniu kalbos: lietuvių, vokiečių, prancūzų, olandų, italų, portugalų, ispanų, danų, suomių, lenkų, švedų, turkų, norvegų, čekų, rusų
- Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė
- BD-Live (vidinė 1GB atmintis)
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete

## Priedai

- Pridedami priedai: Garso/vaizdo laidas, Vartotojo vadovas, CD-R /naudotojo vadovas, Greitos pradžios vadovas, Prekės registracijos kortelė, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos
- Vartotojo vadovas: lietuvių, prancūzų, vokiečių, olandų, italų, ispanų, portugalų, danų / norvegų, švedų, suomių, lenkų, turkų, graikų, rusų

## Ekologiškos specifikacijos

- Ekologiškas sertifikuotas produktas

## Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50 / 60 Hz
- Energijos sąnaudos: 22 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: 0,25 W

## Matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 509 x 118 x 285 mm
- Svoris su pakuote: 3,60 kg
- Gaminio matmenys (W x H x D): 435 x 55,7 x 245 mm
- Gaminio svoris: 2,85 kg



Išleidimo data 2014-02-03

Versija: 3.1.5

12 NC: 8670 000 60567  
EAN: 87 12581 52830 0

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Reikalingas „Philips“ „Wi-Fi“ USB adapteris WUB1110 (parduodama atskirai)

\* Daugiau informacijos rasite apsilankę [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)