



Philips
Överspänningsskydd

Hemmakontor

4 uttag

SPN4041A



Eliminera kabeltrassel

Det här överspänningsskyddet har avancerad teknik som skyddar din utrustning mot överspänning. Power Blocker®-kretsar stänger automatiskt av strömmen till systemet för att skydda mot efterföljande överspänning.

Rent skydd

- 1 800 joule
- Skyddade telefonanslutningar
- Strömblockerare
- 150.000 € utrustningsgaranti

Inbyggd bekvämlighet

- 4 uttag med skydd
- 2 m strömsladd
- Inbyggd sladdhantering

Enkelhet

- Inbyggda automatiska barnsäkra uttag
- Skyddsindikatorlampor så att du slipper oroa dig

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 34 x 5 x 10 cm
- Vikt: 0,601 kg

Förpackningens mått

- Typ av hyllplacering: Dummy
- Förpackningens mått (B x H x D):
14 x 38 x 5,5 cm
- Nettovikt: 0,661 kg
- Bruttovikt: 0,753 kg
- Taravikt: 0,092 kg

- EAN: 87 12581 51888 2
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Dummy

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 38 x 18,5 x 16 cm
- Nettovikt: 1,983 kg
- Bruttovikt: 2,533 kg
- Taravikt: 0,550 kg
- EAN: 87 12581 54567 3
- Antal konsumentförpackningar: 3

Funktioner

1 800 joule

Förhindra dyra skador på dina elektroniska enheter.

Skyddade telefonanslutningar

Dessa kontakter har en RJ11-sladd som styr telefonledningen genom överspänningsskyddet för att skydda mot överspänning och spänningstoppar.

Strömblockerare

Stänger automatiskt av strömmen till de anslutna enheterna.

150.000 € utrustningsgaranti

Skyddar den anslutna utrustningen under hela produktens livslängd.

4 uttag med skydd

Skyddar mot överspänning/spänningstoppar i växelströmsledning genom att undertrycka överspänningsenergi. Överskottsenergin spärras av MOV när enheten blir utsatt för överspänningar.

2 m strömsladd

Ger ström till enheten som kan placeras 2 m från eluttaget.

Sladdhantering

En sladdhanteringsenhet ger ett mer organiserat intryck eftersom kablarna/sladdarna kan dras i samma riktning

automatiska barnsäkra uttag

Förhindrar att barn av misstag får elektriska stötar.

Skyddsindikatorlampor

Lysdioderna meddelar dig om överspänningsskyddet fungerar korrekt.



Publiceringsdatum
2013-03-05

Version: 1.4.8

12 NC: 8670 000 58715
EAN: 87 12581 51888 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com