



Philips Pronto
Home Theater-
bedieningspaneel

Pronto

SBCRU950



Krachtige prestaties, flexibele bediening

De krachtige bedieningsoplossing voor uw 'thuis'-besturingssysteem en al uw entertainment-apparatuur, volledig aanpasbaar aan de behoeften van u en uw familie.

Eén bedieningsoplossing voor elk toestel van elk merk

- Uitgebreide IR-codedatabase voor elk apparaat of merk
- Wijs naar een andere afstandsbediening en leer zijn IR-code
- FM gaat door muren
- Extra functies door toekomstige software-upgrades

Stel de gebruikersinterface helemaal op wensen af

- Voer met één druk op de knop een hele reeks opdrachten uit
- LCD in grijs tinten met realistische, goed zichtbare knoppen
- PC-software waarmee u uw eigen gebruikersinterface kunt maken

Ongelooflijk gebruiksgemak

- LCD-scherm met achtergrondverlichting voor in het donker
- Met de cursortoetsen kunt u navigeren door de menu's op het scherm
- Instellingen en codes blijven bewaard als de batterijen worden vervangen
- De sensor reageert op het omgevingslicht en past de achtergrondverlichting aan

PHILIPS

Technische specificaties

Beeld/Display

- **Schermdiаметer (inch):** 3,8 inch
- **Displaykleuren:** 16
- **Achtergrondverlichting**
- **Achtergrondkleur:** Blauw
- **Resolutie:** 320 x 240 pixels
- **Touchpanel**

Mogelijkheden met infrarood

- **Bedieningsafstand:** 10 m
- **Leerbare IR-codes**
- **Leerbaar frequentiebereik:** Maximaal 78 kHz en 455 kHz
- **LED's:** 4
- **Database met universele IR-code**
- **Aantal merken in database:** Meer dan 1100

RF-functies

- **Adressen (ID's):** 16
- **Senders:** 4
- **Communicatie:** I-weg
- **Frequentie (MHz):** 433

Aanpassing

- **Bewerkingstoepassing op PC:** ProntoEdit NG
- **Aanpassing op het scherm**
- **Volledig configureerbaar scherm**
- **Transparantie**
- **Macro's:** Maximaal 250 stappen
- **Alpha-blending:** Nee

Connectivity

- **USB:** USB 1.1

Convenience

- **Automatisch uitschakelen**

- **Klok met kalender**
- **Cursortoets**
- **Harde toetsen**
- **Programmeerbare timers:** 20
- **Langzaam vervagend licht**
- **Verschillende talen:** GB, D, F, E, NL
- **Houder/oplader:** Optioneel
- **Opnamesensor:** Nee

Afmetingen

- **Gewicht van de omdoos:** 3,8 kg
- **Hoeveelheid per omdoos:** 2
- **Afmetingen van product (B x H x D):** 92 x 153 x 27 mm
- **Gewicht van het product:** 0.260 kg
- **Temperatuurbereik (in bedrijf):** 5 °C tot 45 °C

Systeemspecificaties

- **CPU:** Mitsubishi 16-bits
- **Grootte flash-geheugen:** 4 MB

Systeemvereisten

- **CD-ROM drive**
- **Ruimte op harde schijf:** 75 MB
- **PC-besturingssysteem:** Windows 98SE, ME, 2000, XP
- **RAM-geheugen:** 64 MB
- **USB:** Vrije USB-poort

Accessoires

- **Batterijen:** 4 x AAA
- **Afgedrukte gebruikershandleiding**
- **USB-kabel**
- **Gebruikershandleiding op CD-ROM**
- **Garantiekaart**
- **Basisstation:** optioneel

Productkenmerken

Database met universele IR-code

Een universele IR-codedatabase verwijst naar een bibliotheek van infraroodcodes die zijn ingebouwd in bepaalde afstandsbedieningen. Met deze functie kan een afstandsbediening uw apparaat bedienen zonder hiervoor individuele signalen te leren. Als u de juiste infraroodcodes selecteert in de database voor de apparaten die u wilt bedienen, kunt u bijna alle onderdelen van de huidige audio-/videosystemen bedienen, ongeacht het model of merk.

Leerfunctionaliteit

De leerfunctionaliteit verwijst naar het proces waarbij een afstandsbediening infraroodsignalen van andere afstandsbedieningen opvangt en opslaat voor toekomstig gebruik. Wanneer de apparaatcodes niet in de ingebouwde database staan, kunnen deze altijd worden verkregen van de originele afstandsbediening. U hoeft alleen naar de afstandsbediening te wijzen.

FM

Een radiotechnologie waarmee u componenten kunt bedienen die niet rechtstreeks zichtbaar zijn, als deze zich bijvoorbeeld achter muren of andere obstakels bevinden. In afstandsbedieningen worden twee typen gebruikt: FM signalen naar component en FM naar infrarood.

Ontworpen voor de toekomst

Om uw apparaat up-to-date te houden, kunt u nieuwe software downloaden wanneer deze beschikbaar is. Sluit het apparaat direct of via een PC aan op internet en start het upgrade-programma.

Gemak met één druk op de knop

Met een macro kunt u met één druk op de knop een hele reeks bewerkingen uitvoeren. Een macro combineert een reeks voorgeprogrammeerde opdrachten onder één knop. Met één druk op de knop kunt u dus een serie functies gebruiken.

LCD-display in grijs tinten

Maak uw eigen lay-out in grijs tinten. U kunt gemakkelijk knoppen en opdrachten selecteren met het touchscreen.

PC-software inbegrepen

Achtergrondverlichting op het scherm

Achtergrondverlichting is een functie waarbij het LCD-scherm of toetsenpaneel wordt verlicht wanneer het donker is. De twee meest voorkomende typen achtergrondverlichting zijn LED en EL (elektroluminiscent). Achtergrondverlichting met LED's op afstandsbedieningen zijn normaal gesproken helder maar ongelijk verdeeld met een gele of groene kleur, terwijl EL-schermen egaal zijn met witblauwe, witte of groene schaduwen.

Cursortoetsen

Reservegeheugen

Alle instellingen en geleerde codes worden opgeslagen in een niet-vluchtig geheugen. Dit geheugen heeft geen netvoeding nodig om codes en instellingen te kunnen opslaan.



Publicatiedatum 2006-10-06

Versie: 8.0

12 NC: 9082 100 01591
EAN: 87 10895 75450 7

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.
www.philips.com

