



Philips
Classic-
mikromusiikkijärjestelmä

30-nastainen liitäntä

iPodille/iPhoneille
CD, MP3-CD, USB, FM
10 W



DCM1130



Rentoudu hyvän musiikin parissa

Hulluna ääneen

Lataa ja rikasta äänentoistoa yhdellä kertaa - telkoi iPod/iPhone latautumaan Philipsin mikrojärjestelmään. Dynaaminen bassotehostus hurmaa aistisi ja tyylikäs kompakti muotoilu tuo tyyliä huoneeseen sekä hivelee silmää.

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti
- Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
- USB Direct MP3 -musiikkitoisto
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Tehosta äänentoistoa

- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Kokonaislähtöteho 10 W RMS

Sopii mihin tahansa tilaan ja tyyliin

- Kompakti muotoilu
- Kätevä kaukosäädin lisää käyttömukavuutta

PHILIPS

Kohokohdat

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

MP3 Link



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW



MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa

suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään internetin suosituin äänenpakkausformaatti, sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää nopeasti ja helposti.

USB Direct MP3 -musiikki



Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -ominaisuuden avulla.



Tekniset tiedot

Äänen toisto

- Toistomuodot: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Kappaleiden satunnaistoisto, Jatkuva toisto
- Levyn syöttö: Päältä ladattava
- Toisto lataustelineestä: Nopeutus eteen- ja taaksepäin, Seuraava ja edellinen kappale, Toisto ja keskeytys, iPhoneen lataaminen, iPod-laitteen lataaminen

Ääni

- Lähtöteho: Kokonaisteho 10 W RMS
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost - bassotehostus, Digitaalinen äänensäätö
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: 3" bassokaiutin, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
- Pikavalinnat: 20
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus

Liitännät

- Muut liitännät: Kiinteä FM-antennisovitin
- Ääniliitännät: 3,5 mm:n stereolinjatulo - MP3 link

Käytön mukavuus

- Herätykset: Uniajastin, Radioherätys, CD-herätys

- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: LCD
- Taustaväri: valkoinen
- Taustavalo: KYLLÄ

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Maailmanlaajuinen takuuvihko
- Pikaopas: KYLLÄ
- Käyttöopas: 16 kieltä
- Kaapelit/liitäntä: MP3 Link -kaapeli

Mitat

- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 140 x 227 x 158,6 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 393 x 373 x 308 mm
- Päälaitteen syvyys: 208,5 mm
- Päälaitteen korkeus: 227 mm
- Päälaitteen leveys: 150 mm

Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod mini, iPod nano, Väriinäyttöllinen iPod, iPod 5. sukupolvi, iPod classic, iPod, iPod 1G, iPod 6. sukupolvi, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi 8/16/32 Gt

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Julkaisupäivä 2014-08-09

Versio: 2.0.11

12 NC: 8670 000 87806
EAN: 08 71258 16378 35

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com