

Philips
Polnilna postaja USB

30000 mAh

Vhoda USB A in USB C za
polnjenje
QC 3.0 in PD
Bela

DLP1930CW



Tanka in močna polnilna postaja

s prenosnim dodatnim paketom za napajanje

Napajanje, kjerkoli in kadarkoli ga potrebujete. Zmogljivost 30.000 mAh za več kot 1 polnjenje do polnega. 3 vrat USB z izhodoma USB-A in USB-C 3 A vam omogoča hitro polnjenje do 3 naprav istočasno.

Vrhunska zasnova polnilnika

- Pametna zaščita pred pregrevanjem, previsoko napetostjo in previsokim tokom
- Tehnologija Quick Charge za optimalno hitrost polnjenja
- Polnjenje s tehnologijo USB-C PPS (Programmable Power Supply)

Vrhunsko delovanje

- Vhod USB-C s podporo Power Delivery

Polnite mobilne naprave

- Priložen je kabel Micro USB za povezavo in polnjenje

Prenosno napajanje

- Hitro polnjenje: zagotavlja več moči za hitrejše polnjenje
- Naprave na poti napolnite večkrat
- Deluje kjerkoli – idealen za primere, ko v bližini ni vira napajanja

Zanesljivo delovanje na prvi pogled

- LCD-zaslon za prikaz napajanja

PHILIPS

Specifikacije

Dodatna oprema

- Uporabniški priročnik: Uporabniški priročnik
- Kabli: Micro USB

Napajanje

- Izhod: USB in Type-C 5 V/3 A
- Vhodna moč: USB C/Micro USB 5 V/2 A
- Zmogljivost baterije: 30.000 mAh, 111 Wh

Zunanja škatla

- Število komercialnih pakiranj: 21
- Outer carton (L x Š x V): 39 x 35 x 23 cm
- Outer carton (L x Š x V): 15,4 x 13,8 x 9,1 palec
- Bruto teža: 15,96 kg
- Neto teža: 12,978 kg
- Teža embalaže: 2,982 kg
- Bruto teža: 35,185 lb
- Neto teža: 28,611 lb
- Teža embalaže: 6,574 lb
- Številka GTIN: 1 48 95229 13428 4

Dimenzije embalaže

- Število priloženih izdelkov: 1
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 9,5 x 19,5 x 5 cm
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 3,7 x 7,7 x 2,0 palec
- Bruto teža: 0,698 kg
- Neto teža: 0,618 kg
- Teža embalaže: 0,080 kg
- Bruto teža: 1,539 lb
- Neto teža: 1,362 lb
- Teža embalaže: 0,176 lb
- EAN: 48 95229 13428 7

Dimenzije izdelka

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 7,2 x 14,2 x 4,09 cm
- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 2,8 x 5,6 x 1,6 palec
- Teža: 0,618 kg
- Teža: 1,362 lb

Značilnosti

LCD-zaslon za stanje napajanja

LCD-zaslon za prikaz napajanja

PPS (Programmable Power Supply)

PPS (Programmable Power Supply) je standard za tehnologijo hitrega polnjenja naprav USB-C. Ta tehnologija prilagaja napetost in tok v realnem času glede na stanje napoljenosti naprave in tej dovaja največjo možno moč. To je pameten način za varno krajše polnjenje.

Tehnologija QC

Tehnologija Quick Charge za hitrejšo polnjenje naprav z optimiranjem polnilnega toka in napetosti.

Pametna zaščita

Pametna zaščita pred pregrevanjem, prenapetostjo in premočnim tokom



Datum izdaje 2023-03-02

Različica: 2.1.2

12 NC: 8670 001 89075
EAN: 48 95229 13428 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com