



Philips
Univerzální dálkové
ovládání

SRU9400



Sledujte pouze ta tlačítka, která chcete

Nyní můžete konečně odložit všechna svá dálková ovládání a nahradit je jedním krásným ovladačem. Ovladač SRU9400 nejen, že zastane všechny funkce vašich původních ovladačů, ale kromě toho se mnohem snadněji a pohodlněji používá.

Jediné ovládání pro většinu zařízení a značek

- Ovládání 5v1 pro zařízení audio/video
- Rozsáhlá databáze kódů dálkových ovládání pro většinu zařízení a značek

Báječná výhoda

- Na dotykovém displeji se zobrazují pouze potřebné klávesy
- LCD obrazovka je podsvětlena pro pohodlnou obsluhu v šeru
- Ovládejte více zařízení jedním tlačítkem
- Naprogramováno pro použití se zařízeními společnosti Philips

Rychlé a snadné nastavení

- Automaticky hledá značku vašeho zařízení
- Snadné učení kódů z jiného ovladače

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Pohodlí

- **Univerzální databáze dálk. ovládání:** Televize, Videorekordér, DVD, SAT, Kabel, PŘIJÍMAČ, ZESILOVAČ, PVR, DVB-T, televizor s DVD přehrávačem, Televizor s videorekordérem
- **Podsvětlení:** Ano
- **Barva podsvětlení:** Bílý
- **Předprogramováno pro Philips:** Ano
- **Programovatelná makra:** Ano

Infračervený přenos

- **Provozní vzdálenost:** 10 m (33 stop)
- **Učení kódů infračerveného přenosu:** Ano
- **Vysílací diody LED:** 2
- **Počet značek v databázi:** Přes 1100
- **Rozsah nosného kmitočtu:** 30 - 100 kHz

Údaje na obalu

- **I2NC:** 908210005335
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 91565 6
- **Hrubá hmotnost:** 0,35 kg
- **Výška:** 42 mm
- **Délka:** 330 mm
- **Šířka:** 162 mm

Spotřeba

- **Správce úspory baterie:** Automatické zapnutí/vypnutí
- **Typ baterie:** AA / LR6 alkalická
- **Počet baterií:** 3

Zvýraznění výrobku

Dálkové ovládání 5v1

Univerzální dálkové ovládání umožňuje programovat a obsluhovat až 5 zařízení téměř jakékoli značky. Zabudovaná univerzální databáze infračervených kódů umožňuje snadnou instalaci televizoru, kombinovaného televizoru, videorekordéru, DVD přehrávače, DVD rekordéru, satelitního nebo digitálního pozemního přijímače, kabelového přijímače, zesilovače, systému domácího kina či přijímače.

Univ. databáze kódů dálkových ovládání

Univerzální databáze kódů dálkových ovládání přenášených infračervenými paprsky představuje knihovnu kódů, která je zabudována v určitém dálkovém ovladači. Tato funkce umožňuje, aby dálkový ovladač řídil další zařízení bez nutnosti učení jednotlivých signálů. Pro ovládání všech audio/video zařízení na dnešním trhu vyberte příslušné sady kódů dálkových ovládání přenášených infračervenými paprsky pro zařízení, která chcete ovládat - bez ohledu na model a značku.

Dotykový displej

Pomocí speciální zobrazovací technologie s invertovanými segmenty se rozsvítí pouze ta tlačítka, která jsou potřebná pro ovládání určitého přístroje. Již nikdy nebudete muset hledat ta správná tlačítka.

Podsvícení obrazovky

Podsvětlení zajišťuje dobrou čitelnost LCD displeje nebo klávesnice i za slabého okolního světla. Dva nejběžnější typy podsvětlení zahrnují použití diod LED a elektroluminiscenční osvětlení (EL). Dálkové ovladače s podsvětlením LED mají obvykle jasné, avšak nerovnoměrné podsvětlení žluté nebo zelené barvy. Panely s podsvětlením typu EL vyzařují rovnoměrné světlo modrého, bílého nebo zeleného odstínu.

Zapnutí několika funkcí 1 tlačítkem

Ovládání více funkcí jedním tlačítkem umožňuje provádět více příkazů jedním stiskem tlačítka přes funkci makro. Funkce makro slučuje řetězec předprogramovaných příkazů v jednom tlačítku. Proto je pro spuštění řady funkcí nutný pouze jeden stisk tlačítka.

Předem naprogramováno pro Philips

Máte-li přístroje značky Philips, můžete univerzální dálkové ovládání použít bez dalšího programování. Všechny klávesy jsou totiž předem nastaveny na funkce výrobků Philips.

Automatické hledání značky

Vaše nové dálkové ovládání začne fungovat poté, co automaticky vyhledá nejvhodnější kód vašeho zařízení.

Funkce učení

Funkce učení umožňuje, aby dálkový ovladač zachytil a uložil signály přenášené infračerveným paprskem z jiných dálkových ovladačů a podle potřeby je použil. Když nejsou v zabudované databázi zahrnuty kódy zařízení, je možné je dálkový ovladač naučit od původního dálkového ovladače tak, že na něj namíříte.



Datum vydání 2009-01-20

Verze: 2.1.8

12 NC: 9082 100 05338
EAN: 87 10895 91569 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com