



Philips  
Přístroj pro přehrávání CD  
disků s funkcí Dynamic  
Bass Boost

**MP3**

USB digitální ladění

**AZ1840**

## Užijte si skvělý zvuk všude, kam půjdete

Chcete si užít svou sbírku hudby uloženou na přenosném přehrávači bez použití sluchátek? Připojte přenosný přehrávač do zásuvky USB Direct na AZ1840 a užijte si svou oblíbenou digitální hudbu přes výkonné reproduktory.

### **Silný zvuk, který uslyšíte a ucítíte**

- Reprosoustavy Bass Reflex pro hluboký a silný zvuk
- Širokopásmové reproduktory 10 cm pro silný zvuk
- Zvuk MAX Sound pro okamžité zvýšení výkonu
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Celkový výstupní výkon 2 x 1 W RMS

### **Hudební zážitek z více zdrojů**

- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Digitální ladění předvoleb stanic
- Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

### **Snadné použití**

- Připojení MP3 pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
- Praktický dálkový ovladač
- Konektor pro stereofonní sluchátka

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Přednosti

### Reprosoustavy Bass Reflex

Reprosoustavy Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hluboké basy s nižším zkreslením. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

### MAX Sound

Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje okamžité zvýšení výkonu při reprodukci basových tónů, maximální využití výkonu při nastavené hlasitosti a vytváří nejpůsobivější poslechový vjem – stačí stisknout jediné tlačítko. Důmyslná elektronická soustava

upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby došlo k maximálnímu zvýraznění basů a hlasitosti reprodukce bez zkreslení. To má za následek slyšitelné zesílení zvukového spektra i hlasitosti a zvýraznění zvuku hudby libovolného stylu.

### Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na síti Internet nebo si vytvořte své vlastní ripováním hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.

### Připojení MP3 pro přenosnou hudbu

Připojení MP3 umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

### USB Direct pro přehrávání formátů MP3/WMA

S režimem USB Direct můžete jednoduše vybrat hudbu na paměťovém disku USB a přehrát veškerý obsah. Jediné, co je třeba provést, je zapojit paměťový disk USB a nechat přehrát hudbu nebo exportovat obsah ze zařízení.



# Specifikace

## Přehrávání zvuku

- Typ zavádění: Horní
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Náhodné přehrávání
- programovatelné skladby: 20

## Možnosti připojení

- USB: Port USB
- Sluchátka: 3,5 mm
- Vstup Aux: Připojení MP3

## Tuner/přijem/vysílání

- Anténa: Anténa VKV
- Pásmo tuneru: VKV, SV
- Automatické digitální ladění: Ano
- Předvolby stanic: 25

## Zvuk

- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost, MAX Sound
- Zvukový systém: Stereo
- Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů
- Typ reproduktorů: Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex
- Výstupní výkon (RMS): 2 x 1,0 W
- Průměr reproduktoru: 4"

## Reproduktory

- Povrchová úprava: Kov
- Typ reproduktorů: Reproduktory
- Vestavěné reproduktory: 2

## Pohodlí

- Typ displeje: LCD
- Dálkový ovladač: Ano
- Počet znaků displeje: 5

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Uživatelský manuál, Záruční list
- Dálkový ovladač: Ano

## Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 457 x 283 x 210 mm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 420 x 240 x 168 mm
- Hmotnost: 2,2 kg
- Hmotnost včetně balení: 2,8 kg

## Spotřeba

- Typ baterie: R20
- Napětí baterie: 1,5 V
- Napájení ze sítě: Ano
- Počet baterií: 6



Datum vydání 2011-07-21

Verze: 3.0.8

12 NC: 8670 000 36217  
EAN: 87 12581 38842 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips  
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)