

Philips
Sistema micro de música

DAB+

CD, CD de MP3, USB, FM
150 W

BTB3370



Descontraia com música fantástica

Perca-se na música, seja transmitida via Bluetooth, guardada num CD ou com USB Directo. Em seguida, sintonize os seus programas de rádio favoritos com compatibilidade DAB+ e FM. Este micro sistema da Philips oferece-lhe tudo, com uma potência de saída máxima de 150 W.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Potência de saída máxima 150 W RMS

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Transmitir música via Bluetooth com emparelhamento de vários dispositivos
- Compatível com DAB+ e FM para uma experiência de rádio completa
- Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
- USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
- Entrada de áudio para reprodução de música portátil

Fácil de usar

- Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo
- Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
- Alternar a música instantaneamente entre 2 dispositivos Bluetooth

PHILIPS

Destques

Emparelhamento multi-dispositivos

A transmissão de som sem fios Bluetooth® é cada vez mais comum no mundo dos sistemas de som, mas a maioria dos sistemas compatíveis com Bluetooth permitem a ligação de apenas um dispositivo de cada vez. O emparelhamento de vários dispositivos permite-lhe emparelhar até dois dispositivos e alternar entre estes instantaneamente.

Compatível com DAB+ e FM

Compatível com DAB+ e FM para uma experiência de rádio completa

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o

sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Entrada de áudio



A conectividade da entrada de áudio permite a reprodução directa do conteúdo da entrada de áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a entrada de áudio é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3



Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente

desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.

Controlo de Som Digital



O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos (Equilibrado, Límpido, Potente, Envolvente e Vivo) para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Especificações

Som

- Melhoria do som: controlo de som digital
- Potência máxima de saída (RMS): 150 W

Altifalantes

- Diafragmas de altifalante: Woofer de 3"
- Tipos de altifalantes: sistema de altifalantes de graves

Reprodução de áudio

- Modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa
- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/seguite, repetir, aleatório, parar
- Bluetooth: Reproduzir/pausa, anterior/seguite

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena FM (75 ohm)
- Melhoria do sintonizador: sintonização digital automática, procura automática
- DAB/DAB+: Visor de informações, Procura inteligente

Conectividade

- USB: Anfitrião USB
- Entrada de áudio (3,5 mm)

- Bluetooth
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal, temporizador
- Tipo de visor: Visor LED
- Tipo de carregador: gaveta

Acessórios

- Acessórios incluídos: Antena FM, Manual do utilizador
- Telecomando: Telecomando de 21 teclas com pilha

Dimensões

- Largura da unidade principal: 249 mm
- Altura da unidade principal: 128 mm
- Profundidade da unidade principal: 275 mm
- Dimensões do altifalante principal (L x P): 140 x 215 mm
- Altura do altifalante principal: 306 mm
- Largura da embalagem: 490 mm
- Altura da embalagem: 313 mm
- Profundidade da embalagem: 356 mm
- Peso bruto: 8,6 kg
- Peso líquido: 7,4 kg

Alimentação

- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz



Data de publicação
2016-07-11

Versão: 3.0.3

12 NC: 8670 001 27155
EAN: 48 95185 61168 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com