

Philips
Reproductor DVD/SACD

Reproducción de DivX

DVP720SA



Inmersión total en películas y música

Super Audio CD multicanal

¿Deseas un reproductor que proporcione una experiencia de música y películas con sonido Surround multicanal? Con el reproductor DVD/SACD de Philips ahora puedes. Déjate impresionar y sumérgete en las películas y la música directamente en tu casa.

Sonido multicanal puro

- Super Audio CD multicanal para que disfrutes al máximo de la música
- Sonido Surround completo DTS 5.1 Dolby Digital Pro Logic II

Excepcional rendimiento de vídeo

- El escaneado progresivo PAL y NTSC ofrece unas imágenes totalmente nítidas
- Imágenes de alta resolución con procesamiento de vídeo de 108 MHz/12 bits

Reproduce prácticamente cualquier formato de disco

- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Música: SACD, CD, MP3-CD, CD-R y CD-RW
- Picture CD (JPEG) con reproducción de música (MP3)

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9
- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Relación señal / ruido: 110
- Distorsión y ruido (1 kHz): 90 dB
- Cruce (1kHz): 105 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 97 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital (AC-3), Dolby Prologic II, DTS, MPEG2
- Mejora del sonido: Virtual Surround 3D, Modo nocturno, Ajuste personal

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modo de vídeo), DVD-R, MP3-CD, MPEG4, CD de imágenes, Super Audio CD, CD de vídeo/SVCD
- Formatos de compresión: Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, XviD, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, SACD multicanal, SACD estéreo
- Formato de compresión: Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG2 multicanal, PCM
- Compatible con etiquetas ID3

Reproducción de imágenes fijas

- Soporte para reproducción: CD de imágenes
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar
- Secuencia de diapositivas: con música (MP3)

Conectividad

- Otras conexiones: Salida izq./der. de audio analógico, Audio analógico multicanal, Salida progresiva vídeo por compon., Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida óptica digital, Salida de S-vídeo, Euroconector

Cómodas funciones

- Protección infantil: Clasificación parental
- Comodidad para el usuario: Temporizador
- Fácil de usar: Lista de programas, Smart Picture, Control inteligente del sonido
- Tipo de mando a distancia: 3139 248 72031

Potencia

- Consumo de energía: < 14 W W
- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,3 W

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 435 x 46 x 310 mm
- Peso del producto: 1,9 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 500 x 119 x 404 mm
- Peso incluido embalaje: 3,5 kg



Destacados

Super Audio CD multicanal

SACD multicanal es un formato de música de nueva generación que proporciona una reproducción de música de calidad excepcional. Este formato ofrece un sonido surround multicanal 5.1 y total compatibilidad con los CD actuales y anteriores, dando como resultado un rendimiento acústico inmejorable para que disfrutes de la música.

DTS, Dolby Digital 5.1 y PL2

Al integrar el sistema descodificador DTS y Dolby Digital se elimina la necesidad de disponer de un descodificador externo. Este descodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround desde cualquier fuente estéreo.

Escaneado progresivo PAL y NTSC

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen notablemente más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente. Así se obtienen unas imágenes libres de parpadeo de alta resolución capaces de ofrecerte la mejor experiencia de visualización posible.

Procesamiento de vídeo 108 Mhz/12 bits

El sobremuestreo de vídeo es una tecnología que reduce la distorsión y aumenta espectacularmente la calidad de la imagen. Esta tecnología permite aplicar un sobremuestreo de hasta 8 veces su frecuencia a una señal de vídeo normal de 13,5 MHz.

DivX, el cine multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

Música multiformato con SACD.

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

Picture CD con reproducción de MP3

Picture CD es un disco CD-R o CD-RW en el que se pueden almacenar archivos MP3 e imágenes digitales. Al introducir un Picture CD en el reproductor de DVD, aparece un menú en pantalla que muestra los archivos JPEG o MP3 del disco. Simplemente selecciona los archivos de música e imágenes que deseas disfrutar y pulsa Play (Reproducir) u OK. Puedes ver las imágenes en el televisor con la música reproduciéndose al mismo tiempo.



Fecha de emisión
2011-09-22

Versión: 8.0.9

12 NC: 8622 810 11686
EAN: 87 10895 80588 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com