

Philips
Hi-Fi mikrosystem

USB

MCM204



Den nye klassikeren

med USB Direct-avspilling

Philips MCM204 er spesialutformet for dem som virkelig setter pris på det ultimate når det gjelder stil og teknologi, og den utstråler eleganse og kvalitet. Spill MP3/WMA-musikk fra din bærbare spiller med USB Direct-avspilling.

En rikere lydopplevelse

- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Stereokassettspiller med autostop
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
- Total effekt 2 x 4 W RMS

Start dagen på din måte

- Vekkeklokke og Sleep Timer
- Digital tuning med 40 forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Raffinert lyd og utseende

- Elegante høyttalere i tre
- Brukervennlig fjernkontroll følger med

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

USB Direct-musikk i MP3- og WMA-format



Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.



Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 4 W RMS / 2 x 8 W musikkeffekt
- Lydforbedringer: Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB)

Høytalere

- Hovedhøytaler: 3,5" woofer, Bassrefleks-høytalersystem

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi for plateavspilling: Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling, 20-spors programmering
- Lastetype: topp
- Kassettspillerteknologi: Mekanisk
- Avspillingsmodi for kassett: Elektronisk hastighetskontroll
- USB Direkte-modi: Play/pause, Stopp, Forrige/neste, Hurtig forover / Hurtig bakover, Programmer Play, Gjenta, Shuffle

Lydopptak

- Innspillingsmedium: Bånd
- Båndopptaksforbedring: Automatisk innspillingsnivå, Synkronisert start av CD-opptak

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo, MW
- Automatisk digital tuning

- Forhåndsinnstillinger: 40
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring

Tilkoblingsmuligheter

- Andre tilkoblinger: Avstemt FM-piskantenne, MW-antenne
- Aux-inngang: Linjeinngang, 3,5 mm
- Hodetelefon: 3,5 mm

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtipe: LCD
- Eco Power-ventemodus: 1 watt

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: FM/MW-antenne, Garantihefte, Hurtigbrukerveiledning
- Fjernkontroll: 24-knappers fjernkontroll med litiumbatteri
- Hurtigstartveiledning: Engelsk
- Bruksanvisning: Engelsk

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 146 x 228 x 216 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 146 x 228 x 160 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 380 x 350 x 275 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 5,3 kg

Strøm

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz



Utgivelsesdato
2009-03-13

Versjon: 3.0.5

12 NC: 8670 000 31338
EAN: 87 12581 34449 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com