

Philips
Webcam per notebook



SPZ6500

La tua webcam da viaggio

2 megapixel reali

Video e foto di alta qualità grazie a 2 megapixel reali. L'autofocus consente di ottenere immagini nitide senza necessità di regolazione manuale, mentre l'obiettivo grandangolare consente di ottenere il campo di visualizzazione migliore per te e i tuoi cari. Sono una compagna di viaggio perfetta e leggera.

Portami dove vuoi

- Piccola, elegante e facile da portare con sé
- Copertura protettiva dell'obiettivo a prova di graffio
- Il morsetto in dotazione consente un montaggio semplice sul notebook o sul monitor

Chiamate video personali migliorate

- 2 megapixel reali per video di alta qualità
- Foto migliorate con risoluzione a 8 megapixel
- Messa a fuoco automatica per video e foto nitidissimi
- Obiettivo grandangolare per inquadrare più persone
- Video skype di alta qualità certificati
- Dettagli, profondità e nitidezza con Pixel Plus 2
- Digital Natural Motion per video privi di sfarfallio

Audio nitido dappertutto

- Doppio microfono incorporato per una migliore esperienza stereo
- Riduzione del rumore e dell'effetto eco

PHILIPS

In evidenza

2 megapixel reali

Il numero di megapixel è fondamentale per la qualità delle immagini. Il sensore CMOS da 2 megapixel ti consente di ottenere l'alta qualità video che non era possibile ottenere fino ad ora con le webcam.

Video skype di alta qualità

Questa webcam ha ottenuto la certificazione di Skype. Di conseguenza, garantisce audio e video di qualità elevata, chiamate gratuite e messaggistica istantanea in qualsiasi parte del mondo.

Foto migliorate a 8 megapixel

La webcam ti offre immagini più dettagliate grazie alla risoluzione foto da 8 megapixel (tramite software), una qualità sufficiente per la stampa in formato poster ad alta risoluzione.

Messa a fuoco automatica per video e foto

Video e foto nitidissimi. Quando il sensore d'immagine rileva una perdita di nitidezza, la messa a fuoco automatica corregge rapidamente ed efficacemente l'obiettivo senza bisogno di effettuare una regolazione manuale. Ora ancora più veloce, grazie a un nuovo algoritmo di messa a fuoco esclusivo di Philips.

Obiettivo grandangolare

L'obiettivo grandangolare di alta qualità ti assicura un campo visivo più ampio e funziona esattamente come un grandangolo fotografico: potrai far rientrare un maggior numero di soggetti nel fotogramma senza compromettere la qualità video.

Digital Natural Motion



Philips ha inventato Digital Natural Motion per eliminare le vibrazioni visibili nelle immagini in movimento. Digital Natural Motion analizza le immagini in movimento rapido creando e inserendo frammenti extra di immagine per riprodurre sullo schermo movimenti più naturali e privi di fastidiose vibrazioni anche durante la visione di film assicurando un'incredibile esperienza visiva.

Pixel Plus 2

Grazie a Pixel Plus 2, la tua webcam riprodurrà sempre immagini naturali e perfettamente nitide e ricche di dettagli. La potenza del processore Pixel Plus 2, un'innovativa tecnologia per le immagini televisive applicata alle immagini su PC, aumenta il numero di linee e pixel per garantire la migliore qualità video possibile.

Doppio microfono incorporato

Fai sentire la tua voce in modo chiaro e in modalità stereo. Il doppio microfono direzionale integrato e la tecnologia di proiezione audio di Philips creano una zona quasi totalmente priva di rumori ed eco. Viene catturata solo la voce dell'utente, mentre gli altri rumori vengono ridotti al minimo.

Cancellazione del rumore

Questa eccezionale tecnologia di riduzione dei disturbi diminuisce i rumori di sottofondo e migliora la nitidezza dell'audio sia negli ambienti silenziosi che in quelli rumorosi. È inoltre in grado di eliminare le eco e quindi rendere la tua voce perfettamente chiara.



Specifiche

Componenti meccanici

- Sensore: 2 megapixel CMOS
- Angolo visivo della lente: 70 gradi
- Apertura massima della lente: F:2.0
- Bilanciamento del bianco: 2600-7600 K
- Struttura della lente: 5 elementi
- Messa a fuoco automatica
- Illuminazione minima: < 2 lux
- Formato dati: YUY2, MJPEG
- Profondità del colore: 16 bit

Risoluzione

- Risoluzione video: 2,0 MP
- Risoluzione foto: 2,0 MP
- Risoluzione foto interpolata: 8,0 MP
- Frequenza fotogrammi massima: 90 fps

Audio

- Microfono: Due microfoni incorporati
- Riduzione del rumore
- Riduzione dell'eco
- Audio stereo

Accessori

- Accessori inclusi: Morsetto aggiuntivo in dotazione

Altre caratteristiche

- Zoom digitale: 8x
- Face tracking
- Divertenti funzioni video: Modifica il tuo sfondo, Fotogramma divertente, Logo divertente, Effetto divertente
- Pixel Plus 2
- Digital Natural Motion
- Tasto di scatto
- LED di accensione/spengimento

Software

- Software dedicato: Philips CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- Aggiungi video a: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Requisiti di sistema

- Sistema operativo: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Processore: Intel Pentium® 4, 2,4 GHz o processore AMD® equivalente
- Memoria RAM: 512 MB di RAM o superiore
- Spazio su disco rigido: 300-700 MB
- USB: Porta USB libera
- Unità CD-ROM o DVD-ROM

Connettività

- Lunghezza cavo: 80 centimetri
- Interfaccia: USB 2.0
- Assorbimento: Via cavo USB
- Classe video USB: UVC

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 6,47 x 3 x 2,66 cm
- Peso: 0,064 Kg
- Dimensioni del prodotto con il piedistallo (L x A x P): 6,47 x 5 x 5,5 cm
- Peso (supporto incluso): 0,07 Kg

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 14,5 x 17,5 x 6 cm
- Peso netto: 0,1 Kg
- Peso lordo: 0,305 Kg
- Tara: 0,205 Kg
- EAN: 87 12581 50012 2
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna

- Scatola esterna (L x L x A): 25,6 x 18,8 x 16,3 cm
- Peso netto: 0,4 Kg
- Peso lordo: 2,4 Kg
- Tara: 2 Kg
- EAN: 87 12581 50059 7
- Numero di confezioni consumatori: 4



Data di rilascio
2017-07-08

Versione: 6.3.6

12 NC: 8670 000 55617
EAN: 87 12581 50012 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com