

Philipsin  
WWW-kamera

CIF  
CMOS

SPC3 I5NC



## Ota Skype tavaksi

Täydellinen Skype-WWW-kamera! Ota helposti upeita kuvia ja chattaa kaiuttomasti kuulokkeiden avulla. Voit lisäksi lähettää sähköpostia sekä hallita ja arkistoida kuvia ja videoleikkeitä. Verkkokeskustelu ei ole koskaan ollut näin helppoa.

### Kahdenkeskiset Skype-keskustelut

- Loistava äänenlaatu multimediakuulokkeilla ja mikrofonilla
- Skype-resoluutioista videokuvaa 30 kuvaa sekunnissa
- Teräviä valokuvia VGA-tarkkuudella (640 x 480)
- Automaattinen kuvanoptimointi takaa loistavan kuvanlaadun
- Kääntyvä linssi täydelliseen tähtäykseen ja luonnollisiin kuviin

### Täydellinen käyttäjäystävällisyys

- Kiinnittyy vakaasti matka- tai pöytätietokoneen näyttöön
- Helppokäyttöinen asennuksen hallinta
- Toimii Skypen ja muiden ilmaisten pikaviestipalvelujen kanssa
- Toimii kaikkien kuvankäsittelyohjelmistojen kanssa
- Valokuvapainikkeella hienoja kuvia nopeasti
- Voit ottaa, arkistoida ja hallita kuvia ja videosanomia VLoungella
- VLounge QuickLaunch -painike nopeaan toimintaan

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Tekniset tiedot

### Videon ja valokuvien kuvaaminen

- **Sensori:** CMOS
- **Kuvasensori:** QVGA
- **Videokuvan resoluutio:** QVGA
- **Kuvan resoluutio:** QVGA
- **Kuvan interpoloitu resoluutio:** VGA
- **Enimmäiskuvanopeus:** 30 fps
- **Linssi:** f: 6 mm, F 2,8, D42°
- **Valkotasapaino:** 2600 – 7600 k
- **Vähimmäisvalaistus:** < 10 luksia
- **Värin syvyys:** 24 bittiä

### Mekanismi

- Kannettavan tietokoneen kiinnike
- LCD-näytön kiinnike
- Kuvaputken teline
- työpöytäteline
- **Kiinteä digitaalimikrofoni:** Ei
- QuickLaunch-painike
- Valokuvapainike

### Lisätarvikkeet

- **Mukana tulevat lisätarvikkeet:** Pika-asennusopas, Käyttöopas, Multimediakuulokkeet

### Ohjelmisto

- **Lisää videokuvaa:** MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

### Järjestelmävaatimukset

- **Käyttöjärjestelmä:** Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
- **Suoritin:** Vähintään 500 MHz:n Pentium II

- **RAM-muisti:** 128 Mt RAM
- **Äänikortti**
- **USB:** Vapaa USB-portti
- Internet-yhteys
- **Kiintolevytila:** 200 Mt
- CD-ROM- tai DVD-ROM-asema

### Liitännät

- **Johdon pituus:** 1,5 m
- **PC Link:** USB 1.1

### Mitat

- **Tuotteen mitat (L x K x S):** 74 x 142 x 74 mm
- **Tuotteen paino (g):** 120

### Pakkauksen tiedot

- **I2NC:** 908210008674
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97758 6
- **Kokonaispaino:** 0,436 kg
- **Korkeus:** 190 mm
- **Pituus:** 190 mm
- **Leveys:** 90 mm
- **Määrä:** 1
- **Taara:** 0,316 kg

### Ulompi pakkaus

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97980 1
- **Määrä:** 6
- **Kokonaispaino:** 3,156 kg
- **Taara:** 2,436 kg
- **Pituus:** 387 mm
- **Leveys:** 285 mm
- **Korkeus:** 208 mm

## Tärkeimmät ominaisuudet

### Mukana multimediakuulokkeet

WWW-kameran mukana toimitetaan Philipsin multimediakuulokkeet. Mikrofoni takaa erinomaisen äänenlaadun ja käyttömukavuuden.

### Skype-kuvaa 30 kuvaa sekunnissa

Kun virkistystaajuus on 30 ruutua sekunnissa, tuloksena on luonnollisen näköinen jatkuvaliikkeinen videopuhelu. Tämä Skypesta tuttu virkistystaajuus takaa miellyttävät keskusteluhetket.

### VGA-tarkkuus

VGA (640 x 480) tarkoittaa sitä, että kuvan luomiseen käytetään noin 300 000 pikseliä. VGA-tarkkuus takaa terävän kuvan asiakirjoihin, verkkosivuille ja sähköpostiin.

### Automaattinen kuvanoptimointi

Automaattinen kuvanoptimointi säätää automaattisesti WWW-kameran ja kuvan asetukset valaistuksen mukaan. Saat parhaan irti kamerastasi.

### Kääntyvä linssi

Kääntyvä linssi täydelliseen tähtäykseen ja luonnollisiin kuviin. Saat oikean kamerakulman nopeasti ja helposti, ilman että sinun tarvitsee asetella tukia kameralle vaihtaaksesi kallistuskulmaa.

### Vakaa kiinnitys

Monitoimisen telineen avulla WWW-kamera on helppo kiinnittää näyttöön, kannettavaan tai tasaiselle pinnalle.

### Asennuksen hallinta

Helppokäyttöisellä asennuksen hallinnalla asennat WWW-kameran hetkessä seuraamalla vaiheittaisia ohjeita. Saat tietokoneeseesi täysin istuvan WWE-kameran nopeasti käyttöösi.

### Toimii Skypen kanssa

WWW-kamera ja sen ohjelmisto toimii Skypen ja muiden viestipalvelujen kanssa. Voit lisätä videoita Skype-, MSN Messenger-, Yahoo!- ja AOL Messenger -palveluihin ja muihin ilmaisiin pikaviestipalveluihin. Se tukee myös usean käyttäjän Windows Messenger- ja NetMeeting-videoneuvottelua. Sen voi myös päivittää.

### Toimii kaikkien ohjelmistojen kanssa

WWW-kamera toimii kaikkien ilmaisten ja ammattimaisten kuvankäsittelyohjelmistojen kanssa. Voit poimia still-kuvan videosta ja katsoa sitä haluamassasi ohjelmistossa.

### Valokuvapainike

Vain yksi painallus, ja WWW-kamerasi ottaa automaattisesti kuvan, jonka voi liittää suoraan sähköpostiin tai siirrettäväksi verkkosivuille tai asiakirjaan.

### VLounge-perusohjelmisto

Ohjelmisto, jonka avulla valokuvia ja videoleikkeitä on erittäin helppo kuvata, hallita ja tallentaa. Videon luominen ja lähettäminen onnistuu vain parilla hiiren napsautuksella. Tämän ohjelmistopakettin avulla voit täydellisesti hyödyntää Philips WWW-kameraasi.

### VLounge QuickLaunch -painike

Käynnistä VLounge-sovellus painamalla QuickLaunch-painiketta

