

Philips  
Sistema micro de música  
clássico

- Controlo táctil
- 200 W

MCM355



## Sinta a potência do som

com um painel táctil intuitivo

Aumente o som e desfrute da sua música portátil com toda a potência! O sistema Philips Micro Hi-Fi system MCM355 inclui um painel táctil intuitivo, que permite ouvir a sua música em grande estilo. Desfrute de música em MP3/WMA de dispositivos USB e CD.

### **Prazer de audição ilimitado**

- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis

### **Enriqueça a sua experiência sonora**

- Potência de saída total de 200 W RMS
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

### **Fácil navegação e controlo**

- Painel táctil para uma navegação intuitiva
- Ecrã amplo para fácil visualização

**PHILIPS**

# Especificações

## Som

- Potência de saída (RMS): 200W RMS
- Melhoria do som: Controlo de Som Digital, Dynamic Bass Boost

## Altifalantes

- Altifalante Principal: 2 sentidos, Sistema de Altifalantes de Graves, Woofer de 5,25", Tweeter de 2"

## Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de discos: 99 Faixas Programáveis, Reprodução Aleatória, Repetir uma/ álbum/tudo, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior
- Suporte de identificação ID3
- Tipo de Carregamento: Motorizado, Gaveta
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Repetir, Aleatório, Parar

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Sintonização digital automática
- RDS: Nome da estação, Tipo de Programa, Texto Rádio, Relógio RDS, Notícias
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática, Instalação Fácil (Plug & Play)

## Conectividade

- Auscultadores: 3,5 mm
- Outras ligações: Antena FM
- USB: Anfitrião USB
- Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm

## Comodidade

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Temporizador
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: FTD branco
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Antena FM, Folheto da Garantia, IU / Manual do utilizador, Cabo de entrada de linha MP3, Guia Rápido
- Telecomando: 32 teclas com pilhas 2xAA

## Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 173 x 257 x 240 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 173 x 257 x 240 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 675 x 313 x 284 mm
- Peso incl. embalagem: 9,8 kg

## Alimentação

- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50/60 Hz

# Destaques

## USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.

## Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

## Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

## Painel táctil

Painel táctil para uma navegação intuitiva



Data de publicação  
2013-05-10

Versão: 2.0.9

12 NC: 8670 000 48963  
EAN: 87 12581 46039 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)