



Philips
Bærbar MP3-høytaler

Universal 3,5 mm

Sølv



SBA1600



Stereolyd på farten

fra en morsom høytaler i lommestørrelse

Beveg deg sammen med musikken. Gled deg over stereolyd hvor enn du drar, med en reisehøytaler med enestående batterilevetid. Bruk linjeinngangskabelen som nøkkelbånd for enkel bærbarhet. På innsiden eliminerer en digital forsterker interferens fra mobiltelefon.

Hør musikken i stereo

- Klasse D digital forsterker for kvalitetslyd
- Lett, bærbar design for musikkopplevelser overalt
- Skjermingsteknologi for mobiltelefon for lyd uten statisk forstyrrelse
- Universell: fungerer med enhetens 3,5 mm hodetelefonkontakt

Ta musikken med deg

- 40 timer kontinuerlig avspilling for problemfri bruk
- Batteridrevet for bærbarhet
- Linjeinngangskabelen blir til et nøkkelbånd for enkel bærbarhet

PHILIPS

Spesifikasjoner

Utforming og utseende

- Farge(r): Hvit

Lyd

- Frekvensområde: 350–16 000 Hz
- Impedans: 4
- RMS effektmåling: 2 W

Tilbehør

- Batterier: ikke inkludert

Drift

- Batteritype: AAA
- Driftstid på batteri: 40 t
- Antall batterier: 3

Mål, emballasje

- Emballasjetype: Kartong
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjemål (B x H x D): 9,5 x 15 x 3,04 cm

- Bruttovekt: 0,11838 kg
- Nettovekt: 0,05912 kg
- Taravekt: 0,05926 kg
- EAN: 87 12581 47705 9

Ytre eske

- Antall kundepakker: 24
- Ytterske (L x B x H): 43,2 x 23,2 x 20,7 cm
- Bruttovekt: 3,844 kg
- Nettovekt: 1,41888 kg
- Taravekt: 2,42512 kg
- EAN: 87 12581 47706 6

Inneske

- Antall kundepakker: 6
- Inneske (L x B x H): 20 x 10 x 18,5 cm
- Bruttovekt: 0,80588 kg
- Nettovekt: 0,35472 kg
- Taravekt: 0,45116 kg
- EAN: 87 12581 47707 3

Høydepunkter

40 timer kontinuerlig avspilling

Høytaleren drives av batterier og gir opptil 40 timers kontinuerlig avspilling for problemfri bruk når du er på farten.

Batteridrevet

Høytaleren drives av batterier, så den er enkel å ta med seg for musikkopplevelser på farten – når som helst og hvor som helst.

Klasse D-forsterker

Klasse D digital forsterker tar et analogt signal, konverterer det til et digitalt signal og forsterker deretter signalet digitalt. Signalet går deretter inn i et demoduleringsfilter som produserer den endelige lyden. Den forsterkede digitale lyden har alle fordelene ved digital lyd, inkludert bedre lyd kvalitet. I tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 90 % høyere effektivitet enn vanlige AB-forsterkere. Denne høye effektiviteten gir en kraftig forsterker som tar liten plass.

Lett, bærbar design



Med lett og solid materiale og design kan du ta med deg høytalerne overalt.

Linjeinngangskabelen fungerer også som nøkkelbånd

Høytalerne er klare til bruk. Koble til linjeinngangskabelen når du vil ha med deg musikk på farten, og bruk deretter kabelen som et praktisk nøkkelbånd.

Skjerming for mobiltelefon

Skjermingsteknologi for mobiltelefon er en avansert kretskobling som eliminerer mobiltelefoninterferens for å sikre lyd uten statisk forstyrrelse

Universell 3,5 mm hodetelefonkontakt

Plug-and-play med alle typer bærbare enheter som har 3,5 mm hodetelefonkontakt – for eksempel iPod, iPhone, GoGear, MP3-spillere, bærbare datamaskiner og musikktelefoner.



Utgivelsesdato
2020-07-09

Versjon: 3.0.8

12 NC: 8670 000 51527
EAN: 87 12581 47705 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com