

Звук обретает форму



Звук обретает форму и добавляет новое измерение в ваше аудиовосприятие. Заинтригованные уникальным дизайном и впечатляющими новинками, вы придете в восторг от неожиданно сильного звука из маленькой, но мощной диковинки, дополняющей ваш интерьер.

Новое измерение в вашем восприятии аудиоматериалов

- Уникальный и новаторский "мягкий" дизайн
- Небольшая площадь основания подходит под любой образ жизни
- Изысканный алюминиевый корпус

Неожиданная мощь

- Встроенные динамики с технологией XSL Acoustics для динамического звука
- Режим Dynamic Bass Boost обеспечивает более глубокие, более насыщенные басы

Прост в использовании

- Сенсорный экран для легкой навигации
- Цифровая настройка с позициями
- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
- Пульт дистанционного управления



PHILIPS

Технические характеристики

Звук

- Количество полос фронтальных АС: 2
- Улучшенные характеристики динамиков: Съемные матерчатые решетки
- Типы динамиков: АС Bass Reflex
- Тип магнита: Неодимовый
- Выходная мощность (ср. квадр.): 2Х2Вт+4Вт
- Улучшение звучания: Улучшенная звуковая система, Динамическое усиление НЧ
- Звуковая система: Стерео
- Регулировка громкости: Цифровой
- НЧ-динамик: 1 вход

Воспроизведение аудиозаписей

- **Воспроизведение медиа:** Компакт-диск, Формат CD-R, Формат CD-RW
- **Режимы воспроизведения дисков:** Быстрое перем. вперед/назад, Поиск следующей / предыдущей дорожки, Повторить воспроизведение, Случайное воспроизведение
- **Тип загрузчика:** Моторизованный
- **Программируемые дорожки:** 20

Тюнер/Прием/Передача

- **Антенна:** Антенна FM
- **Местоположение антенны:** Внешнее
- **Автоматическая цифровая настройка:** да
- **Диапазоны тюнера:** FM

Возможность подсоединения

- **Вход постоянного тока:** 10 В
- **Наушники:** 3,5 мм

Удобство

- **Подсветка:** да
- **Цвет подсветки:** Голубой
- **Часы/Версия:** Цифровой
- **Цифры на дисплее:** 7
- **Расширенные возможности дисплея:** Управление яркостью, Индикация режима, Управление через сенсорный экран
- **Тип дисплея:** ЖКД

Принадлежности

- **Адаптер АС/DC:** Да
- **Входящие в комплект принадлежности:** Ручководство пользователя, Гарантийный талон
- **Пульт дистанционного управления:** 17 кнопок

Габариты

- **Размеры упаковки (Ш x В x Г):** 413 x 278 x 313 мм
- **Размеры продукта (Ш x В x Г):** 213 x 178 x 213 мм
- **Вес:** 3,4 кг
- **Вес, включая упаковку:** 4,4 кг

Питание

- **Тип адаптора:** 10В 1200мА

Основных функции продукции

Технология XSL Acoustics

Насладитесь динамичным звучанием и мощными басами, воспроизводимыми ShoqBox с технологией XSL Acoustics. Потрясающее звучание достигается благодаря сочетанию удивительно четких верхних и средних частот с объемными и мощными басовыми частотами. Инновационное применение высокотехнологичных материалов, например титанового конуса и неодимового магнита, обеспечивает звуковую мощность почти вдвое выше, чем мощность, выдаваемая обычным динамиком аналогичного размера. Точная настройка усилителя динамика, миниатюрная акустическая архитектура и схема обеспечивает превосходный динамический звук и оптимизирует басовые частоты самого маленького аудиоприбора.

Сенсорный экран

Функция Touch Screen Control позволяет управлять устройством, нажимая кнопки на экране, а не физические кнопки на устройстве. Просто включите устройство и на ЖК-дисплее появится интерфейс пользователя с сенсорным экраном, где представлены все элементы управления устройством. Функция Touch Screen Control объединяет технологию ЖК-дисплея с сенсорными кнопками и мощный цифровой микропроцессор. Когда вы нажимаете пальцем на конкретную область экрана на процессор подается соответствующий сигнал, и команда немедленно выполняется.

Цифровая настройка с позициями

Загрузчик CD-дисков с электроприводом

Динамическое усиление НЧ

Режим Dynamic Bass Boost максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим Dynamic Bass Boost, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Пульт дистанционного управления

Небольшая площадь основания

Уникальный и новаторский дизайн

Изысканный алюминиевый корпус



Дата выпуска 2005-12-27

Версия: 4.0

12 NC: 9073 101 01249
EAN: 87 10895 81325 9

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.
© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.
www.philips.com