

Philips
Komponentni mikro DVD-
sistem

100 W
globokotonski zvočnik

MCD183



Obsedeni z zvokom

Sproščanje v odlični glasbi in filmih

Philipsov komponentni mikro DVD-sistem zagotavlja zvok kinematografske kakovosti, ki zapolni celoten prostor. S sistemom s skupno izhodno močjo 100 W RMS boste začutili vsak zvočni učinek. Opremljen je tudi s povezavo USB Direct za predvajanje fotografij in glasbe.

Obogatite svoje filmsko doživetje

- Predvaja formate DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) in slikovne CD-je
- Dolby Digital za vrhunsko doživetje filma
- Komponentni video s progresivnim izrisom za optimirano kakovost slike

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe in fotografij
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga
- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok
- Skupno 100 W RMS

Prebudite se, kot si želite sami

- Funkciji budilke in izklopnega časovnika
- Digitalno iskanje z 20 prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

PHILIPS

Značilnosti

Digital Sound Control

Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od

nizke do visoke – s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob nižani glasnosti.

Neposredna povezava USB

Preprosto priključite svojo napravo USB na sistem ter delite shranjeno digitalno glasbo in fotografije z družino in prijatelji.

Predvajajte formate DVD, DivX in MP3/WMA-CD

Philipsov predvajalnik je združljiv s skoraj vsemi razpoložljivimi ploščami DVD in CD na trgu.

DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) in slikovni CD – vse lahko predvajate s svojim predvajalnikom. SVCD pomeni "Super VideoCD". Kakovost plošče SVCD je veliko boljša od plošče VCD, saj je zaradi večje ločljivosti slika veliko bolj ostra. S podporo DivX[®] lahko uživate ob gledanju posnetkov, kodiranih s kodekom DivX[®]. Format zapisa DivX je tehnologija stiskanja video posnetka, osnovana na MPEG4, s katero lahko velike datoteke, kot so filmi, napovedniki in glasbeni videoposnetki, shranite na različne medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljivi DVD-ji.



Specifikacije

Zvok

- Izhodna moč: 100 W RMS, 2 x 25 W + 50 W RMS/1800 W PMPO
- Izboljšava zvoka: 4 načini Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, Dolby Digital

Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: 7,6 cm nizkotonski zvočnik
- Vrste globokotonskih zvočnikov: pasiven

Predvajanje videa

- Regijska koda DVD-ja: 2
- Predvajanje medijev: DVD+RW, DVD-Video, slikovni CD, video CD/SVCD, DivX, DVD, DivX Ultra
- Načini predvajanja plošč: kot, PBC, počasen posnetek, Povečava, Prikaz na zaslonu, nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, starševski nadzor, Ponovitev A–B
- Izboljšava videa: progresivni izris

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Načini predvajanja plošč: ponovitev/naključno/programiranje
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, ponovitev, naključno, zaustavitve

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM stereo
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: Antena FM
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje

Povezljivost

- Audio/video izhod: 2 x RCA (avdio), komponentni video izhod, izhod za kompozitni video (CVBS), Izhod SCART, Izhod S-video
- Aux vhod: 2 x RCA (avdio)
- MP3 Link: 3,5 mm vhodni stereo priključek
- USB: Gostitelj USB

Priročnost

- Alarmi: CD alarm, radijski alarm
- Število diskov: 1
- Ura: na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta nalagalnika: pladenj
- Vrsta zaslona: Zaslon LCD

Dodatna oprema

- Kabli/povezava: Kabel za kompozitni video (Y), Kabel MP3 Link, napajalni kabel
- Daljinski upravljalnik: 38 tipk in litijeva baterija
- Drugo: Antena FM, vodnik za hiter začetek, Uporabniški priročnik
- Garancija: Mednarodna garancija

Dimenzije

- Bruto teža: 8,5 kg
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 135 x 150 mm
- Višina glavnega zvočnika: 255 mm
- Globina glavne enote: 270 mm
- Globina embalaže: 350 mm
- Višina glavne enote: 125 mm
- Višina embalaže: 314 mm
- Širina glavne enote: 200 mm
- Širina embalaže: 545 mm
- Globina globokotonskega zvočnika: 250 mm
- Višina globokotonskega zvočnika: 255 mm
- Širina globokotonskega zvočnika: 160 mm

Napajanje

- Napajanje: 220–240 V



Datum izdaje 2017-08-03

Različica: 2.0.7

12 NC: 8670 000 50834
EAN: 87 12581 47260 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com