



„Philips“ Prestigo
Universalus nuotolinio
valdymo pultas

„Aštuoni viename“

PRESTIGO



SRU6008

Supaprastintas bendrasis valdymas

Visos funkcijos, tik reikalingi mygtukai

Laikas padėti visus pultus į šalį! „Prestigo SRU6008“ kontroliuoja iki 8 prietaisų ir turi tik reikalingus mygtukus, lengvai pasiekiamus skystųjų kristalų (LCD) ekrane. Nustatykite „Prestigo“ parametrus naudodamiesi kompiuteriu ir mėgaukitės namų pramogomis.

Intuityvus naršymas

- Lengva prieiga prie specialių funkcijų, naudojantis 3,8 cm LCD ekranu
- Apšviesti mygtukai skirti reguliuoti jūsų prietaisą tamsoje.

Greitas ir lengvas priėjimas prie pramogų

- Veiklos skirtos reguliuoti daugelį prietaisų

Greitas ir lengvas nustatymas

- Reguluokite beveik bet kokio prekės ženklo prietaisus
- Atnaujinkite programinę įrangą internete
- Paprastas kompiuterio nustatymas vos keliais žingsniais - „Windows“ arba „Mac“



asimpleswitch.com

PHILIPS

Ypatybės

Reguliuokite virtualiai bet kokią priemonę



„Prestigo“ infraraudonųjų spindulių duomenų bazėje yra daugiau nei 300 000 prietaisų, leidiančių valdyti virtualiai beveik bet kurį prietaisą šiandieninėje rinkoje, neatsižvelgiant į prekės ženklą. Naudojantis kompiuterio nustatymais, duomenų bazėje parenkamas jūsų prietaisui tinkamas infraraudonųjų spindulių kodas.

3,8 cm LCD ekranas



Nuotolinio valdymo pultas turi 3,8 cm (96x64 pikelių) LCD ekraną. Mažiau naudojami mygtukai galimi nustatyti ekrane, todėl galite juos pridėti ar pašalinti.

Veikla paremtas reguliavimas

Savo namų pramogų įrenginius vietoj daugelio pultų spaudinėjimo paleiskite vienu mygtuku paspaudimu. Tiesiog spustelėkite veiksmo mygtuką, pvz.: „Žiūrėti filmą“, o „Prestigo“ automatiškai įjungs skirtingus būtinus paleisti filmą įrenginius: televizorių, DVD grotuvą ir namų kino sistemą.

Užtikrintai naudojamas ateityje



„Philips Configo“ programinė įranga automatiškai jus informuos apie jūsų „Prestigo“ skirtus atnaujinimus internete. „Configo“ programinė įranga parsiųs atnaujinimus ir pasirūpins jų įdiegimu.

Paprastas kompiuterio nustatymas



Kad lengvai nustatytumėte kompiuterį skirtingomis kalbomis, USB laidu prijunkite savo „Prestigo“ nuotolinio valdymo pultą prie savo kompiuterio arba MAC. Keliais paprastais veiksmais pritaikykite sau reikalingą funkcionalumą.

Apšviesti mygtukai



Apšviesta klaviatūra palengvina visų prietaisų reguliavimą net ir tamsoje.

Specifikacijos

Priedai

- USB laidas: 1,2 m

Patogumas

- Fono mygtukai
- Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius
- Ekranas tipas: LCD
- Veiklų skaičius: 8
- Prietaisų skaičius: 8
- Atnaujinimai internete: Pasiikiama
- Ekranas meniu kalbos: danų, olandų, lietuvių, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, italų, norvegų, portugalų, ispanų, švedų
- Palaikomi prietaisai: AMP, Garso sistema, „Blu-ray“ grotuvas, KABELINĖ TELEVIZIJA, CD/MD, DVB-T/S, DVD, Įrašantis DVD grotuvas, DVD-VCR kombinuotas prietaisas, DVDR-HDD kombinuotas prietaisas, Skaitmeninis medijos imtuvas, Žaidimų kompiuteris, HD-DVD grotuvas, HTS, Standžiojo disko grotuvas, Namų kinas, MP3 Player Dock, Mini diskas, PC, Projektorius (IR), IMTUVAS, SAT, Juostinis, Televizorius, TV-DVD kombinuotas prietaisas, TV-VCR-DVD kombinuotas prietaisas, Imtuvas, VCD, lazerinis diskas, VCR

Valdymas infraraudonais spinduliais

- Sužinoti IR kodus
- Funkcionavimo nuotolis: 10 m

Maitinimas

- Baterijos pridedamos

Sąranka

- Nustatymo metodas: Kompiuterio nustatymas



Išleidimo data 2014-06-24

Versija: 2.1.10

12 NC: 8670 000 56716
EAN: 87 12581 50852 4

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com