

Lyden tar form



Lyden tar form og tilføyer en ny dimensjon til lydopplevelsen. Hvis du interesserer deg for unik design og inspirerende nyvinninger, vil du bli begeistret for den uventede store lyden fra dette lille, men kraftige vidunderet som utfyller og fremhever enhver innredning.

En ny dimensjon innen lydopplevelse

- Unik og nyskapende design
- Liten plass, passer inn i de fleste interiører
- Solid aluminiumsutførelse

Uventet ytelse

- Innebygde høyttalere med XSL Acoustics for dynamisk lyd
- Dynamic bassforsterking gir en dypere, mer dramatisk bass

Lett å bruke

- Berøringsskjerm for enkel navigering
- Forhåndsinnstilte digitale forvalg
- Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang
- Fjernkontroll



PHILIPS

Tekniske spesifikasjoner

Lyd

- **Fronthøytalteralternativer:** 2
- **Høytalterforbedring:** Avtakbare stofffronter
- **Høytalertype:** Bassreflekshøytalersystem
- **Magnettype:** Neodym
- **Utgangseffekt (RMS):** 2 x 2 W + 4 W
- **Lydforbedringer:** Avansert lydsystem, Dynamisk bassforsterking
- **Lydsystem:** Stereo
- **Volumkontroll:** digital
- **Woofer:** 1 tomme

Lydavspilling

- **Avspillingsmedier:** CD, CD-R, CD-RW
- **Modi for plateavspilling:** Spoling forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle avspilling
- **Lastetype:** Motorisert
- **Programmerbare spor:** 20

Tuner/mottak/sending

- **Antenne:** FM-antenne
- **Antenneplassering:** Ekstern
- **Automatisk digital tuning**
- **Tunerbånd:** FM

Tilkoblingsmuligheter

- **DC-inngang:** 10 V
- **Hodesett:** 3.5 mm

Anvendelighet

- **Bakbelysning**
- **Bakbelysningsfarge:** Blå
- **Klokke/versjon:** Digital
- **Skjermstype:** 7
- **Skjermforbedringer:** Lysstyrkekontroll, Funksjonsindikator, Berørings skjermkontroll
- **Skjermtype:** LCD

Tilbehør

- **AC/DC-adapter**
- **Vedlagt tilbehør:** Bruksanvisning, Garantisertifikat
- **Fjernkontroll:** 17-tasters

Mål

- **Emballasjemål (B x H x D):** 413 x 278 x 313 mm
- **Produktmål (B x H x D):** 213 x 178 x 213 mm
- **Vekt:** 3,4 kg
- **Vekt, inkl. emballasje:** 4,4 kg

Effekt

- **Adaptertype:** 10 V 1200 mA

Produkthøydepunkter

XSL Acoustics

Nyt dynamisk lyd og kraftig bass fra ShoqBox med XSL Acoustics. Lyden av imponerende kvalitet produseres ved å kombinere klar, luftig diskant og mellomtonelyd med en ren og kraftig bass. Nyskapende bruk av høyteknologisk materiale som titanmembran og neodymmagnet gir en lyd som er nesten dobbelt så kraftig som lyden fra tradisjonelle høytalerdrivere på samme størrelse. Nøyaktig innstilling mellom høytalerdriveren, liten akustisk arkitektur og kretskobling sikrer fantastisk dynamisk lyd og optimaliserer bassytelsen fra det minste høytalerkabinett.

Berørings skjerm

Med en berørings skjerm kan du styre enheten ved ganske enkelt å peke på knappene på skjermen i stedet for å trykke på fysiske knapper på enheten. Bare slå på enheten, så vises grensesnittet med berørings skjermen på LCD-skjermen med alle kontrollalternativene for enheten. Berørings skjermen kombinerer LCD-skjermteknologien med trykksensorer og en kraftig digital mikroprosessor. Når du trykker på et bestemt punkt på skjermen med fingeren, sendes det aktuelle signalet til prosessoren, og kommandoen utføres umiddelbart.

Forhåndsinnstilte digitale forvalg

Motorisert CD-skuff

Dynamisk bassforsterking

Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.

Fjernkontroll

Liten plass

Unik og nyskapende design

Solid aluminiumsutførelse



Utgivelsesdato 2005-12-11

Versjon: 3.0

12 NC: 9073 101 01249
EAN: 87 10895 81325 9

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

www.philips.com