

Philips
Portatif DVD Çalar

PET1000



DVD ve dijital fotoğrafların tadını çıkarın

yüksek çözünürlükte 10,2" LCD ekran ile

Yolda kusursuz eğlence! PET1010, yüksek çözünürlükte 10,2" LCD ekran üzerinde DVD filmlerini oynatır. MPEG4 ve DivX dijital medya formatlarıyla multi medya kolaylığını yaşayın. Yüksek kaliteli S-Video ve komponent video çıkışı bulunmaktadır.

Kendinizi AV eğlenceye bırakın

- DVD, DVD+R ve DVD+RW disklerini çalar
- CD-RW ve MP3-CD çalar
- MPEG4 çalma yüksek kalitede sıkıştırılmış görüntü sağlar
- Yüksek oranda sıkıştırılmış görüntü için DivX oynatma
- Yüksek çözünürlük 10,2" LCD ekran, mükemmel görüntü için
- Filmleri 16:9 geniş ekran formatıyla izleyin

Daha fazla seçenek için birden fazla kaynak

- Line-in bağlantısı
- En iyi analog video çıkışı için komponent video çıkışı
- Daha iyi görüntü performansı için S-Video çıkışı

Kolaylıklarda mükemmellik

- Araç adaptörü ve uzaktan kumanda birlikte verilmiştir
- Şarj edilebilir pille 2,5 saate kadar oynatma
- Çiftli kulaklık fişleriyle eğlenceyi paylaşın



PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler**Görüntü/Ekran**

- **Görüntü ekranı tipi:** LCD TFT
- **LCD panel tipi:** Parlama önleyici polarize yüzey
- **Diagonal ekran boyutu (inç):** 10,2 inç
- **Çözünürlük:** 800(g)x480(y)x3(RGB)
- **Parlaklık:** 450 cd/m²
- **Kontrast oranı (tipik):** 300:1
- **Efektif izleme alanı:** 222,0x133,2mm
- **Piksel aralığı:** 0,1905(g)x0,1905(y)mm
- **Tepki süresi (tipik):** 18 ms

Ses

- **Çıkış Gücü:** 250mW RMS(dahili hoparlörler)
- **Çıkış gücü (RMS):** 10mW RMS(kulaklık)
- **Sinyal gürlüğü oranı:** >80dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)

Video Oynatma

- **Çalma Ortamı:** DVD, DVD+RW, DVD+R, picture CD, SVCD, Video CD
- **Sıkıştırma formatları:** Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, MPEG4
- **Disk Çalma Modları:** OSD, A-B Tekrarlama, Aç, Disk Menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, Tekrarlama, Rastgele Çalma, Yavaş Geri, Yavaş İleri, Zoom
- **Video kaset oynatma sistemi:** NTSC, PAL

müzik çalma

- **Sıkıştırma formatı:** Dolby Dijital, MP3
- **Çalma Ortamı:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Desteklenen dosya sistemleri:** ISO-9660, Joliet
- **MP3 bit hızları:** 32 - 320 kbps

Bağlanabilirlik

- **AV çıkışı:** Kompozit (CVBS) x1
- **AV girişi:** Kompozit (CVBS) x1
- **Ses Çıkışı - Dijital:** Koaksiyel (cinch)
- **Konektör:** 2 x 3,5 mm Kulaklıklar
- **DC girişi:** 9 V
- **Diğer bağlantılar:** S-Video çıkışı, Titreşimli Komponent Video çıkışı
- **Güç:** 30W
- **Ses Çıkışı - Analog:** Ses Sol/Sağ (cinch)

kolaylıklar

- Darbeye dayanıklı
- Pil şarj göstergisi

Aksesuarlar

- **Pil paketi:** DV 7.4V, Li-ion şarj edilebilir piller
- **AC/DC Adaptörü:** ADPV18A(110-240v, 50/60Hz)
- **Araç kiti:** araç adaptörü, 12vDC
- **Uzaktan kumanda:** RC810 (kredi kartı stili, 38 tuş)
- **Kablolar:** A/V kablosu x1, S-video kablosu x1, Komponent video kablosu x1
- **Kullanım Kılavuzu:** 16 dilde basılmış
- **Aksesuarlarla Birlikte:** Seyahat çantası

Boyutlar

- **Ana kutu boyutları:** 446 x 260 x 255 mm
- **Ana karton miktarı:** 3
- **Ambalaj boyutları (G x Y x D):** 402 x 243 x 190 mm
- **Ürün boyutları (G x Y x D):** 260 x 30 x 180 mm
- **Ürün ağırlığı:** 1,2 kg
- **Ambalaj türü:** D-box

Ürün özellikleri**DivX oynatma**

DivX desteğiyle, DivX'le şifrelendirilmiş görüntüleri oturma odanızın rahatlığı içinde izleyebilirsiniz. DivX medya formatı, filmler, film fragmanları ve müzik videoları gibi büyük dosyaları CD-R/RW, hafıza kartı ve DVD-video gibi medya araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan bir MPEG4 tabanlı görüntü sıkıştırma teknolojisidir. DivX CD'leri seçiminize göre DVD çalar, DVD kaydedici ya da ev sinema sisteminde oynatılabilir.

MPEG4 çalma

MPEG4, görüntü ve ses kalitesinden ödün vermeden MPEG2 standardına göre 7 ila 10 kat daha küçük boyutlarda görüntü kaydetmenize olanak sağlayan bir sıkıştırma standardıdır. MPEG4 medya CD-Rom'a, hafıza kartına ya da DVD diske kaydedilebilir ve seçiminize göre DVD çalarda, DVD kaydedicide ya da ev sinema sisteminde oynatılabilir.

S-Video çıkışı

Standart görüntü çıkışlarından daha iyi detaylar için; DVD, Dijital Uydu ve Kablo TV ve video oyun konsolları gibi yüksek çözünürlüklü görüntü kaynaklarıyla TV set'i birbirine bağlamanın ideal yolu

Komponent Video Çıkışı

YPbPr Komponent Video, DVD çalar ya da kaydedicilerle son teknoloji TV setlerini bağlamak için ideal bir yüksek kaliteli video bağlantısıdır. Parlaklık ve renk değişiklik sinyalleri için, parazitleri engellemek amacıyla üç farklı kablo kullanır. DVD diskteki video sinyali de YPbPr formatında saklandığından, çıkış sinyalini oluşturmak için herhangi bir dönüştürme adımı gerekli değildir.



Yayın tarihi 2007-12-07

Sürüm: 4.0

12 NC: 9073 101 01931
EAN: 87 10895 88332 0© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda değiştirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
* DivX, DivX Certified, ve ilgili logolar, DivXNetworks, Inc.adına tescil edilmiş ticari markalardır ve lisansla kullanılmaktadırlar.