



Philips  
Micromuiziekstelsel

met 30-pins aansluiting

voor iPod/iPhone/iPad  
CD, MP3-CD, USB, FM  
120 W, basweergave

DCM3020



## Vol en krachtig geluid

### Bezeten van muziek

Vul uw hele huis met de muziek op uw iPod/iPhone/iPad. Dit trendy Philips-microgeluidssysteem levert gedetailleerde muziek met de krachtige bas van wOOx-technologie. Gewoon in het dock te plaatsen, zelfs als het apparaat in een beschermhoes zit.

#### Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en opladen
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

#### Verrijk uw luisterervaring

- wOOx™-luidsprekertechnologie voor een diepe en krachtige bas
- Dome-tweeter voor een gedetailleerd en natuurlijk geluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 120 W RMS

#### Gebruiksvriendelijk

- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
- Radio Data System voor zenderinformatie en gegevensdiensten
- Alles-in-één afstandsbediening voor uw systeem en iPod/iPhone/iPad

# PHILIPS

## Kenmerken

### Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en opladen



Luister naar uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPod/iPhone/iPad oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het Philips-systeem om volop van uw favoriete muziek te genieten terwijl uw iPod/iPhone/iPad wordt opgeladen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat de batterij van uw draagbare speler leeg raakt. Zodra u het draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met oplaadstation plaatst, wordt het automatisch opgeladen.

### wOOx™-technologie

De wOOx-technologie is een revolutionair luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn afgestemd op de wOOx-basweergave, en precieze afstemming tussen het hoofdprogramma en de tweeter zorgt voor vloeiende overgangen van lage en gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele ophanging en een volledig symmetrische sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx produceert een diepe, dynamische bas door de volledige inhoud van de luidsprekerkast te gebruiken om de impact te verhogen.

### Dome-tweeter

De dome-tweeters geven heldere hoge en mid-range-frequenties weer die de algehele

helderheid van het geluid uit de luidsprekers verbeteren. Ze leveren een harmonieuze mengeling dus van onvervormd geluid met een groot bereik, waardoor ze stemmen helder en gedetailleerd weergeven en instrumenten zuiver klinken. Het algehele geluid wordt gebalanceerd door gebruik in combinatie met woofers.

### Directe aansluiting op USB



Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

### Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de

geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

### Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

### MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

# Specificaties

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 60 W
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, Volume

## Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Dome-tweeter
- Hoofd-luidspreker: Tweerichtings, wOx-basradiatoren

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash Drive
- Discafspeelmodi: Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle, Geheugen voor 20 nummers, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken
- Ladertype: Automatisch, Lade
- Ondersteuning van ID3-tag
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen
- Afspeelmodus oplaadstation: iPod opladen, iPhone opladen, iPad opladen, Snel vooruitspoelen en terugspoelen, Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken, Menu, Omhoog en Omlaag

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
- RDS: Programmatype, Zendernaam, Radiotekst
- Voorkeurzenders: 20

## Connectiviteit

- USB: USB-poort
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- 3,5 mm stereo lijningangkabel: MP3 Link
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, FM-antenne, Luidsprekers links/rechts

## Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm, iPod-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: VFD-scherm

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FM-antenne, Wereldwijde garantiekaart
- Kabels: MP3-lijningangkabel
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen
- Snelstartgids: Engels, Duits, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans
- Afstandsbediening

## Afmetingen

- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x H x D): 139 x 304 x 230 mm
- Afmetingen van set (B x H x D): 230 x 141 x 230 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 512 x 346 x 276 mm
- Brutogewicht: 8,6 kg
- Nettogewicht: 7,3 kg

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

## Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e generatie, iPod 5e generatie, iPod 6e generatie

## iPad-compatibiliteit

- Compatibel met: iPad



Publicatiedatum  
2016-09-26

Versie: 2.1.13

12 NC: 8670 000 74195  
EAN: 08 71258 15925 54

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)