

Philips  
Classic mikro  
hangrendszer

iPod/iPhone dokkolóegység

DCM186



## A hangzás bűvöletében

Pihenjen nagyszerű zenével

A Philips mikro rendszerre dokkolt iPod/iPhone készülék nemcsak gazdag hangzást nyújt, de fel is töltődik. A dinamikus basszuskiemelés dübörgő hangzást biztosít, a stílusos, kompakt kialakítás pedig bármely környezetet feldob, és érzékeit elvarázsolja.

### Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

### Tegye gazdagabbá a hangélményt

- 15 W RMS kimeneti összteljesítmény
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

### Egyszerű használat

- Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
- Egyetlen távvezérlő a rendszerhez és az iPod-hoz
- Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók

# PHILIPS

## Műszaki adatok

### Audiolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Lemezlejátszási módok: 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése, Véletlenszerű lejátszás, Lejátszás ismétlése
- Betöltő típusa: Felső rész
- Tartóegység lejátszási üzemmód: Gyorskeresés előre és visszafelé, Következő és előző zeneszám, Lejátszás és szünet, iPhone töltése, iPod töltése

### Hang

- Kimeneti teljesítmény: 15 W RMS összteljesítmény
- Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés, Digitális hangzásszabályzás
- Hangrendszer: Sztereó

### Hangszórók

- Fő hangszóró: 3"-es mélyhangszóró, Bass Reflex hangszugárzó rendszer

### Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Automatikus digitális hangolás
- Programozott állomások: 20
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás

### Csatlakoztathóság

- Egyéb csatlakozások: FM rögzített spirális antenna
- Audiosatlakozások: 3,5 mm-es sztereó bemenet - MP3 link

### Kényelem

- Ébresztők: Elalváskapcsoló, Rádiós ébresztés, CD-

- s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: LCD
- Háttérfény színe: kék
- Háttérvilágítás

### Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Nemzetközi garancialevél
- Gyors üzembe helyezési útmutató: Magyar
- Felhasználói kézikönyv: 16 NYELV

### Méreték

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 148 x 233 x 232 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 132 x 233 x 159 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 370 x 270 x 326 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 5,1 kg

### Tápellátás

- Tápegység: 220-240 V, 50 Hz

### iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: mini iPod, nano iPod, iPod színes kijelzővel, 5. generációs iPod, iPod classic, iPod, iPod 1G, 6. generációs iPod, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 5. generációs iPod nano, iPod touch, 2. generációs iPod touch 8/16/32 GB

### iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Fénypontok

### Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

### iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt



Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, külön adapter nélkül rögzíthető. Rádióadás a legtöbb esetben akkor is működik, ha nem veszi le a védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a zenehallgatás.

### MP3 Link



Az MP3-csatlakoztathóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyezni.



Kiadás dátuma  
2014-02-16

Verzió: 1.0.4

12 NC: 8670 000 74949  
EAN: 08 71258 15967 98

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)