



Philips  
Haut-parleur avec station  
d'accueil

pour iPod et iPhone  
Affichage de l'heure

AD348

## Profitez de la musique de votre iPod/iPhone

Avec ses haut-parleurs intégrés munis du système Bass Reflex, cette station d'accueil produit un son puissant aux basses riches et profondes. Très pratique, elle vous permet par ailleurs de recharger votre iPod ou votre iPhone vous que vous n'ayez besoin de le retirer de son étui protecteur.

### Crystal Clear Sound

- Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes
- Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile
- Puissance de sortie totale de 8 W RMS

### Polyvalence accrue

- Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui
- Synchronisation automatique de l'horloge et de l'iPod/iPhone sur la station d'accueil
- Design compact pour tous les intérieurs et tous les modes de vie

### Profitez de votre musique préférée

- Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant
- MP3 Link pour transporter votre musique

**PHILIPS**

Haut-parleur avec station d'accueil  
pour iPod et iPhone Affichage de l'heure

# Caractéristiques

## Système de haut-parleurs Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes grâce à un haut-parleur compact. Il se distingue des systèmes de haut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte un caisson de basses aligné acoustiquement au haut-parleur des graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves conventionnel. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

## Synchronisation horloge auto



Cette station d'accueil synchronise automatiquement l'horloge de votre iPod/iPhone quelques secondes à peine après que

vous l'y avez déposé, ce qui vous évite de devoir régler l'heure manuellement.

## MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

## Station d'accueil pour iPhone/iPod acceptant les étuis



Le port à ressort de la station d'accueil permet d'insérer facilement tout modèle d'iPod ou d'iPhone, sans nécessiter un adaptateur particulier. De plus, il fonctionne même avec la plupart des étuis protecteurs – il suffit d'insérer votre appareil tel quel. Vous pouvez

AD348/37

désormais profiter sans souci de votre musique.

## Puissance de sortie totale de 8 W RMS

Puissance de sortie totale de 8 W RMS

## Design compact

Design compact pour tous les intérieurs et tous les modes de vie

## Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod



Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod/iPhone! Vous pouvez déposer votre appareil portable sur la station d'accueil du système de divertissement pour écouter votre musique favorite avec une qualité de son extraordinaire. Pendant ce temps, la station recharge votre iPod/iPhone et vous n'avez ainsi plus à vous soucier de la charge de la batterie. La station recharge automatiquement votre appareil lorsqu'il est connecté.

## Technologie de blindage

Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile



# Spécifications

## Son

- Puissance de sortie: 8 W RMS
- Réglage du volume: Haut/bas
- Système audio: Stéréo

## Connectivité

- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

## Pratique

- Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité
- Périphérique de chargement: iPod, iPhone
- Synchronisation horloge auto

## Alimentation

- Alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz

## Accessoires

- Adaptateur CA/CC

## Dimensions

- Poids (emballage compris): 1,4 kg
- Dimensions du produit (l x P x H):  
265 x 74 x 94 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H):  
354 x 108 x 127 mm
- Poids du produit: 0,9 kg

## Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod mini, iPod nano, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod touch 3e génération, iPod touch 4e génération, iPod 5e génération, iPod 6e génération, iPod avec écran couleur

## Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Date de publication  
2024-03-20

Version: 2.0.5

UPC: 6 09585 22891 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)