



Philips
Mini Hi-Fi sistēma

ar 30 kont. savienojumu

paredzēts iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB Direct, FM
100 W



FWM200D

Izbaudiet iPod/iPhone mūziku spēcīgā skanējumā

ar šo portatīvo skaņas sistēmu

Nepārtraukts baudījums no jūsu kompaktdisku/MP3/WMA dziesmām līdz pat 10 stundu garumā ar Philips FWM200D/12 Hi-Fi sistēmu. Paplašiniet mūzikas klausīšanās pieredzi, klausoties ierakstus no iPod/iPhone un portatīvā atskaņotāja – ar USB Direct un MP3 atskaņotāja ieeju.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- 100 W RMS kopējā izejas jauda
- MAX Sound tūlītējam jaudas pastiprinājumam
- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam
- Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Atskaņojiet un uzlādējiet iPod / iPhone
- USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai
- Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
- MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai

Vienkārša lietošana

- Ievietojiet dokstacijā jebkuru iPod/iPhone, pat ar ietvaru
- viena tālvadības pults sistēmai un iPod
- Ieslēgšanās un izslēgšanās taimera funkcijas

PHILIPS

Izceltie produkti

100 W RMS kopējā izejas jauda



RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos. Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Būtībā pastiprinātājus ierobežo elektroenerģija, kādu tie var pastiprināt, savukārt skaļruņus – elektroenerģija, kādu tie var pārveidot skaņas enerģijā, neizkropļojot audio signālu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.

Ievietojiet iPod/iPhone dokstacijā ar visu ietvaru



Atjautīgi konstruētajā dokstacijas vietnē ar atsperi bez grūtībām var ievietot jebkuru iPod vai iPhone bez īpašiem adapteriem. Turklāt tas darbojas pat tad, ja ierīce ir savā aizsargapvalkā – ievietojiet dokstacijā iPod vai iPhone tādu, kāds tas ir. Tagad varat baudīt mūziku bez jebkādam rūpēm.

MAX Sound



MAX Sound tehnoloģija nodrošina tūlītēju zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, maksimāli izmantojot skaļuma sniegumu un nekavējoties radot iespaidīgāko klausīšanās pieredzi, ar vienu pašu pieskārienu pogai. Tās izsmalcinātā elektroniskā shēma kalibrē esošos skaņas un skaļuma iestatījumus, bez kavēšanās pastiprinot zemās frekvences skaņu un skaļumu līdz maksimālajam līmenim bez jebkādiem izkropļojumiem. Gala rezultāts ir gan skaņas spektra, gan skaļuma ievērojams pastiprinājums un spēcīgs audio pastiprinājums, kas bagātinās jebkādu mūziku.

Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone

Atskaņojiet iemīļoto mūziku no iPod / iPhone. Kad iPod / iPhone ir ievietots dokstacijā, tas tiks uzlādēts, tādēļ vienmēr varēsiet to lietot, dodoties ceļā.

USB Direct



Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.

Specifikācijas

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 100 W
- Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr., Digitālā skaņas kontrole

Skaļruņi

- Pamatskaļrunis: 2" augstfrekvences skaļrunis, Divvirzienu, Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist., 5,25" zemfrekvences skaļrunis
- Skaļruņu skaits: 2

Audio atskaņošana

- Disku skaits: 1
- Ielādētāja tips: Nodalījums
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- USB Direct režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, Programmas atskaņošana, Atkārtot, Apturēt, Atskaņot jauktā secībā
- Disku atskaņošanas režīmi: Atkārtot/vienu/disku/programma, Atskaņot jauktā secībā, Ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, Atkārtot atskaņošanu
- Programmējami celiņi: 20
- Spraudņa atskaņošanas režīms: iPhone uzlāde, iPod uzlāde, Ātri patīt uz priekšu un atpakaļ, IZVĒLNE, augšup un lejup, Nākamais un iepriekšējais celiņš, Atskaņot un pauzēt

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Automātiska digitālā regulēšana
- Automātiska saglabāšana
- Iepriekš iestatītu kanālu skaits: 20
- Uztvērēja joslas: FM stereo

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, USB modinātāja signāls, Izslēgšanās taimeris
- Pulkstenis: Galvenajā displejā
- Displeja tips: LCD
- Eco gaidstāves režīms: 1 vats

Savienojamība

- Aux ieeja: 3,5 mm stereo (MP3 saite)
- USB: USB resurss

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 200–240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 2 W

iPhone saderība

- Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod saderība

- Saderīgs ar: iPod, iPod 1 G, iPod (5. paaudze), iPod (6. paaudze), iPod mini, iPod nano (1. paaudze), iPod nano (2. paaudze), iPod nano (3. paaudze), iPod nano (4. paaudze), iPod nano (5. paaudze), iPod nano (6. paaudze), iPod touch, iPod touch (2. paaudze), 8/16/32 GB, iPod touch (2. paaudze), iPod touch (3. paaudze), iPod ar krāsu displeju

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, Garantijas buklets, Ātrā lietotāja pamācība
- Lietotāja rokasgrāmata: 16 valodas

Izmēri

- Komplekta izmēri (W x H x D): 220 x 313 x 272 mm
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 705 x 372 x 321 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 9 kg



Izlaides datums
2014-07-11

Versija: 3.0.8

12 NC: 8670 000 74953
EAN: 87 12581 59682 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com