

Philips
MP3 HiFi-minisysteem

FWM143



Luister naar uw favoriete MP3-CD-muziek met een rijk geluid

Haal het beste uit uw muziek met het Philips FWM143 mini-HiFi-systeem met 2-weg Bass Reflex-luidsprekersysteem voor een rijk geluid. Optimaliseer uw geluidsinstellingen door de balans voor de verschillende muziekgenres aan te passen met Digital Sound Control.

Verrijk uw luisterervaring

- Totaal uitgangsvermogen van 2 x 20 W RMS
- Tweerichtings Bass Reflex-luidsprekersysteem voor een krachtig geluid

Geniet onophoudelijk van uw favoriete muziek

- 10 uur MP3-CD-muziek
- AM/FM-tuner voor radio-ontvangst
- Stereocassette-deck

Persoonlijke geluidsinstellingen

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

PHILIPS

Specificaties

Geluid

- Totaal geluidsvermogen (RMS): 40 W
- Uitgangsvermogen: 800W PMPO
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control

Luidsprekers

- Hoofd-luidspreker: 4 inch woofer, Piezo-tweeter, Tweerichtings, Bass Reflex-luidsprekersysteem
- Aantal luidsprekers: 2

Audioweergave

- Ladertype: Lade
- Aantal discs: 1
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Discsfeelmodi: Volgende/vorige nummer zoeken, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Geheugen voor 20 nummers, Afspelen herhalen, Shuffle
- Cassette-decktechnologie: Mechanisch
- Aantal decks: 1

Audio opnemen


- Opnamemedia: Cassette

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM, FM-zender, MW

Connectiviteit

- Audioaansluitingen: Aux-ingang: RCA
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Andere aansluitingen: AM-antenne



Gemak

- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: LCD
- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, Sleptimer

Accessoires

- Gebruiksaanwijzing: 16 talen
- Meegeleverde accessoires: AM-antenne, Afstandsbediening, *Adapter met een platte pin, FM/MW-antenne
- Garantieboekje: Algemene versie
- Snelstartgids
- Afstandsbediening: 20 toetsen
- Standaardverpakking omvat: Internationale garantie

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 220 x 292 x 285 mm
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x H x D): 190 x 292 x 183 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 510 x 350 x 416 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 9,5 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 200 - 240 V
- Stroomverbruik in stand-bystand: 1 W

Kenmerken

Tweerichtings Bass Reflex-systeem

Tweerichtings Bass Reflex-luidsprekersysteem voor een krachtig geluid

10 uur MP3-CD-muziek

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-3'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor het internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

AM/FM-tuner

AM/FM-tuner voor radio-ontvangst

Stereocassette-deck

Stereocassette-deck

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.



Publicatiedatum
2013-05-10

Versie: 1.0.2

12 NC: 8670 000 38014
EAN: 87 12581 40373 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com