

„Philips“
DVD leistuvas



DVP5992

Vaizdas bus ryškesnis ir aiškesnis

su HDMI 1080p ir WMV įrašų atkūrimo funkcija

Susižavėsite „Philips“ DVD leistuvu su HDMI skaitmenine vaizdo ir garso jungtimi. Įženkite į kitą namų pramogų lygį, pasinerdami į aukštos raiškos vaizdą (720p / 1080i/1080p).

Atneškite vaizdą ir garsą į gyvenimą

- HDMI 1080p pagerina vaizdą, suteikiant aukštos raiškos standartą
- „True“ gebos vaizdų atkūrimas didelės raiškos JPEG formatu
- Progresinio skenavimo komponentinis vaizdo įrašas optimaliai vaizdo kokybei
- „Screen Fit“ optimaliam žiūrėjimui kiekvieną kartą

Leiskite visus filmus ir muzikos įrašus

- „Windows Media Video“ filmų jūsų kompiuteryje peržiūrai
- Atkursite CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, „DivX“, MP3, WMA, JPEG failus
- „DivX Ultra Certified“ patobulintam DivX vaizdo atkūrimui

Pasijunkite ir mėgaukitės keliais šaltiniais

- „Hi-Speed USB 2.0“ jungtis suteikia galimybę leisti vaizdo ir muzikos įrašus iš „USB flash“ atmintinės

Paprasta naudoti

- „My Wallpaper“ – kad galėtumėte individualizuoti asmeninį pasisveikinimo ekraną
- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
- MP3 sukūrimas vienu judesiu tiesiai iš CD į USB pirštelį



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Ypatybės

HDMI 1080p



HDMI 1080p patobulinimas perteikia krištolo skaidrumo vaizdus. Standartinės raiškos filmais galima mėgautis ypač aukštos raiškos skiriamąja geba - perteikiant daugiau detalių ir tikroviškesnius vaizdus. Progresyvus skenavimas (žymimas „p“ - „1080p“) pašalina linijas televizoriaus ekrane ir užtikrina itin aiškius vaizdus. Be to, HDMI sukuria tiesioginę skaitmeninę jungtį, kuri perteikia nesuglaudintus skaitmeninius aukštos raiškos vaizdus ir skaitmeninius daugiakanalius garsus, nekeičiant jų analogiškais ir perteikiant puikią vaizdo ir garso kokybę be jokio triukšmo.

„Windows Media Video“

Su „Windows Media Video“ galite groti kompiuteryje esančius vaizdo įrašus savo televizoriuje. Mėgautis tuo kartu su draugais ir šeima tampa paprasta. Atsisveikinkite su žiūrėjimu prisimerkus į televizoriaus ekraną, atsiloškite ir mėgaukitės savo mėgstamomis WMV bylomis televizoriuje namuose.

„DivX Ultra Certified“



DivX dėka, galite mėgautis DivX kodavimo vaizdo įrašais ir filmais internete, įskaitant ir perkamiausius Holivudo filmus, patogiai sėdėdami savo svetainėje. DivX medijos formatai yra MPEG-4 paremta vaizdo glaudinimo technologija, kurios dėka galite išsaugoti didelius failus, tokius kaip filmai, filmų anonsai ir muzikiniai klipai tokiose laikmėnose kaip CD-R/RW ir DVD įrašančiuose diskuose, leidžiamuose „DivX Ultra Certified Philips Blue-ray“ įrenginiuose ar DVD leistuvuose. „DivX Ultra“ suderina DivX atkūrimą su tokiomis savybėmis kaip integruoti subtitrai, kelios garso kalbos, keli takeliai ir meniu viename patogiam formate.

Multimedijos failai WMV formate

Atkursite CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, „DivX“, MP3, WMA, JPEG failus

Atkūrimas didelės raiškos JPEG formate

Atkūrimas didelės raiškos JPEG formate sudaro galimybę peržiūrėti nuotraukas televizoriuje esant itin aukštai, dviejų megapikselių, gebai. Nuo šiol peržiūrimos nuotraukos bus rodomos itin aiškiai, neprarandant nė vieno vaizdo elemento. Galėsite jomis mėgautis kartu su draugais ir šeimos nariais patogiai įsitaisę savo svetainėje.

„Hi-Speed USB 2.0“ jungtis

Universalią magistralę arba USB – tai protokolo standartas, kuris naudojamas kompiuteriams, periferiniams įrenginiams ir buitiniams elektronikos prietaisams patogiai susieti. „Hi-Speed USB“ įrenginiai gali pasiekti iki 480 Mbps duomenų perdavimo greitį (ankstesniuose USB įrenginiuose buvo pasiekiamas 12 Mbps). Jei naudosite „Hi-Speed USB 2.0“ jungtį, viskas, ką turėsite padaryti, – prijungti USB įrenginį, pasirinkti filmą, muziką ar nuotrauką ir šį turinį paleisti.

EasyLink

Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis naudoja HDMI CEC industrinio standarto protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.

MP3 sukūrimas vienu judesiu

Konvertuokite savo mėgstamų CD turinį į MP3 bylas savo „Philips“ prietaise ir išsaugokite jį tiesiai tvarkyklėje arba savo nešiojamame medijos grotuve per USB laidą. Mėgaukitės MP3 bylų patogiu sukūrimu savo kambaryje, nes tam nereikia jokio kompiuterio ar net, kad grotų diskas.



„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.



Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų, 108 MHz
- Vaizdo išryškėjimas: Progresinis skenavimas, Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Vaizdo įrašo pagerinimas (720p, 1080i/p)

Garsas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
- Signalo ir triukšmo santykis: > 90
- Iškraipymai ir garsas (1kHz): > 65 dB
- Perėjimas (1kHz): > 70 dB
- Dinaminis diapazonas (1kHz): > 80 dB
- Garso sistema: „Dolby Digital“
- Dažninė charakteristika: 30-20000 Hz

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Glaudinimo formatai: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, „DivX Ultra“, WMV
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, NTSC

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Garso CD
- Glaudinimo formatai: „Dolby Digital“, MP3, PCM, WMA
- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, „Kodak“ vaizdo CD
- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG
- Vaizdo tobulinimas: Lengvos nuotraukos, pasukimas, išdidinimas, skaidrių demonstracija su

MP3 atkūrimu, Aukštos raiškos skiriamoji geba

Multimedijos programos

- Multimedijos jungtys: USB klasės atminties prietaisai
- Atkūrimo formatai: DivX, MP3, JPEG stop kadrai

Prijungimo galimybė

- Galinė jungtis: Analoginio garso kairioji / dešinioji išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), HDMI išvestis, Skaitmeninė koaksialinė išvestis, ComponentVideo išvestis Progressive, „Scart“

Patogumas

- Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė, Užraktas nuo vaikų
- Ekranu meniu kalbos: danų, olandų, anglų, suomių, prancūzų, vokiečių, italų, norvegų, portugalų, ispanų, švedų, turkų, lenkų

Priedai

- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Vartotojo vadovas, Garantijos lapelis

Matmenys

- Rinkinio matmenys (W x H x D): 435 x 38 x 209 mm
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 524 x 82 x 276 mm
- Komplekto svoris: 1,4 kg
- Svoris su pakuote: 0 kg

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 50Hz, 230V
- Energijos sąnaudos: < 12 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,1 W



Išleidimo data 2017-04-04

Versija: 2.4.4

12 NC: 8670 000 59523
EAN: 87 12581 52217 9

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com