

Philips
Micromuiziekstelsel

Bluetooth
100W

BTM2185



Vol en krachtig geluid

Bezeten van muziek

Luister naar alle digitale muziek op uw smartphone via Bluetooth. Dit Philips-microstelsel speelt ook MP3-CD's en CD-R/RW's af en beschikt over Bass Reflex-luidsprekers voor een krachtige en dramatische bas.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Uw muziek draadloos streamen via Bluetooth™ vanaf uw smartphone
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Verrijk uw luisterervaring

- Dome-tweeter voor een gedetailleerd en natuurlijk geluid
- Digital Sound Control
- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Maximaal uitgangsvermogen 100 W

Gebruiksvriendelijk

- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

PHILIPS

Kenmerken

Muziek streamen via Bluetooth™



Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Dome-tweeter

De dome-tweeters geven heldere hoge en mid-range-frequenties weer die de algehele helderheid van het geluid uit de luidsprekers verbeteren. Ze leveren een harmonieuze mengeling dus van onvervormd geluid met een groot bereik, waardoor ze stemmen helder en gedetailleerd weergeven en instrumenten zuiver klinken. Het algehele geluid wordt gebalanceerd door gebruik in combinatie met woofers.

Audio-ingang



Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balance, Clear, Powerful, Warm en Bright. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 100W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Dome-tweeter
- Hoofdluidspreker: Tweerichtings, 4 inch woofer, Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

- Discspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash Drive
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: Vaste pigtail-antenne voor FM
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen, Eenvoudige installatie (Plug & Play)

Connectiviteit

- USB: USB-poort

- Audio-ingang (3,5 mm)
- Bluetooth-profielen: A2DP

Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
- Schermtype: LED-display
- Ladertype: Lade

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FM-antenne, Gebruikershandleiding
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 21 toetsen

Afmetingen

- Breedte hoofdunit: 180 millimeter
- Hoogte hoofdunit: 121 millimeter
- Diepte hoofdunit: 239 millimeter
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x D): 140 x 185 millimeter
- Hoogte van de hoofdluidspreker: 260 millimeter
- Breedte van de verpakking: 224 millimeter
- Hoogte van de verpakking: 312 millimeter
- Diepte van de verpakking: 471 millimeter
- Brutogewicht: 6,7 kg
- Nettogewicht: 5,61 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum
2015-07-03

Versie: 1.0.3

12 NC: 8670 001 16899
EAN: 04 89518 56017 00

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com