

Philips 8000 series  
Blu-ray-mängija

Net TV  
3D taasesitus  
CinemaPerfect HD

BDP8000



## Nautige parimat veebisisu otse elutoa telerist

Philips BDP8000 võimaldab tänu funktsioonile Net TV sirvida internetti otse elutoas. Populaarseid saite kuvatakse mugavalt otse teleriekraanil ja videoid saate jagada ka diivanil istudes. Blu-ray-tugi toob elutuppa HD-kinoelamusi.

### Vaadake veel

- Blu-ray 3D-plaadi taasesitus pakub täis-HD 3D-kogemust kodus
- CinemaPerfect HD selgema ja teravama video esitamiseks
- Net TV pakub populaarseid võrguteenuseid, sealhulgas videokauplused\*
- DLNA võrgulink arvutist fotode ja videote vaatamiseks
- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks

### Kuulge rohkem

- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA HD 7.1 ruumilise heli esitamiseks
- 7.1 kanaliga ruumiline heli pakub parimat kinoelamust

### Laske end kaasa haarata

- Sisesehitatud WiFi-n kiiremaks ja ulatuslikumaks juhtmeta tööks
- Puutetundlikud juhtimisnupud sujuvaks ja lihtsaks juurdepääsuks
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- Kiire USB 2.0 Linki kaudu saate esitada videot/muusikat USB mälu pulgalt
- BD-Live (profiil 2.0) võrgus oleva täiendava Blu-ray sisu nautimiseks



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# Esiletõstetud tooted

## Blu-ray 3D-plaadi taasesitus



Full HD 3D-vorming loob sügavuse illusiooni realistliku kinoelamuse pakkumiseks. Eraldi kujutised vasaku ja parema silma jaoks on salvestatud 1920 x 1080 täis-HD kvaliteediga ja neid esitatakse ekraanil vaheldumisi suurel kiirusel. Spetsiaalsete, vasakut ja paremat läätse kujutistega sünkroonis avavate prillide kaudu neid kujutisi vaadates luuakse täis-HD 3D-kogemus.

## CinemaPerfect HD



Philipsi CinemaPerfect HD-mootor on loonud uue taseme selge ja terava video esitamisel. See intelligentne mootor vähendab müra ja teravdab kujutist, pakkudes teile kvaliteetsemat videopilti kui kunagi varem. Videomüra vähendamine ja suurepärase töötus vähendavad video MPEG-vormingule teisendamisel tekkivat müra. Täiustatud värvitöötusmeetodi abil loob mootor teravaid ja sügavate värvidega kujutisi.

## Net TV ja nõudevideo\*



Kasutage paljusid erinevaid võrguteenuseid, sealhulgas nõudevideo. Philipsi Blu-ray plaadimängija või kodukino abil võite nautida filme, pilte, meelelahutust ja teavet ning muud võrgusisu otse oma teleris alati, kui soovite. Nüüd on teil ka juurdepääs võrgus olevatele valitud kauplustele\* otse telerist. Võite lihtsalt valida rendivideo ja seda nautida. Filmiõhtu kodus pole kunagi varem nii lihtne olnud. \* Saadavus on riigiti erinev, lisateabe saamiseks külastage veebisaiti [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).

## WiFi-n



WiFi-n, mida tuntakse ka tähisega IEEE 802.11n, on uus juhtmeta võrgu standard. See hõlmab paljusid uusi viise juhtmeta ühenduse kvaliteedi parandamiseks, see on varasemate WiFi standarditega võrreldes kiirem ja kaugeleulatavam. WiFi-n on ka tagasiulatavalt ühilduv, et selle mängijaga saaks saata signaale ka vanemate WiFi standarditega töötavatele ruuteritele.

## DLNA võrgulink



DLNA võrgulink pakub kiiret juurdepääsu fotodele, muusikale, videotele või filmidele teie arvutis või koduvõrgus. Selles kasutatakse DLNA protokolliga Etherneti-ühendust (LAN), mis tagab DLNA sertifikaadiga toodete sujuva koostöö. Blu-ray plaadimängija koduvõrku ühendamisel saate kasutada kõigis DLNA sertifikaadiga seadmetes olevat teavet. Intuiitselt kasutatava, lihtsaks sirvimiseks loodud kasutajaliidese abil pääsete oma meelelahutusmaailmale juurde vaid lihtsa nupuvajutusega.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO<sub>2</sub> heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskses valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväarsus kogu kasutusea jooksul.

# Spetsifikatsioon

## Pilt/ekraan

- Tipptasemel videotöötlus: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrialaotus, Video suurendus, Müravähendus, 3/2–2/2 liikumise kohandamine, Värvide võimendamine, Dünaamiline kontrastsuse võimendamine
- Kuvasuhe: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A muundur: 12 bitti/150 MHz

## Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE (profiil 2.0), DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB mä lupulk
- Tihendusvormingud: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG2, XviD, WMV
- Plaatide esitusrežiimid: Tavaline esitus, Paus, Edasi- ja tagasikerimine, Aeglane edasikerimine, Peatatud esituse jätkamine, Vahelejätmine, Plaadi menüü, Kordus, A-B kordamine, Suum, Nurk
- BD piirkonnakood: B.
- DVD piirkonnakood: 2
- Video täiustused: Sügav värv, x.v. värv

## Heli

- Helisüsteem: Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz

## Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB mä lupulk
- Tihendusvorming: Dolby Digital, DTS, AAC (mitmekanaliline), MP3, WMA, PCM

## Digifotode esitus

- Esitatav andmekandja: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB mä lupulk
- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime, Slaidiseanss, Slaidiseanss MP3 esitamise, Pööramine, Suum

## Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: HDMI väljund, Komponentvideo väljund, Digitaalne optiline

- väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Analoogheli 7.1 väljundkanaliga, Analoogheli väljund vasak/parem, Ethernet, SD/SDHC-kaardi pesa
- Eesmised/külgmised liitmikud: USB 2.0
- Võrguühendused: Sisseehitatud WiFi, 802.11 b/g/n
- Arvutivõrgu link: DLNA 1.5 sertifikaadiga

## Mugavus

- Võrguteenused: Net TV
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav võrgu kaudu, Püsivara on uuendatav USB kaudu
- BD-Live (profiil 2.0): 2 GB seesmist mälu
- Kergesti kasutatav: Puuetundlikud nupud
- EasyLink HDMI-CEC: Esitamise ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega
- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- Ekraanimenüü keeled: Inglise, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Hispaania, Hollandi, Rootsi, Portugali, Taani, Soome, Poola, Türgi, Norra, Tšehhi, Kreeka, Ungari, Rumeenia, Slovaki

## Keskkonnasäästlikud tehnilised tingimused

- Sertifitseeritud keskkonnasäästlik toode

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kasutusjuhend, CD-R (kasutusjuhend), Kiirjuhend, Kaugjuhtimispult, 2 x AAA-patarei
- Kasutusjuhend: Inglise, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Hispaania, Hollandi, Portugali, Taani/norra, Kreeka, Rootsi, Soome, Poola, Türgi, Tšehhi, Ungari, Slovaki

## Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50/60 Hz
- Võimsustarve: 21 W
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,18 W

## Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 435 x 65 x 260 mm
- Toote kaal: 2,8 kg
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 515 x 340 x 145 mm
- Kaal (koos pakendiga): 4 kg



Väljalaske kuupäev  
2014-10-07

Versioon: 3.1.16

12 NC: 8670 000 57277  
EAN: 87 12581 51089 3

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)