



Philips  
Base con altavoz

SBD7000



## Rock 'n roll

### Base para iPhone con altavoz giratorio

Disfruta de las películas y la música de tu iPhone con la base SBD7000. Simplemente gira la base para ver vídeos y los altavoces cambian simultáneamente a un sonido estéreo óptimo. La tecnología de protección de la señal de teléfonos móviles proporciona un sonido sin estática.

#### Potente sonido

- Amplificador digital clase 'D' para un sonido de calidad
- El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves
- La salida de audio cambia para garantizar un rendimiento estéreo perfecto.

#### Llévate la música contigo

- Gira la base para ver vídeos

#### Siempre preparado

- El adaptador de CA te permite cargarlo en casa.
- La tecnología de protección de la señal de teléfonos móviles proporciona un sonido dinámico

#### Comparte tu música donde quieras

- Alimenta los altavoces con pilas mientras te desplazas.

# PHILIPS

## Especificaciones

### Sonido

- Respuesta de frecuencia: 100 a 20.000 Hz
- Diámetro del altavoz: 40 mm
- Tipo: Neodimio
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Impedancia: 4 ohmios
- Índice de potencia RMS: 4 W
- Sensibilidad: 80 dB

### Cómodas funciones

- Tiempo de funcionamiento: 10 horas
- Indicación de encendido: Sí
- Control de volumen: Sí

### Accesorios

- Adaptador de CA/CC: Sí

### Potencia

- Tipo de batería: LR6
- Tipo de adaptador: 6 V 2 A

- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Número de pilas: 4

### Caja exterior

- EAN: 87 12581 45727 3
- Caja exterior (L x An. x Al): 55 x 27,3 x 33,3 cm
- Número de embalajes del cliente: 4
- Peso bruto: 6,99 kg
- Peso neto: 3,56 kg
- Peso tara: 3,43 kg

### Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 29 x 29 x 15,6 cm
- EAN: 87 12581 44173 9
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Peso bruto: 1,58 kg
- Peso neto: 0,89 kg
- Peso tara: 0,69 kg

## Destacados

### Refuerzo dinámico de graves DBB

Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido consistente, especialmente cuando el volumen del altavoz esté en un nivel bajo. Escucharás unos graves impresionantes en todo momento.



Fecha de emisión  
2013-05-10

Versión: 4.0.8

12 NC: 8670 000 42092  
EAN: 87 12581 44173 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)