

Philips  
Hudobný mikrosystém

150 W  
Bluetooth®

BTM3360



## Bohatý a výkonný zvuk

Prehrávajte svoju hudbu z prenosných prehrávačov doma. Tento hudobný mikrosystém Philips obsahuje pripojenie USB Direct a konektor zvukového vstupu. Možnosť bezdrôtového prenosu hudby cez Bluetooth zaručuje hudobný pôžitok bez zbytočných komplikácií.

### Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Streamujte hudbu cez rozhranie Bluetooth pri spárovaní viacerých zariadení
- USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
- Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení

### Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Maximálny výstupný výkon 150 W RMS
- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

### Jednoduché používanie

- Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup
- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- Prepínajte hudbu bezprostredne medzi 2 zariadeniami s rozhraním Bluetooth

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### Párovacie viacerých zariadení

Bezdrôtový prenos zvuku cez rozhranie Bluetooth® je vo svete hudobných systémov čoraz bežnejší, ale väčšina systémov kompatibilných s rozhraním Bluetooth® umožňuje pripojiť naraz len jedno zariadenie. Pri párovaní viacerých zariadení je možné pripojiť až dve zariadenia a ľubovoľne medzi nimi prepínať.

### Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených režimov Vyvážený, Čistý, Silný, Prijemný a Jasný, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytáčať z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

### USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3



Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnať pohodlie a zábavu pri dostupnosti

väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.

### Zvukový vstup



Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

### Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

### Zvuk

- Vylepšenie zvuku: digitálne ovládanie zvuku
- Maximálny výstupný výkon (RMS): 150 W

### Reproduktory

- Typy reproduktorov: Reproduktor s kužeľ. klenbou
- Hlavný reproduktor: 2 pásmový, 4" basový reproduktor, Systém repr. Bass Reflex

### Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhľad. dozadu/rýchle vyhľad. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie, programované prehrávanie

### Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Mono, FM Stereo
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM anténa, FM anténa
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie

### Pripojiteľnosť

- USB: USB hositeľ
- Zvukový vstup (3,5 mm)
- Profily Bluetooth: A2DP

### Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Rádiobudík, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ displeja: LED displej
- Typ vkladania: zásobník

### Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: FM anténa, Manuál používateľa
- Diaľkové ovládanie: Diaľkové ovládanie na batériu s 21 tlačidlami

### Rozmery

- Šírka hlavnej jednotky: 249 mm
- Výška hlavnej jednotky: 128 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 275 mm
- Rozmery hlavného reproduktoru (Š x H): 140 x 215 mm
- Výška hlavného reproduktora: 306 mm
- Šírka balenia: 490 mm
- Výška balenia: 313 mm
- Hĺbka balenia: 356 mm
- Hmotnosť brutto: 8,6 kg
- Hmotnosť netto: 7,4 kg

### Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Dátum vydania  
2022-04-29

Verzia: 3.0.4

12 NC: 8670 001 22587  
EAN: 04 89518 56059 68

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com