

Philips
Беспроводные наушники
HiFi

Полноразмерные

SHC5102



Свобода, которую дает беспроводная связь

Наушники с возможностью подзарядки

Благодаря наушникам Philips вы забудете о неудобстве использования проводов — наслаждайтесь любимой музыкой и свободно передвигайтесь по дому. Легкая конструкция и возможность подзарядки обеспечивают удобство и комфорт даже при длительном прослушивании музыки.

Идеальное восприятие при беспроводном прослушивании

- 32-мм излучатель обеспечивает превосходный звук
- Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения

Комфорт при длительном прослушивании

- Саморегулирующееся внутреннее оголовье
- Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

Комфорт

- Двое наушников дают возможность слушать музыку вместе с другом
- Для минимизации помех выберите один из двух каналов
- Питание от аккумулятора

PHILIPS

Характеристики

Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
- Тип магнита: Неодимовый
- Чувствительность: 100 дБ
- Диаметр излучателя: 32 мм

Тюнер/прием/передача

- Разделение каналов: > 30 дБ
- Частота пилот-тона: 19 кГц
- Рабочий диапазон: 100 м
- Рабочая полоса частот / Максимальная ЭИИМ: 863,0-865,0 МГц / до 10 мВт
- Модуляция: FM
- Количество каналов: 2

Комфорт

- Режим Double PLL: Да
- Время работы: ~10 часов
- Автовыключение: Да

Питание

- Питание наушников: 2 x 1,5 В батареи NiMH, тип R03/AAA
- Питание передатчика: Адаптер переменного/

постоянного тока 8 В/200 мА

Внешняя упаковка

- Количество потребительских упаковок: 3
- Вес брутто: 4,08 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 47,5 x 26 x 32,5 см
- Вес нетто: 1,854 кг
- Вес упаковки: 2,226 кг
- GTIN: 1 69 23410 70500 0

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 24 x 32 x 15 см
- Вес брутто: 1,086 кг
- Вес нетто: 0,618 кг
- Вес упаковки: 0,468 кг
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Дисплей
- EAN: 69 23410 70500 3
- Тип размещения на полке: Оба

Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 19,5 x 22 x 8,5 см
- Вес: 0,356 кг

Особенности

Легкие

Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

32-мм излучатель

32-мм излучатель компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.

Беспроводная FM-передача

Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

Саморегулирующееся внутреннее оголовье

Обычно размер обода наушников для улицы можно отрегулировать, вытянув оголовье до нужной длины. Это не очень удобно, так как каждый раз приходится заново регулировать оголовье. Наушники с самонастраивающимся внутренним оголовьем позволяют наслаждаться музыкой без лишних усилий. Размер оголовья автоматически регулируется в соответствии с размером и формой вашей головы.

Двое наушников в комплекте

Двое наушников дают возможность разделить с другом удовольствие от музыки.

2 канала передачи

При наличии выбора одного из двух каналов передачи, ваше удовольствие от прослушивания защищено, поскольку вы всегда можете легко переключиться на канал с лучшим приемом

Питание от аккумулятора

Конструкция наушников предусматривает питание от аккумуляторов. Вам не нужно беспокоиться о постоянных расходах на батарейки.



Дата выпуска 2016-01-22

Версия: 7.1.8

12 NC: 8670 000 66508
EAN: 69 23410 70500 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com