

Philips
Casque avec suppression
du bruit

SHN5200



75 % de bruit extérieur en moins

Suppression active du bruit

Oubliez les bruits de fond agaçants et profitez de votre musique en toute tranquillité, grâce à ce casque serre-tête qui élimine le bruit de fond jusqu'à 75 %. Idéal pour les trajets en avion et en train.

Son optimal dans tout environnement bruyant

- Électronique compacte conçue pour réduire les bruits indésirables de 75 %
- Étanchéité acoustique parfaite pour un son incomparable

Toujours prêt à l'emploi

- Adaptateur pour connexion à un système de divertissement de bord
- Piles incluses pour une utilisation immédiate du produit

Adapté à vos besoins et votre style de vie

- Ajustement facile du serre-tête pour un confort assuré et personnalisé
- Commandes d'alimentation compactes et légères

PHILIPS

Spécifications

Son

- Système acoustique: Ouvert
- Diamètre du haut-parleur: 34 mm
- Réducteur de bruit actif: 10 dB à 100 Hz; 50 à 1 000 Hz
- Diaphragme: Dôme en Mylar
- Impédance: Allumé : 245 ohms; éteint : 132 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Type: Dynamique
- Bobine acoustique: Cuivre
- Puissance d'entrée maximale: 30 mW
- Sensibilité: 104 dB
- Gamme de fréquence: 18 à 20 000 Hz

Connectivité

- Longueur du fil: 1,4 m
- Connecteur: 3,5 mm stéréo
- Type de câble: OFC
- Finition du connecteur: Plaqué or

Carton externe

- Longueur: 22,2 cm
- Nombre de produits emballés: 3

- Largeur: 16,7 cm
- Poids brut: 1.15708 kg
- Hauteur: 27 cm
- GTIN: 1 06 09585 19637 4
- Poids net: 0.39981 kg
- Poids à vide: 0.75727 kg

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 20,3 cm
- Type d'emballage: Coque
- Largeur: 19,6 cm
- Profondeur: 4,5 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- Poids brut: 0.32127 kg
- Poids net: 0.13327 kg
- Poids à vide: 0.188 kg
- UPC: 6 09585 19637 7

Accessoires

- Prise avec adaptateur pour l'avion: Oui. 2 * 3,5 mm
- Batterie: Oui. Pile 1,5 V LR03/AAA
- Housse de protection: Étui de protection inclus

Caractéristiques

Élimine 75 % du bruit

La technologie de suppression du bruit améliore le plaisir d'écoute à bas volume dans les environnements bruyants. Elle permet de supprimer les basses fréquences comme celles propagées par les bruits de moteur. Ainsi, si vous êtes en avion ou en train, vous bénéficiez d'une bonne qualité d'écoute sans bruits de fond extérieurs. Cette technologie est basée sur la création d'ondes égales mais opposées aux bruits indésirables, ce qui les élimine efficacement.

Adaptateur avion inclus

En avion, profitez des systèmes de divertissement de bord avec votre propre casque. L'adaptateur convertit simplement la prise double mono standard en prise stéréo pour casque.

Batterie incluse

Utilisez tout de suite votre produit en y insérant directement les piles qui l'accompagnent.

Ajustement facile du serre-tête

Ce mécanisme facilement ajustable vous permet de profiter d'un confort unique et d'une qualité acoustique optimale en assurant l'étanchéité sonore entre les coussinets et vos oreilles.

Coussinets enveloppants

Avec des coussinets d'un grand confort et des haut-parleurs enveloppants pour garantir une étanchéité parfaite et un son sublime, ce casque est conçu pour exercer une très faible pression sur les oreilles. Vous pouvez donc le porter pendant de longues périodes.

Commandes légères

Commandes d'alimentation compactes et légères



Date de publication
2024-03-20

Version: 10.1.5

UPC: 6 09585 19637 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com