

Philips
Přístroj pro přehrávání CD
disků s funkcí Dynamic
Bass Boost



AZ1226

vše v jednom, hudba ve formátu MP3 s bohatým basovým zvukem

Těšte se v životě z maličkostí a užívejte si pohodlí. S elegantním přenosným systémem AZ1226 si můžete dopřát svou oblíbenou hudbu s bohatým basovým zvukem a funkcemi, které vám usnadní život.

Přehrávač CD nabitý funkcemi

- Kompatibilní s MP3-CD, CD-R/RW
- Přehrávání CD náhodně/program/opakovaně

Zvýšený výkon basů

- Systém Bass Reflex přináší silné a hlubší basy
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Širokopásmové reproduktory 10 cm pro silný zvuk

Snadné použití

- Synchronní nahrávání z disků CD na kazety
- Multifunkční LCD displej
- Konektor pro stereofonní sluchátka

PHILIPS

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2X1,2 W
- Zvukový systém: Stereo
- Ovládání hlasitosti: otočný
- Typ reproduktorů: Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex
- Průměr reproduktoru: 4"
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost

Přehrávání zvuku

- Typ zavádění: Horní
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Náhodné přehrávání
- programovatelné skladby: 20
- Počet magnetofonů: 1
- technologie kazetového magnetofonu: Mechanický

Tuner/přijem/vysílání

- Anténa: Anténa pro SV, Anténa VKV
- Pásmo tuneru: VKV, SV



Možnosti připojení

- Sluchátka: 3,5 mm

Pohodlí

- Typ displeje: LCD

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Uživatelský manuál, Záruční list

Spotřeba

- Napájení ze sítě: Ano
- Typ baterie: LR14
- Napětí baterie: 1,5 V
- Počet baterií: 6

Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 470 x 210 x 290 mm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 400 x 162 x 238 mm
- Hmotnost: 2,9 kg
- Hmotnost včetně balení: 3,7 kg

Přednosti

Kompatibilní s MP3-CD, CD-R/RW

Kompatibilní s MP3-CD, CD-R/RW

Přehrávání CD náhodně/program/opakovaně

Funkce „Náhodné přehrávání/Program/Opakování“ vás zbaví nudy z poslechu skladeb stále ve stejném pořadí. Po nahrání vašich oblíbených skladeb z vlastní hudební knihovny do přehrávače stačí vybrat jeden z režimů – „Náhodné přehrávání“, „Program“ nebo „Opakování“ a vaše melodie budou podle druhu režimu přehrávány v různém pořadí. Vychutnejte si jedinečný a různý hudební zážitek po každém zapnutí přehrávače.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Širokopásmové reproduktory 10 cm

Širokopásmové reproduktory 10 cm pro silný zvuk

Synchronní nahrávání z disků CD

Synchronní nahrávání z disků CD na kazety

Multifunkční LCD displej

Multifunkční LCD displej

Konektor pro stereofonní sluchátka

Kdykoli budete chtít, můžete připojit vlastní sluchátka a vychutnat si osobní zážitek z poslechu. Pokud sluchátka připojíte k přehrávači, budete moci poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem a nebudete přítom rušit ostatní.



Datum vydání 2013-05-10

Verze: 5.0.13

12 NC: 9073 101 01767
EAN: 87 10895 87182 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com