

Philips  
Mikrohifijärjestelmä

MP3/WMA-CD-toisto

USB Direct

MCM700



## Puhdas ääni ja hienostunut muotoilu

, jossa on USB Direct -toisto

Tyylikkäässä ja pienikokoisessa MCM700-mikrohifijärjestelmässä on kaikki mitä tarvitset mukaan lukien USB Direct -toisto. Ihaile eleganttia keskikaiutinta ja nauti hienojen puupintaisten kaiuttimien laadukkaasta äänestä.

### Rajoittamaton kuuntelunautinto

- Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

### Tehosta äänentoistoa

- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Basso- ja diskanttiäänien tehostus
- Musiikkiteho: 2x80W RMS/2x160W

### Muotoilu, joka sopii sisustukseesi

- Hienot puupintaisten kaiuttimet
- Korkealaatuinen komponenttirakenne

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Kohokohdat

### Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalansi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

### Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

### Basso- ja diskanttitehostus

Äänimaisemassa ihmiskorva ei erota kovinkaan hyvin korkeita ja matalia taajuuksia erityisesti pienillä äänenvoimakkuuksilla. Tehostustoiminto vahvistaa basso- ja

diskanttiaaniä ja luo näin tasapainoisen ääniaistimuksen kaikilla äänenvoimakkuuksilla.

### USB Direct MP3- ja WMA-musiikki



Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa suosikkihetkesi perheen ja ystävien kanssa.

### Korkealaatuinen komponenttirakenne

Komponenttirakenteiseen mikrosarjaan kuuluu jalusta, jossa on neljä kolmikulmaista jalkaa. Se voi estää värinän, ylikuumentumisen sekä vahvistimen ja CD-laitteen elektromagneettisen säteilyn aiheuttamat häiriöt eri äänitaajuuksissa. Lopputuloksena on tasainen ja korkealaatuinen äänentoisto.



# Tekniset tiedot

## Ääni

- Lähtöteho: RMS 2 x 80 W, musiikkiteho 2 x 160 W
- Äänenparannus: Loudness-bassotehostus, 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus

## Kaiuttimet

- Pääkaiutin: Kaksisuuntainen, 4" bassokaiutin, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, Irrotettavat kaiutinnistikot, Piezo-diskanttikaiutin

## Äänen toisto

- Toistomuodot: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto
- Levyn syöttö: Motorisoitu, Päältä ladattava
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Automaattinen digitaaliviritys
- Pikavalinnat: 40
- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
- RDS: Radio-tekstitoiminto, Kellon RDS-asetus, Aseman nimi
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus

## Liitännät

- Muut liitännät: FM-antenni
- Aux-tulo: 2x RCA (v/o)
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- USB: USB Host -liitäntä

## Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Uniajastin, Radioherätys, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: VFD-näyttö
- Eco-valmiustila: 1 W
- Ilmaisimet: DIM-tila

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM-antenni, Maailmanlaajuisen takuun vihko
- Kaukosäädin: 24 painiketta, litiumparistot
- Pikaopas: Englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, italia
- Käyttöopas: 16 kieltä

## Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 208 x 156 x 268 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 145 x 230 x 215 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 475 x 275 x 330 mm
- Paino pakattuna: 10,35 kg

## Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz



Julkaisupäivä 2009-07-17

Versio: 3.0.6

12 NC: 9073 100 13532  
EAN: 87 10895 98245 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)