



Philips
Mikromusiksystem

CD, MP3-CD, USB, FM
Max 120 W, bashögtalare



MCM3150

Fylligt och kraftfullt ljud

Besatt av ljud

Det här trendiga MCM3150-mikroljudsystemet från Philips anger tonen med sin wOO-teknik som ger detaljrikt ljud och kraftfull bas.

Obegränsad lyssnarupplevelse

- Ljudingång för bärbar musikuppspelning
- Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
- USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning

Berika din ljudupplevelse

- wOOx™-högtalare för djup och kraftfull bas
- Dome tweeter för detaljerat och naturligt ljud
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- Total uteffekt på 120 W RMS

Lättanvänd

- Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
- Radio Data System för stationsinformation och annan service
- Väcknings- och insomningsfunktion

PHILIPS

Funktioner

wOOx™-teknik



wOOx-tekniken är ett revolutionerande högtalarkoncept för att höra och uppleva en verkligt djup bas som är fylligare än i andra ljudsystem. Speciella högtalarelement arbetar i harmoni med wOOx-basementen och den exakta samklang mellan huvudelementet och diskantelementet leder till mjuka övergångar från låga/medelhöga frekvenser till höga. En dubbelfjädrande och helt symmetrisk sandwich-konstruktion ger en låg och exakt bas utan märkbar distorsion. wOOx-högtalarna ger dig en exceptionell djup och dynamisk bas genom att högtalarlådans hela volym utnyttjas för att förstärka musikintrycket.

RDS (Radio Data System)

Med RDS (Radio Data System) ställer du in radiokanalerna utan att behöva komma ihåg frekvenserna. I standardläget visas stationsnamnet i stället för frekvensen på RDS-panelen, vilket underlättar inställningen. RDS-systemet tillåter att stationerna skickar ut textmeddelanden som nyheter och stationsinformation direkt till radion. I Europa är det vanligt att textinformation skickas ut på

samma frekvens som man sänder radio på. Du kan välja om du vill ta emot antingen den vanliga RDS-informationen (stationsnamn) eller prenumerera på ytterligare textbaserade tjänster.

Dome tweeter

Dome tweeter-högtalare återger höga och medelhöga frekvenser klart, vilket förbättrar den övergripande ljudkvaliteten från högtalarna. Genom en harmonisk blandning av oförvanskat och ofärgat mångsidigt ljud ger de såväl sång som instrument en ljudkvalitet och tonrenhet som, i kombination med woofers-högtalarna, balanserar det totala ljudet.

Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom

att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

USB Direct för enkel MP3-musik



Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW



MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")" och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Digital ljudkontroll
- Högsta uteffekt (RMS): 120 W

Högtalare

- Högtalartyper: Dome tweeter
- Huvudhögtalare: wOOx-basteknik, 2-vägs

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva
- Skivuppspelninglägen: Programmerbar för 20 spår, Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning, Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårsökning
- Typ av laddare: Släde, Motoriserad
- USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad uppspelning, Repetering, Shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning

- Automatisk digital kanalsökning
- RDS: Stationsnamn, Programtyp
- Kanalförinställningar: 20
- Mottagarförbättringar: Autospara
- Radioband: FM-stereo

Anslutningar

- USB: USB-värd

- Hörlur: 3,5 mm
- 3,5 mm stereoanslutning: Ljudingång
- Andra anslutningar: FM-antenn

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-larm
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: VFD-display
- Insomningsfunktion

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: FM-antenn, Nätkabel, Garantisedel för hela världen
- Fjärrkontroll
- Bruksanvisning: Flera språk

Effekt

- Strömförsörjning: 110-240 V, 50/60 Hz

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D):
230 x 145 x 237 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x H x D):
139 x 259 x 210 mm
- Förpackningens mått (B x H x D):
510 x 314 x 280 mm
- Vikt inkl. förpackning: 7,4 kg
- Vikt: 6,2 kg



Publiceringsdatum
2014-08-12

Version: 1.1.4

12 NC: 8670 000 99874
EAN: 08 71258 16762 78

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com