

Philips
ไดรฟ์ภายในแบบ SATA

DVD

20x ReWriter

SPD6104BD



ไม่ต้องกังวลเรื่องรูปแบบดิสก์อีกต่อไป...

การจัดเก็บข้อมูลแบบออปติคัลที่คุณวางใจได้

ไดรฟ์ภายใน Philips DVD RW สามารถอ่านและเขียน DVD, ซีดี และ CD ได้ทุกรูปแบบ และยังติดตั้งได้อย่างง่ายดายแม้แต่ผู้ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ด้วยผลงานจากผู้ร่วมคิดค้นสื่อออปติคัล Blu-ray, DVD และ CD คุณจึงมั่นใจได้เป็นพิเศษในการทำงาน

ประสิทธิภาพสูง

- บันทึกได้ 8.5GB สำหรับดิสก์แบบดับเบิลเลเยอร์ด้านเดียว
- ความเร็วการเขียน 20x ที่น่าอัศจรรย์

มั่นใจได้ในการใช้งานและความทนทานสูงสุด

- การปรับเทียบแบบไดนามิกทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพการเขียนแผ่นที่ความเร็วสูง
- เขียนทับได้อย่างปลอดภัยและไว้วางใจได้ด้วย Seamless Link

พบกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

- Double layer writer สำหรับ +R และ -R, DL
- สนับสนุนรูปแบบ DVD-RAM

สะดวกสบาย

- ไดรฟ์นี้สามารถอ่านและเขียน CD และ DVD ได้ทุกรูปแบบ
- คู่มือแบบเป็นขั้นตอนที่มี 10 ภาษา
- พลิกแอนด์เพลยูที่ช่วยให้ติดตั้งง่ายยิ่งขึ้น
- ชุดซอฟต์แวร์เพิ่มเติมที่เข้ากับ DVD และ CD

PHILIPS

sense and simplicity

ไดรฟ์ภายในแบบ SATA
DVD 20x ReWriter

รายละเอียดเฉพาะ

ความเร็วการอ่าน

- DVD-ROM: สูงสุด 16x (21600KB/sec) โดย CAV
- CD-R: 48X (7200KB/sec) โดย CAV
- DVD-RAM: สูงสุด 12x (6750KB/sec) โดย PCAV
- เวลาการเข้าไขว้: 160ms
- ขนาดบัฟเฟอร์: 2MB

ความเร็วการเขียน

- DVD+R: สูงสุด 20x (24000KB/sec) โดย CAV
- DVD-R: สูงสุด 20x (24000KB/sec) โดย CAV
- DVD-RAM: สูงสุด 12x (6750KB/sec) โดย PCAV
- DVD+R DL: 8x (10800KB/sec) โดย Z-CLV
- DVD-R DL: 4x (5400KB/sec) โดย CLV
- CD-R: 48x (7200KB/sec) โดย CAV

ความเร็ว ReWriting

- DVD+RW: 8X (10800KB/sec) โดย CLV
- DVD-RW: 8X (10800KB/sec) โดย CLV
- CD-RW: สูงสุด 24x (3600KB/sec) โดย Z-CTV ในทิศทางความเร็วสูง

การเชื่อมต่อ

- อินเตอร์เฟซ: อินเตอร์เฟซ SATA

สะดวกสบาย

- ง่ายต่อการติดตั้ง: ติดตั้งอัตโนมัติ
- ภาษาที่ใช้ในคู่มือ: 10

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: CD-ROM พร้อมซอฟต์แวร์ + คู่มือ, คู่มือผู้ใช้

ซอฟต์แวร์

- Nero 7 Essentials: Nero Burning ROM SE 7.11, Nero BackItUp 2.10, Nero BurnRights 2.1, Nero CD-DVD Speed 4.7, Nero CoverDesigner 2.10, Nero DriveSpeed 3.0, Nero Home 2.0, Nero InfoTool 4.4, Nero MediaHome 2.5, Nero PhotoSnap 1.2, Nero StartSmart 3.7, Nero Recode 2.5 (เวอร์ชันทดลอง 30 วัน), Nero Showtime 3.10 (30 วัน), Nero Vision Exp. 4.9 (30 วัน), InCD 5.5

ความต้องการระบบ

- ระบบปฏิบัติการ PC: Microsoft Windows® Vista, XP, 2000 SP4
- โปรเซสเซอร์: ซีพียู Pentium 4 1.3GHz หรือสูงกว่า
- หน่วยความจำ RAM: 128MB
- เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์: 650MB

ข้อมูลทางเทคนิค

- ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: 5 - 50 °C
- ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ: -40 - 65 °C
- ความชื้น: 15 - 80 %RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)
- มาตรฐานความปลอดภัย: EN60950, EN60825
- มาตรฐาน EMC: EN55022, EN55024

กำลังไฟ

- กำลังไฟฟ้า: DC 5V 1.5A / 12V 1.5A
- การใช้พลังงาน: สูงสุด 25 วัตต์

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 14.82 x 4.2 x 17 ซม.
- น้ำหนัก: 0.75 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 22.6 x 20 x 10.7 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 1 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.85 กก.
- น้ำหนักเมื่อหัดคา: 0.15 กก.
- EAN: 87 12581 35895 2
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ

दनนอกกล่อง

- ดานนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 51.2 x 47.2 x 23.4 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 10.8 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 8.5 กก.
- น้ำหนักเมื่อหัดคา: 2.3 กก.
- EAN: 87 12581 35899 0
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 10

SPD6104BD/97

ไฮไลต์

รองรับ CD - DVD ทุกรูปแบบ

ไดรฟ์รองรับรูปแบบ CD-ROM, CD-R(W), DVD-ROM, DVD+R(W), DVD-R(W), DVD+R DL, DVD-R DL และ DVD-RAM

ไม่ต้องกังวลในการหาดีสก์ให้เหมาะกับไดรฟ์อีกต่อไป

DVD-RAM

รองรับรูปแบบ DVD-RAM ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไดรฟ์ MultiRecording อย่างแท้จริงที่รองรับรูปแบบ CD และ DVD ทั้งหมด

บันทึกได้ 8.5GB

บันทึกข้อมูลได้ 8.5 GB หรือวิดีโอคุณภาพระดับ DVD 4 ชั่วโมง สำหรับดีสก์แบบดับเบิลเลเยอร์ดานเดียว

การเปรียบเทียบมาตรฐานแบบไดนามิก

การเปรียบเทียบแบบไดนามิกที่ทันสมัยได้ถึงคุณภาพการเขียนแผ่น DVD ของไดรฟ์ DVD+RW ที่มีความเร็วสูง

Seamless Link

Seamless Link ป้องกันความเสียหายของแผ่นที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการเขียน

ติดตั้งอัตโนมัติ

คุณสมบัติพ्लักแอนด์เพลย์ช่วยให้คุณสามารถติดตั้งหรือเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ และสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการติดตั้งที่ซับซ้อน หรือการวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่มือที่มีให้ในหลายภาษา

คู่มือที่มีให้ในหลายภาษาช่วยแนะนำขั้นตอนในการติดตั้งในภาษาของคุณ

ชุดซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

ชุดซอฟต์แวร์ที่มีครบถ้วนทุกการทำงานนี้มีวิธีการใช้งานที่ง่าย

ความเร็วการเขียน 20x

ไดรฟ์รุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีล่าสุดที่มีความเร็วในการเขียนสูงสุด 20x จึงเป็นไดรฟ์ที่เร็วที่สุดในโลกที่มีทั้งความเร็วและความเสถียร



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 2.0.5

12 NC: 8670 000 33291
EAN: 87 12581 35895 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com