

Philips Streamium  
Wireless Music Center +  
Station

**Streamium**

**WACS700**



My room my music



Music follows me



Music broadcast

POWERED BY



gracenote.



## Ascolta i tuoi cd in ogni stanza

Memorizza la tua collezione completa di CD su un hard disk da 40 GB per ascoltarla in ogni stanza. Puoi ascoltare musica diversa in ogni stanza e la tua musica preferita ti seguirà in tutta la casa. Il telecomando è dotato di display incorporato

### Piacere d'ascolto senza limiti... e senza fili

- Streaming wireless tra il Music Center e le stazioni
- Hard disk da 40 GB per memorizzare e riprodurre fino a 750 CD
- Streaming wireless da PC tramite UPnP

### Navigazione e controllo semplici

- Music Follows Me: ascolta la musica che preferisci in ogni angolo di casa tua
- Music Broadcast per la riproduzione simultanea su tutte le Music Station
- Telecomando per una navigazione semplice

### Prestazioni audio di qualità

- Super Sound Panel con bassi profondi e nitidi
- Per prestazioni audio di qualità



**PHILIPS**

sense and simplicity

## Specifiche

### Audio

- **Impostazioni equalizzatore:** Classic, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutrale
- **perfezionamento audio:** Dynamic Bass Boost a 3 fasi, Equalizzatore, Incredible Surround, Controllo alti e bassi, Class "D" Digital Amplifier, Equalizzatore smart
- **Potenza in uscita:** Potenza musicale 40 W + 40 W (unità Center), potenza musicale 10 W + 10 W (stazione)
- **Controllo del volume:** Controllo volume su/giù

### Altoparlanti

- **Altoparlanti incorporati:** 2
- **Tipi di altoparlanti:** Subwoofer integrato, Super Sound Panel, Non rimovibile

### Riproduzione audio

- **Formato di compressione:** WMA, MP3, PCM
- **Supporti di riproduzione:** CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- **Modalità riproduzione dischi:** Ricerca brano successivo/precedente, Ricerca album successivo/precedente, 99 brani programmabili, Funzioni shuffle/program/repeat, Avanzamento/Indietro veloce
- **Supporto ID3-tag**
- **Tipo caricatore:** Slot
- **Velocità trasmissione MP3:** 8-320 kbps e VBR
- **Velocità trasmissione WMA:** 16-128 kbps
- **Modalità di riproduzione su hard disk:** Album, Genere, Playlist, Tutti i brani, Stesso artista, Stesso genere, Brani non compressi
- **Modalità di streaming su hard disk:** "My Room, My Music", "Music Follows Me", Streaming Wi-Fi su 5 stazioni, "Music Broadcast"

### Registrazione audio

- **Supporti registrazione:** HDD
- **Velocità registrazione:** 1 x, 4 x
- **Velocità di trasmissione:** 128, 160 kbps
- **Formato file audio:** MP3

### Supporto di memorizzazione

- **Capacità memoria incorporata:** 40 GB

### Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione

- **Bande del sintonizzatore:** FM
- **Sintonia digitale automatica**
- **Auto Store**
- **Numero canali preimpostati:** 40

### Connettività

- **Ingresso audio cinch:** Analogico AUX (Center/stazione)
- **Uscita audio cinch:** Uscita linea analogica (Center)
- **Altri collegamenti:** Ethernet
- **Cuffia:** 3,5 mm
- **Collegamenti wireless:** Adattatore LAN (802,11g)
- **Antenna:** Dipolo FM
- **Plug & Play universale wireless:** Attivata
- **Alimentazione:** 220 V 50 Hz

### Convenienza

- **Retroilluminazione**
- **Colore retroilluminazione:** White
- **Lingue OSD (On-Screen Display):** Inglese, Olandese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo
- **gestione del contenuto digitale:** Software per DMM incluso
- **Standby Eco Power:** 1 W
- **Tipo display:** LCD
- **Montabile a parete / a soffitto:** Montabile a parete

### Accessori

- **Cavi:** Cavo Ethernet
- **CD-ROM:** Installazione CD-ROM
- **Telecomando:** Display a 2 vie, 6 righe, scheda
- **Batterie:** 4 x AAA
- **Scheda di garanzia:** Scheda di garanzia

### Dimensioni

- **Dimensioni scatola (LxPxA):** 674 mm x 381 mm x 376 mm
- **Peso set:** 11,9 Kg
- **Dimensione prodotto (LxPxA):** 608 mm x 175 mm x 303 mm (Center) 360 mm x 128 mm x 283 mm (stazione)
- **Peso scatola principale:** 14 Kg

## Caratteristiche principali del prodotto

### Streaming wireless

Grazie allo streaming wireless, non occorre scaricare e memorizzare grandi file musicali sul dispositivo audio. Puoi invece, ascoltare simultaneamente tipi diversi di musica, trasmessi in streaming, sulle diverse stazioni. Music Follows Me diffonde la tua musica preferita in tutti gli ambienti della casa, senza dover riavviare la navigazione e la riproduzione del brano scelto. Music Broadcast consente di inviare simultaneamente la tua musica preferita a tutte le stazioni wireless installate in casa. Con My Room, My Music tutta la famiglia può ascoltare la musica che preferisce, selezionata dalle raccolte memorizzate, in qualsiasi stanza dotata di una Wireless Music Center o di una stazione.

### Hard disk da 40 GB / 750 CD

L'hard disk da 40 GB offre una grande capacità per la memorizzazione dei file musicali. Può contenere un massimo di 750 CD musicali e la velocità di registrazione è così elevata da consentire la riproduzione e la copia di un brano quasi simultaneamente.

### Plug & Play universale

Universal Plug & Play è una tecnologia standard del settore che consente di collegarsi a qualsiasi dispositivo abilitato Universal Plug & Play per ricevere e trasmettere contenuti musicali. La tecnologia Universal Plug & Play adottata da Wireless Music Center è garanzia di un semplice collegamento standard ad altri dispositivi abilitati Universal Plug & Play. Wireless Music Center può essere facilmente collegato ad altri dispositivi per ricevere o trasferire contenuti multimediali.

### Telecomando

Il telecomando con display LCD consente di navigare tra centinaia di brani premendo semplicemente un tasto. Grazie alla possibilità di navigare per playlist, album, artista, genere o brano, sarà possibile scorrere rapidamente e semplicemente centinaia di file con una sola mano, per un'esperienza unica dell'utente.

### Super Sound Panel

Super Sound Panel è un innovativo pannello che adotta una tecnologia all'avanguardia per l'emissione di uno spettro sonoro completo e di alta qualità da un altoparlante piatto e di dimensioni compatte.



Data di rilascio  
2009-01-22

Versione: 15.1.21

12 NC: 9073 100 12626  
EAN: 87 10895 88440 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* I loghi Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.  
\* Capacità effettiva inferiore