

Philips
DVD 微型影院

MCD515



丰富的影音体验

您所见到的正是最新最时尚的产品 - 立刻收看最热门微型家庭影院，随心播放 DivX 和 MP3-CD/WMA-CD！放松心情，享受钟情的电影和音乐。家庭娱乐从此大不相同！

丰富您的电影体验

- 播放 DVD、DivX、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD
- 杜比数字让影片效果卓然不凡

丰富您的音效体验

- 可增强音频享受的超宽立体环绕声
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制
- 动态低音提升产生浑厚动人的低音效果
- 2x25W RMS/1000W PMPO

以您的方式开始新的一天

- 唤醒和休眠定时器
- 逻辑磁带卡座
- 有 40 个预设电台的数字调谐使您收听更加方便

您的个人卡拉 OK 秀

- 卡拉 OK 功能让您在家中畅享卡拉 OK 的乐趣

PHILIPS
sense and simplicity

规格

音响

- **输出功率**: 2x25 瓦 RMS / 1000 瓦 PMPO
- **声音增强**: 超宽环绕立体声, 数码音效控制 4 种模式, 动态低音增强
- **声音系统**: 杜比数字

扬声器

- **主音箱**: 双路, 低音反射扬声器系统, 4 英寸低音扬声器, 压电式高音扬声器, 可分离扬声器格栅

视频播放

- **播放媒介**: DVD+RW, DVD-Video, Video CD/ SVCD, Picture CD, DivX
- **DVD 区域码**: 6
- **光盘播放模式**: 缩放, 慢动作, A-B 重放, 视角, 儿童锁, PBC
- **加载软件类型**: 顶部

音频播放

- **播放媒介**: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **光盘播放模式**: 重复/一个/所有/节目, 随机播放, 16 首可编程曲目
- **盒式收录机技术**: 逻辑
- **磁带播放模式**: 电子变速

音频录制

- **录制介质**: 磁带
- **录音带增强功能**: CD 同步开始录制, 自动录音音量, 单键录音

调谐器 / 接收 / 发送

- **调谐波段**: MW, FM 立体声

- **自动数字调谐**
- **预设电台**: 40
- **调谐增强**: 自动存储

连通性

- **AUX 输入**: 1x(L/R)/RCA
- **视频输出 - 模拟**: 分量 Y Pb Pr (cinch), S-Video (Hosiden), 合成 CVBS (黄色 cinch)
- **耳机**: 3.5 毫米
- **其它接口**: 有源低音扬声器前级输出, 线路输出, FM 天线, MW 天线, 数字同轴输出

便利性

- **闹钟**: 定时关机
- **时钟**: 主屏显示
- **OSD 语言**: 英语, 简体中文
- **显示器类型**: VFD 显示屏
- **卡拉 OK**: 回声控制, 按键控制, MIC 音量

配件

- **随附配件**: 合成视频电缆 (Y), 音频电缆, FM/MW 天线
- **遥控器**: 45 键, 带有 2 节 AA 规格电池

尺寸

- **装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚))**: 175 x 252 x 305 毫米
- **主音箱尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚))**: 170 x 252 x 214 毫米
- **包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚))**: 528 x 351 x 400 毫米
- **重量 (含包装)**: 10.5 千克

产品集锦

Incredible Surround™

Incredible Surround™ 超宽环绕立体声是飞利浦的音频技术, 可显著放大声场, 使您沉浸在音频世界。超宽环绕立体声采用先进的电子相移技术, 混合来自左右两侧的声音, 从而扩展两个扬声器之间的虚拟距离。这种更宽的传播空间大大增加了立体声效果, 并产生更自然的声音维度。超宽环绕立体声使您无需使用附加扬声器即可体验更深沉、更宽广的全方位环绕立体声。

数码音效控制

数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项, 可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终, 数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡, 以便符合您所播放的音乐类型, 充分发挥音乐的最佳效果。

动态低音增强

动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围 (从低到高) 内的低音部分, 使您从音乐中享受到最大乐趣, 而您只需按一下按钮! 音量设置较低时, 低端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾, 可以打开动态低音增强以增强低音声级, 即使关闭音量, 也能享受调和的声音。

卡拉 OK

DVD 播放器上的卡拉 OK 提供无尽的娱乐和最大的音响和歌唱享受。通过向您的语音加入一个“回响”效果, 可以提高您的歌唱水准。音调控制允许您为您的噪音范围选择最佳的音调。



发行日期 2007-11-02

版本: 2.0

12 NC: 9073 100 13397
EAN: 87 10895 96709 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com