



Philips  
Sistema de  
entretenimiento con base y  
refuerzo dinámico de  
graves

Reproduce MP3/WMA-CD  
USB directo



DCM230

## Disfruta de la música de tu iPod con sonido Hi-Fi

Libera la música de tu iPod y disfruta de un sonido excepcional con Philips DCM230. Este elegante sistema ofrece un atractivo diseño con un moderno acabado metálico. Además, cuenta con funciones inteligentes y una potencia RMS total de 30 W, para un sonido realmente dinámico.

### Escucha el contenido de tu iPod a todo volumen en tu casa

- Reproduce y carga tu iPod
- Conexión USB directa para reproductores de MP3 portátiles con USB
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- Sintonización digital con preselección

### Sonido rico y nítido

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Potencia total de RMS/30W de 2x15W

### Diseño que armoniza con tu interior

- Elegante diseño de escritorio con panel frontal metálico de alta tecnología
- Elegante diseño con ranura para CD súper delgada
- Un solo control remoto para el sistema y el iPod

# PHILIPS

## Destacados

### Reproduce y carga tu iPod

Disfruta de tu música favorita en MP3 mientras cargas tu iPod. La base te permite conectar tu iPod directamente en el sistema de entretenimiento para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido increíble. Además, puedes cargar tu iPod durante la reproducción sin preocuparte por la batería. Usa el control remoto para navegar, seleccionar y reproducir música mientras tu iPod se carga en la base.

### Conexión USB directa

Con el modo USB Direct, puedes seleccionar toda la música en un dispositivo USB. Con sólo

conectarlo, podrás reproducir y exportar todo el contenido.

### Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen.

### Control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.



# Especificaciones

## Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod, Mini iPod, iPod Nano, iPod con pantalla color, iPod 5ta generación

## Reproducción de audio

- Modo de reproducción para base: Carga de iPod, Reproducción y pausa, Pista siguiente y anterior, Avance y retroceso rápido
- Tipo de bandeja de carga: Mecánico, Ranura
- Soporte de reproducción: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Pistas programables: 20
- Modos USB Direct: Eliminar, Retroceso rápido/ Avance rápido, Reproducir/Pausa, Anterior/ Siguiente, Reproducir programa, Repetición, Aleatoria, Parar

## Sonido

- Sistema de sonido: Estéreo
- Tipos de altavoz: Sistema de bocinas Bass Reflex
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control digital del sonido
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen
- Potencia de salida: 2 x 15 W RMS / 700 W PMPO

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, MW
- Estaciones preseleccionadas: 40

- Sintonización automática digital
- RDS: Nombre de emisora
- Antena: Antena FM

## Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada auxiliar: 3,5 mm estéreo
- Audífonos: 3,5 mm

## Comodidad

- Tipo de pantalla: LCD
- Retroiluminación
- Control remoto: Multifuncionalidad
- Alarmas: Alarma de radio, Timer
- Reloj/versión: Digital

## Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

## Accesorios

- Accesorios incl.: Cable de corriente alterna, Certificado de garantía, Control remoto, Folleto de garantía mundial, manual de usuario
- manual de usuario: Portugués (Brasil), español, inglés

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 390 x 141 x 206 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 258 x 182 x 502 mm
- Peso con empaque incluido: 3,59 kg



Fecha de publicación  
2018-03-18

Versión: 2.0.4

12 NC: 8670 000 35656  
EAN: 87 12581 38417 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.