



Philips Harmony  
Hi-Fi  
mikrokomponentsystem

Hi-Fi-domediskanthøyt.  
CD, USB, FM  
60 W, 4 Hi-Fi-drivere

**Harmony**



**MCM7000**



# Gled deg over Hi-Fi-musikk

Lidenskap for lyd

Få flott lyd fra CDer, MP3-kobling og USB Direct med Philips MCM7000/12. Hi-Fi-domediskanthøytalere gir deg detaljert og naturlig lyd mens diskant- og basskontroll lar deg justere tonene. Kabinettet i aluminium gir dessuten et preg av høy kvalitet.

## En rikere lydopplevelse

- Hi-Fi-domediskanthøytaler for detaljert og naturlig lyd
- Klasse D digital forsterker for kvalitetslyd
- Diskant- og basskontroll med enkel innstilling
- Gullbelagt høytalerkontakt for best mulig signaloverføring
- 60 W RMS total utgangseffekt

## Nyt musikk fra flere kilder

- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

## Førsteklasses overflate med edle materialer

- Kabinett i aluminium for flott utseende og utførelse

**PHILIPS**

## Høydepunkter

### Diskant- og basskontroll

Diskant og bass er equalizer-funksjoner som styrer henholdsvis de høye og de lave lydfrekvensene. Diskanten regulerer forsterkingen av de høyeste tonene i musikken, mens bassen styrer forsterkingsnivået for de lave tonene. Ved hjelp av opp- og nedtaster kan du legge mer eller mindre vekt på høye og lave toner eller velge en flat innstilling for å høre musikken slik den ble spilt inn. Med diskant- og basskontroll kan du spille av musikken slik du liker den.

### MP3-kobling



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

### USB Direct



Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den

digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

### Klasse D-forsterker

Klasse D digital forsterker tar et analogt signal, konverterer det til et digitalt signal og forsterker deretter signalet digitalt. Signalet går deretter inn i et demoduleringsfilter som produserer den endelige lyden. Den forsterkede digitale lyden har alle fordelene ved digital lyd, inkludert bedre lyd kvalitet. I tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 90 % høyere effektivitet enn vanlige AB-forsterkere. Denne høye effektiviteten gir en kraftig forsterker som tar liten plass.

### Gullbelagt høyttalerkontakt



Den gullbelagte høyttalerkontakten sikrer bedre overføring av lydsignaler sammenlignet med tradisjonelle klink-på-plass-kontakter. Den minimerer også tapet av elektriske signaler fra forsterkeren til høyttaleren, noe som resulterer i en lydgjengivelse så nær virkeligheten som mulig.

## Spesifikasjoner

### Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 30 W
- Lydforbedring: Diskant- og basskontroll, Volum, Klasse D digital forsterker

### Høyttalere

- Høyttalertyper: Dome diskant-høyttaler
- Hovedhøyttaler: 5" woofer, 2-veis, Bassrefleks-høyttalersystem, Avtagbare høyttalergriller
- Høyttalerforbedring: gullbelagte høyttalerkontakter

### Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: gjenta/shuffle/program, hurtig forover/bakover, neste/forrige, albumsøk, neste/forrige, sporsøk
- Modi for USB Direct-avspilling: play/pause, hurtig forover / hurtig bakover, forrige/neste, programmert avspilling, gjenta, shuffle, stopp
- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-flashstasjon
- Andre: ID3 Tag-støtte

### Tuner/mottak/overføring

- Forhåndsinnstillinger: 20
- RDS: stasjonsnavn, programtype, radiotekst, RDS-klokkesett
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerforbedring: Enkel innstilling (Plug & Play), automatisk digital søking, automatisk skanning
- Tunerbånd: FM mono, FM Stereo

### Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: USB 2.0
- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang, Linjeutgang, FM-antenne, Høyttalere til venstre og høyre

### Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtyp: VFD-skjerm
- Indikasjoner: DIM-modus

### Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, FM-antenne, 3,5 mm stereolinjeinngangskabel, Garantisertifikat
- Fjernkontroll: Fjernkontroll med 44 taster og 2 x AAA-batterier
- Brukerhåndbok: 16 språk

### Mål

- Hovedenhetens bredde: 250 mm
- Hovedenhetens høyde: 92 mm
- Hovedenhetens dybde: 285 mm
- Mål på hovedhøyttaler (B x D): 174 x 240 mm
- Høyde, hovedhøyttaler: 260 mm
- Emballasjebredde: 425 mm
- Emballasjehøyde: 441 mm
- Emballasjedybde: 310 mm
- Bruttovekt: 10 kg
- Nettovekt: 8,5 kg

### Drift

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz



Utgivelsesdato  
2014-08-13

Versjon: 2.1.5

12 NC: 8670 000 71442  
EAN: 87 12581 57915 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)