



Philips
trådlös, bärbar högtalare

Bluetooth®
Rosa

BT51P

Skapa utrymme för dans

Ta med dig musiken ut med en Bluetooth-högtalare som ryms i fickan. Den här lilla högtalaren ger dig sex timmars speltid och klart ljud, även vid maximal volym. Den trådlösa räckvidden är 10 m. Gott om utrymme om du vill dansa genom rummet.

Alltid redo

- Riktigt lätt. Väger bara 90 g
- Mycket liten. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Upp till 10 m trådlös räckvidd

Lätt att parkoppla. Lätt att ladda.

- Bluetooth är redo att paras ihop med ström på
- USB-laddning. Mikro-USB-kabel medföljer

Liten högtalare. Klart och högt ljud.

- 1,5 tums högtalare med fullständigt frekvensomfång. Klart och tydligt ljud
- 5 timmars speltid
- Anti-clipping-funktion. Vrid upp utan distorsion

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 W
- Ljudsystem: Mono

Design och finish

- Färg: Rosa

Anslutningar

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m

Kompatibilitet

- annan enhet med Bluetooth-funktioner
- fungerar med: upp till iOS 10.2, Bluetooth 4.2 eller lägre

Effekt

- Batterityp: litiumpolymer (inbyggd)
- Drifttid för batteri: 5 timmar

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Snabbinstallationsguide, Garantisedel för hela världen
- Sladd: USB-laddningskabel

Mått

- Produktmått (B x D x H): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Vikt inkl. förpackning: 0,18 kg
- Förpackningens mått (B x D x H): 8,1 x 9,5 x 11,3 cm
- Produktvikt: 0,135 kg

Funktioner

Liten högtalare. Klart ljud.

Med en vikt på bara 90 g märker du knappt att du bär med dig den här lilla högtalaren. 1,5-tumselementet med fullständigt frekvensomfång ger ett klart och tydligt ljud även när du höjer volymen.

5 timmars speltid. USB-laddning.

Batteriet ger dig fem timmars speltid med full laddning. Det tar mindre än tre timmar att ladda, och det är enkelt med den medföljande mikro-USB-kabeln.

Bluetooth-anslutning

Det är enkelt att para ihop med Bluetooth-enheten. Slå bara på högtalaren så är den redo att paras ihop. Den trådlösa räckvidden är 10 m.

Anti-clipping-funktion

Med Anti-clipping-funktionen kan du spela upp musik på hög volym och samtidigt behålla den höga ljudkvaliteten, även när batteriet är svagt. Tar emot inkommande signaler från 300 mV till 1 000 mV, vilket skyddar högtalarna mot distorsionsskada. Med den här inbyggda funktionen övervakas musiksignalen när den passerar förstärkaren och håller topparna inom förstärkarens intervall, vilket förhindrar distorsion som orsakas av clipping utan att volymen påverkas. En högtalares förmåga att återge musikaliska toppar minskar när batteriet laddar ur, men Anti-clipping-funktionen minskar toppar som beror på låg batterinivå och musiken förblir distorsionsfri.

Riktigt lätt. Väger bara 90 g

Riktigt lätt. Väger bara 90 g

Mycket liten. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

Mycket liten. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

Upp till 10 m trådlös räckvidd

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

USB-laddning.

Mikro-USB-kabel medföljer

