

Philips
Микро Hi-Fi система

- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD
- USB Direct

MCM277



Уникален дизайн за монтиране на стена

с възпроизвеждане през USB Direct

Модно и съвременно, уникално ново и стилно предизвикателство. Това е шикозният MCM277 с динамични звукови характеристики, поместени в елегантен дизайн с възпроизвеждане на MP3/WMA-CD и USB Direct, който може да се монтира и на стената.

Върховно удоволствие при слушане

- Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Удобен жак на входа за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

Обогатете своето звуково изживяване

- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- 2x5W RMS/2x10W муз.мощност/400W PMPO

Започнете деня по ваш начин

- Таймер за събуждане и заспиване
- Цифрова настройка с 40 настроени станции за по-голямо удобство

Гледайте как дискът се върти

- Моторизирана вратичка на CD с прозорче за наблюдение
- Много елегантен и гъвкав дизайн за монтиране на стена

PHILIPS

Акценти

USB Direct за MP3/WMA музика

Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват

честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Цифрово усиление на басите

Динамичното усиление на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава съдържанието на басы в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усиление на басите за усиление на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2x10 вата музикална мощност
- Изходна мощност (RMS): 2 x 5 W
- Подобрение на звука: Управление на цифров звук 4 режима, Цифрово усилване на басите

Високоговорители

- Основен високоговорител: Система басрефлексни високоговорители, 4" високоговорител за ниски честоти

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: 40 програмируеми песни, Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане
- Тип устройство за зареждане: Отпред, моторизиран
- Поддръжка на ID3 тагове
- USB преки режими на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Назад/напред, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, Стоп

Тунер/приемане/предаване

- Честотни диапазони на тунера: FM стерео, MW
- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за тунер: Автоматично запаметяване
- RDS: Тип на програмата, Име на станцията, Радиотекст, Настройка на RDS часовника
- Предварително настроени станции: 40

Възможности за свързване

- Слушалка: 3,5 мм
- Други връзки: FM антена, MW антена
- USB: USB хост
- Връзки за звук: 3,5 мм линеен вход

Удобство

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, Таймер за заспиване, USB аларма
- Часовник: На основния дисплей
- Тип на дисплея: LCD
- Цвят на фоновото осветление: бял
- Икономичен режим на готовност: 1 ват

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: FM/MW антена, Винтове за монтиране на стена x2, Листовка с гаранция за цял свят
- Ръководство за бързо инсталиране: Английски, немски, фламандски, френски, испански, италиански
- Дистанционно управление: Дистанционно управление с 24 бутона
- Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери

- Габарити на главния високоговорител (Ш x В x Д): 160 x 269 x 90 мм
- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 194 x 269 x 90 мм
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 310 x 314 x 238 мм
- Тегло вкл. опаковката: 5,5 кг

Мощност

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz



Дата на издаване
2013-05-10

Версия: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37579
EAN: 87 12581 39997 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com