



Philips
Przenośny odtwarzacz CD

AX2400



Odporny na wstrząsy towarzyszące bieganiu

Dynamiczny odtwarzacz CD z serii AX2400 o klasycznej linii pozwala na nieprzerwane delectowanie się muzyką. Urządzenie cechuje atrakcyjny, okrągły kształt oraz duży wyświetlacz ułatwiający przeglądanie informacji o utworach. Dynamiczny dźwięk dla aktywnych ludzi.

Odporny na wstrząsy towarzyszące bieganiu

- ESP™ 45 sekund

Ulepszone odtwarzanie basów

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie basów

Korzystaj z wszelkich rodzajów płyt CD

- Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW

PHILIPS

Specyfikacje techniczne

Dźwięk

- **Przetwornik cyfrowo-analogowy:** 1-bitowy
- **Pasma przenoszenia:** 20 – 20 000 Hz
- **Stosunek sygnału do szumu:** > 85 dB
- **Funkcje poprawy dźwięku:** Dynamiczne wzmocnienie basów (DBB)
- **Moc wyjściowa:** 2 x 5 mW RMS
- **Regulacja głośności:** cyfrowa
- Sprzężenie zwrotne

Odtwarzanie audio

- **Odtwarzane nośniki:** Płyta CD, CD-R, CD-RW
- **Tryby odtwarzania płyty:** Programowanie odtwarzania 30 utworów, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wstrzymanie, Odtwarzanie wielokrotne, Wznowienie odtw. od momentu zatrzym., Odtwarzanie w kolejności losowej, Przeszukiwanie
- **Elektroniczny system antywst. (CD):** 45

Możliwości połączenia

- **Wejście prądu stałego:** 4,0 mm, 4,5 V, centralny +
- **Słuchawki:** 3,5 mm
- **Wyjście liniowe:** 3,5 mm

Wygoda

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wskaźniki:** Stan akumulatora, Funkcje CD, DBB, ESP (Elektron. sys. antywstrząsowy), czas, ścieżka

Akcesoria

- **Słuchawki:** Słuchawki AY3806
- **Akcesoria w zestawie:** Podręcznik użytkownika

Wymiary

- **Obudowa:** Korpus odporny na ciepło, Arkusz soczewkowy
- **Wymiary opakowania zbiorczego:** 305 x 161 x 174 mm
- **Waga kartonu zbiorczego:** 2,5 kg
- **Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym:** 6
- **Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):** 165 x 49 x 148 mm
- **Rodzaj opakowania:** D-box
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 140 x 140 x 27,5 mm
- **Waga produktu:** 0,2 kg

Moc

- **Czas odtw. przy zasil. akumul. (CD):** 20
- **Rodzaj baterii:** AA, LR6, UM3

Zalety produktu

ESP™ 45 sekund

Elektroniczny system antywstrząsowy to wygodna funkcja zapewniająca odtwarzanie muzyki bez przerw, nawet jeśli odtwarzacz CD ulega wstrząsom lub uderzeniom w trakcie biegania lub innych czynności. Urządzenia posiadające elektroniczny system antywstrząsowy wyposażone są w inteligentny bufor elektroniczny, dostosowujący automatycznie zarówno swoją zawartość, jak i prędkości obrotu lasera, aby zapewnić nieprzerwany odsłuch muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW



Data wydania 2006-11-02

Wersja: 3.0

12 NC: 9073 101 01721
EAN: 87 10895 86813 6

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.philips.com