

Philips
Leitor de CDs com
Dynamic Bass Boost



AZ1226

música MP3 completa, com graves reforçados

Aprecie as coisas simples e práticas da vida. O AZ1226, elegante e portátil, permite-lhe satisfazer o prazer de ouvir a sua música favorita com graves reforçados e com a ajuda de funções fáceis de utilizar.

Leitor de CD repleto de funções

- Compatível com CD MP3, CD-R/RW
- Mistura/programação/Repetição de CD

Desempenho dos graves melhorado

- Sistema de Altifalantes de Graves para graves mais profundos e potentes
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Colunas 4" full range para um som potente

Fácil de utilizar

- Gravação de CD para cassete com início sincronizado
- Visor LCD multifunções
- Tomada dos auscultadores estéreo

PHILIPS

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 2X1,2 W
- Sistema de som: Estéreo
- Controlo do volume: rotativo
- Tipos de altifalante: Sistema de Altifalantes de Graves
- Diâmetro do altifalante: 4"
- Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost

Reprodução Áudio

- Tipo de Carregamento: Topo
- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de Reprodução de Discos: Avanço/ Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/ Anterior, Reprodução de Repetição, Reprodução Aleatória
- Faixas Programáveis: 20
- Número de decks: 1
- Tecnologia Deck de Cassetes: Mecânico

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Antena: Antena AM, Antena FM
- Bandas do Rádio: FM, MW



Conectividade

- Auscultadores: 3,5 mm

Comodidade

- Tipo de Ecrã: LCD

Acessórios

- Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, Manual do Utilizador, Certificado de garantia

Potência

- Alimentação eléctrica
- Tipo de bateria: LR14
- Voltagem da bateria: 1,5 V
- Número de pilhas: 6

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 470 x 210 x 290 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 400 x 162 x 238 mm
- Peso: 2,9 kg
- Peso incl. Embalagem: 3,7 kg

Destaques

Compatível com CD MP3,CD-R/RW

Compatível com CD MP3,CD-R/RW

Mistura/programação/Repetição de CD

Mistura/programação/Repetição de CD

Sistema de Altifalantes de Graves

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Altifalantes de alcance total de 4"

Colunas 4" full range para um som potente

Gravação de CD com início sincronizado

Gravação de CD para cassette com início sincronizado

Visor LCD multifunções

Visor LCD multifunções

Tomada dos auscultadores estéreo

Tomada dos auscultadores estéreo



Data de publicação
2013-05-10

Versão: 5.0.13

12 NC: 9073 101 01767
EAN: 87 10895 87182 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com