

Philips 7000 series  
Blu-ray lemezlejátszó

3D lejátszás  
WiFi-Ready  
Fekete alumínium

BDP7500B2



## Letisztult tervezés és teljesítmény

Élvezze a leginkább valóságos HD audioélményt ezzel a nagy teljesítményű, alumínium kialakítású, 7.1-es audiokimenettel rendelkező készülékkel. A Blu-ray filmek nyújtotta élmény alapvetően megváltozik a CinemaPerfect HD-vel. Készüljön fel a WiFi-re, és élvezze számítógépes videóit a DLNA segítségével.

### Lásson többet

- Full HD 3D Ready\* technológia az igazán magával ragadó 3D moziélményért
- CinemaPerfect HD a tisztább és élesebb videolejátszáshoz
- DivX Plus HD tanúsítvány nagyfelbontású DivX lejátszáshoz
- Net TV, hogy TV-készülékén is hozzáférhessen a népszerű online szolgáltatáshoz
- Fényképek és videofelvételek lejátszása számítógépről DLNA hálózati kapcsolaton keresztül

### Halljon többet

- Dolby TrueHD és DTS-HD MA a HD 7.1 surround hangzásért
- 7.1 csatornás surround hangzás a legnagyobb moziélmény érdekében

### Szórakozzon többet

- A nagysebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
- Beépített 1 GB-os BD-Live memória internetes bónusz Blu-ray tartalomhoz
- Gyors és könnyű hozzáférés érintésvezérléssel
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- WiFi-n Ready\* a gyorsabb, hatékonyabb vezeték nélküli teljesítményhez



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# Fénypontok

## Full HD 3D Ready



A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját használva gondoskodik a valósághű megjelenítésről teljes 1080x1920 HD felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekinti meg a bal és a jobb "lencse" számára szinkronizált váltakozó képeket, Full HD 3D élmény jön létre. A Blu-ray lemezen megjelenő kiváló 3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. A Blu-ray 3D funkció szoftverfrissítést követően válik elérhetővé ezen a rendszeren (látogasson el a [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray) weboldalra).

## CinemaPerfect HD



A Philips CinemaPerfect HD rendszere tiszta és éles videolejátszást biztosít, új szabványt teremtve. Az intelligens rendszer a képzajt csökkentve teszi éleesebbé a képet, és jobb minőségű videoképet nyújt. A videozaj-csökkentés és a kiváló átméretezés az MPEG formátumba való tömörítés zaját csökkenti. A javított színelőfeldolgozásnak köszönhetően a rendszer éles képet és jobb mélységérzetet hoz létre.

## DivX Plus HD tanúsítvány



A Blu-ray lejátszó és/vagy DVD lejátszó DivX Plus HD funkciójának, azaz a legújabb DivX technológiának köszönhetően a nagyfelbontású videókat és filmeket közvetlen Internet-hozzáféréseken keresztül élvezheti Philips HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD támogatja a DivX Plus tartalom lejátszását (azaz a kiváló minőségű, MKV konténerfájlban tárolt, AAC hangot használó H.264 HD videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, max. 1080p felbontásig. DivX Plus HD a valódi nagyfelbontású digitális videóért.

## Net TV



A Net TV online szolgáltatások gazdag választékával kényezteti Önt. Élvezze a filmeket, képeket, információkat és szórakoztató műsorokat, és más online tartalmakat Philips Blu-ray lejátszója segítségével közvetlenül TV-készülékén, amikor csak kedve tartja. Csak csatlakoztassa a lejátszót az otthoni hálózathoz vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolattal, majd a távvezérlővel válassza ki, amit szeretne megnézni. A Philips menüben keresztül elérhetőek a TV-képernyőhöz illeszkedő népszerű Net TV szolgáltatások.

## DLNA hálózati kapcsolat



A DLNA hálózati kapcsolat könnyen elérhetővé teszi a számítógépén vagy otthoni hálózatán tárolt fényképeket, zenét, videókat vagy filmeket. A DLNA protokollt támogató Ethernet (LAN) kapcsolat biztosítja a kompatibilitást a DLNA tanúsítvánnyal rendelkező termékekkel. Csatlakoztassa Blu-ray lemezlejátszóját az otthoni hálózathoz, és hozzáférhet az összes DLNA tanúsítvánnyal rendelkező eszközön levő információhoz. Az intuitív, egyszerű böngészést lehetővé tevő kezelői felületen egyetlen gombnyomással hozzáférhet szórakoztató eszközeihez.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## A Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a költségeket, az energiafelhasználást és a széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a Philips zöld fókuszterületein - energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés, megbízható működés a termék egész élettartama alatt.



# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Speciális videofeldolgozás: CinemaPerfect HD
- Képváltás: Nagyfelbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás
- Képfarmátum: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A átalakító: 12 bit / 150 MHz

## Videolejtetés

- Adathordozók lejátszása: BD videó, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, CD-R/CD-RW, USB flash meghajtó, DivX, BD-ROM, Video CD/SVCD
- Tömörítési formátumok: H.264, VC-1, MPEG2, XviD, DivX Plus™ HD, MKV, AVCHD, WMV
- Lemezlejtszési módok: Normál lejátszás, Szünet, Keresés előre/visszafelé, Lassítás előre, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Átugrás, Lemezmenü, Ismétlés, A-B ismétlés, Nagyítás, Kameraállítás
- Videó javítása: Deep Color, x.v.Color, Video-felkonvertálás, Progresszív pásztázás
- BD régiókód: B
- DVD régiókód: 2

## Hang

- Hangrendszer: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Jel-zaj viszony: 105 dB
- Dinamikataromány (1 kHz-en): 100 dB
- Frekvenciamenet: 100 Hz
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz

## Audiclejtetés

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash meghajtó
- Tömörítési formátum: DTS, Dolby Digital, AAC (többcsatornás), MP3, PCM, WMA

## Digitális fényképlejtetés

- Adathordozók lejátszása: USB flash meghajtó, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Képtömörítési formátum: JPEG
- Képváltás: Nagyfelbontás, Diavetítés, Diabemutató MP3 lejátszással, Forgatás, Nagyítás

## Csatlakoztathóság

- Hátdoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Komponens videokimenet, Digitális optikai kimenet, Digitális

- koaxiális kimenet, Analóg audió 7.1 kimeneti csatorna, Kompozit video (CVBS) kimenet, Analóg bal/jobbs audiokimenet, Ethernet, USB: csak Philips WiFi-adapterrel
- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB 2.0
- Hálózati csatlakozás: WiFi-Ready (802,11 g/n)\*
- PC hálózati kapcsolat: DLNA 1.5 tanúsítvány

## Kényelem

- Online szolgáltatások: Net TV
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra
- Egyszerű használat: Érintésvezérelt gombok
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, német, francia, holland, olasz, portugál, spanyol, dán, finn, Fényesítés, svéd, török, norvég, cseh, orosz
- Gyermekevédelem: Szülői felügyelet
- BD-Live (1 GB belső memória)
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Audio/Video kábel, Felhasználói kézikönyv, CD-R (Felhasználói kézikönyv), Gyors üzembe helyezési útmutató, Termékrejtsztrációs kártya, Távvezérlő, 2 db AAA elem
- Felhasználói kézikönyv: angol, francia, német, holland, olasz, spanyol, portugál, dán/norvég, svéd, finn, Fényesítés, török, görög, orosz

## Környezetvédelmi adatok

- Tanúsított környezetbarát termék

## Tápellátás

- Tápegység: 220-240 V, 50/60 Hz
- Fogyasztás: 22 W
- Készenléti fogyasztás: 0,25 W

## Méretetek

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 509 x 118 x 285 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 3,60 kg
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 435 x 55,7 x 245 mm
- Termék tömege: 2,85 kg



Kiadás dátuma  
2014-03-10

Verzió: 3.1.5

12 NC: 8670 000 60567  
EAN: 87 12581 52830 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A Philips WUB1110 Wi-Fi USB adapter szükséges (külön kapható)  
\* További információk érdekében keresse fel a [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray) weboldalt.