

Philips
2.0-s multimédiás
hangszóró



MMS121



Egész egyszerűen kiváló teljesítmény

Nagyszerű hangzás kompakt hangszórókból

Az MMS121 Harmonic Pulse hangszórórendszer méretéhez képest hihetetlen mélyhangteljesítménnyel rendelkezik, így a zenei, internetes és multimédiás alkalmazások egyaránt valóságos, sztereó hangzásban élvezhetők.

Tapasztalja meg a valódi multimédiát

- Kompatibilis zene, játékok, filmek, internet audio forrásaival
- Könnyen csatlakoztatható PC-hez vagy egy laptop-hoz

Halljon minden részletet

- A mélyreflexes rendszerű hangszórók erőteljes, mélyebb mélyhangot adnak
- Dinamikus mélyhangkiemelés: mély, drámai hang

Egyszerű használat

- A felcímkézett és színes csatlakozókkal percek alatt elkészülhet
- Fejhallgató-csatlakozó a zene személyi élvezetéhez
- A mágneses árnyékolás kiiktatja a számítógép képernyő torzítását

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Hang

- **mélyhangkiemelés:** Mélyhangkiemelés
- **Frekvenciaválasz:** 50 Hz - 20 kHz Hz
- **Zenei teljesítmény:** 3 W
- **kimenő teljesítmény (RMS):** 2 x 0,75W
- **Hangerőszabályzó:** Analóg hangerőszabályzó
- **Kábelek:** Fix huzalok

Hangszórók

- **Hangszóró erősítés:** Mágnesesen árnyékolt LSB

Csatlakoztathatóság

- **Kábelhosszúság:** 2 m
- **Csatlakozó:** 3,5 mm sztereó
- **fejhallgató:** 3,5 mm-es
- **Áram:** Beépített transzformátor

Kényelem

- Bekapcsolás jelzőfény

Csomag tartalma

- **Szatellithangszórók száma:** 2
- Gyors telepítési útmutató

Csomagolásadatok

- **I2 nc:** 908210004672
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895889650
- **Bruttó tömeg:** 1 08 kg
- **Magasság:** 180 mm
- **Hosszúság:** 200 mm
- **Szélesség:** 115 mm
- **Mennyiség:** 1
- **Önsúly:** 0 12 kg

Külső kartondoboz

- **Mennyiség:** 8
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895889667
- **Önsúly:** 0 76 kg
- **Bruttó tömeg:** 9,4 kg
- **Hosszúság:** 415 mm
- **Szélesség:** 250 mm
- **Magasság:** 380 mm
- **I2 nc:** 908210004672

Termékkijelölések

Zene, játékok, filmek, internet

Bármely zene, játék, film és internet audio forrás lejátszható, így nem számít, mit szeretne hallani, nagyobb lesz az élmény, mint valaha.

PC-hez és Laptop-hoz

Könnyen csatlakoztatható vagy PC-hez vagy egy laptop-hoz

Mélyhang-kiemeléses hangszórórendszer

A mélyreflexes hangszórók mély basszus hanghatást produkálnak egy kompakt hangfalrendszerben. Abban tér el a hagyományos hangfalrendszertől, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összehangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszus hang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben megremegteti a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszus hang új dimenzióját hozza létre.

Dinamikus mélyhangkiemelés

A Dinamikus mélyhangkiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhangtartalmát – bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! Az alsó szintű mélyhangfrekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhangkiemelés beállítható a mélyhangszintek kiemelésére, így Ön következetes hanghatást élvezhet a hangerő levétele esetén is.

Gyors beállítás

Színes kábelek, egyértelmű címkék és az egyszerű dokumentáció azt jelenti, hogy percek alatt elkészülhet

fejhallgató-csatlakozó

Mágnes árnyékolás

Mivel a hangszóró meghajtókban levő erős mágnesek mágnesesen árnyékoltak, nem áll fenn képtorzulás vagy károsodás veszély, ha a PC monitora mellé helyezi a készüléket.



Kiadás dátuma
2007-11-06

Verzió: 3.0

I2 NC: 9082 100 04672
EAN: 87 10895 88965 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com