



Philips Harmony
Hi-Fi-
komponentmikrosüsteem

Hi-Fi kõrgsageduslik kuppelkõlar

CD, USB, FM
60 W, neli Hi-Fi kõlari elementi

Harmony



MCM7000



Nautige tippkvaliteediga muusikat

Helist haaratud

Suurepärane heli CD-delt või MP3 Linki ja USB Directi kaudu Philipsi MCM7000/12 abil. Hi-Fi kõrgsageduskõlarid esitavad üksikasjalikku ja loomulikku heli, mida saate kõrgete toonide ja bassi reguleerimiseks mõeldud nuppude abil ka kohandada. Lisaks on seadmel kvaliteetne alumiiniumkorpus.

Rikastage oma muusikaelamust

- Hi-Fi kõrgsageduslik kuppelkõlar üksikasjaliku ja täpse heli loomiseks
- D-klassi digitaalvõimendi kvaliteetse heliesituse jaoks
- Bassi ja kõrgete helide juhtimine madalate ja kõrgete helide lihtsaks seadistamiseks
- Kullatud kõlariliitmikud parimaks signaaliedastuseks
- Väljundvõimsus 60 W RMS

Nautige muusikat mitmest allikast

- MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Väärivatest materjalidest kvaliteetne viimistlus

- Kvaliteetselt mõjuv alumiiniumist korpus

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Bassi ja kõrgete helide juhtimine

Bass ja kõrge toonid on ekvalaiseri funktsioonid, mille abil saab juhtida heli kõrgeid ja madalaid sagedustasemeid. Kõrgete sageduste reguleerimisel muudetakse muusika kõrgete toonide võimendust, bassi reguleerimisel madalamate toonide võimendust. Nuppe üles ja alla nihutades saab kuulaja kõrgeid ja madalaid helisid mugavalt rõhutada või vähendada või seada need neutraalasendisse, et esitada muusikat algse seadistusega. Kõrgeid ja madalaid helisid reguleerides saate kuulata muusikat just nii, nagu teile meeldib.

MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

USB Direct



USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saatge digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

D-klassi võimendi

D-klassi digitaalvõimendi teisendab analoogsignaali digitaalkujule ja seejärel võimendab seda digitaalselt. Seejärel suunatakse signaal demoduleerimisfiltrisse lõppväljundi loomiseks. Võimendatud digitaalväljundil on kõik digitaalheli eelised, sealhulgas ka täiustatud helikvaliteet. Lisaks on D-klassi digitaalvõimendi tõhusus tavaliste AB-võimenditega võrreldes rohkem kui 90%. Niivõrd suur tõhusus tähendab väikeste mõõtmetega, kuid äärmiselt võimsat võimendit.

Kullatud kõlariliitmikud



Kullatud kõlariliitmik tagab tavaliste kinnipigistatavate liitmikega võrreldes parema helisignaali edastuse. Samuti vähendab see elektrilist signaalikadu võimendi ja kõlari vahel, mille tulemuseks on tegelikkusele võimalikult lähedane heliesitus.

Spetsifikatsioon

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 30 W
- Heli täiustused: Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Valjus, D-klassi digitaalvõimendi

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Kõrgsageduskõlar
- Põhikõlar: 5" basskõlar, Kahesuunaline, Süsteem Bass Reflex Speaker System, Eemaldatavad kõlarikatted
- Kõlarite võimendus: Kullatud kõlariliitmikud

Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Kordus/juhuesitus/ programmeerimine, Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele albumile liikumine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine
- USB Directi esitusrežiimid: Esitamine/peatamine, Edasi- ja tagasikerimine, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus, Stopp
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB mälupealk
- Muu: ID3-sildi tugi

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Salvestatavad jaamad: 20
- RDS: Jaama nimi, Programmi tüüp, Raadio tekst, RDS kella seadistamine
- Antenn: FM antenn (75 oomi)
- Tuuneri võimendus: Lihtne seadistamine (isehäälestumine), Automaatne digitaalhäälestus, Automaatne otsing
- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo

Ühenduvus

- Eesmised/külgmised liitmikud: USB 2.0
- MP3 Link: 3,5 mm stereoisend
- Kuularid: 3,5 mm
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend, Liiniväljund, FM antenn, Vasak- ja parempoolne kõlar

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamisega
- Kell: Peaekraanil
- Ekraani tüüp: VFD-ekraan
- Näidikud: DIM-režiim

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, FM antenn, 3,5 mm stereoisendi kaabel, Garantiitunnistus
- Kaugjuhtimispuh: 44 nupuga pult 2 x AAA-patareidega
- Kasutusjuhend: 16 keeles

Mõõtmed

- Peaseadme laius: 250 mm
- Peaseadme kõrgus: 92 mm
- Peaseadme sügavus: 285 mm
- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 174 x 240 mm
- Peakõlari kõrgus: 260 mm
- Pakendi laius: 425 mm
- Pakendi kõrgus: 441 mm
- Pakendi sügavus: 310 mm
- Kogukaal: 10 kg
- Kaal pakendita: 8,5 kg

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz



Väljalaske kuupäev
2014-08-08

Versioon: 2.1.5

12 NC: 8670 000 71442
EAN: 87 12581 57915 9

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com