

Philips
Sistema musicale micro

Bluetooth
Con MULTIPAIR
DAB+

BTB2670



L'audio stereo Hi-Fi perfetto per la tua casa

Ascolta i brani memorizzati sul tuo smartphone, trasmetti la tua libreria musicale in streaming su Bluetooth e riproduci i CD di MP3 con questo sistema musicale Philips all-in-one e compatto. Sintonizzati sulla tua radio preferita grazie alla compatibilità con DAB+ e FM.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Compatibilità DAB+ e FM per un'esperienza radio completa
- Musica in streaming tramite Bluetooth® con associazione di più dispositivi
- Cambia la musica istantaneamente tra 2 dispositivi con MULTIPAIR
- Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3
- Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW

Arricchisci la tua esperienza audio

- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- Potenza massima in uscita 20 W RMS

Un design in armonia con qualsiasi arredo

- Design compatto per tutti gli spazi e gli stili
- Installabile a parete per un posizionamento flessibile

Semplicità d'uso

- Modalità standby Bluetooth sempre attiva per una riconnessione semplice
- Ricarica USB veloce ed efficace per il tuo dispositivo smart

PHILIPS

In evidenza

Funzione USB diretta per la musica MP3



Grazie alla trasferibilità totale dei file, è possibile sfruttare la comodità e la facilità d'uso di accedere a più file musicali in formato digitale tramite la tecnologia USB diretta.

Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare

una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Compatibile con FM e DAB+

Compatibilità DAB+ e FM per un'esperienza radio completa

Cambia la musica tra 2 dispositivi

Associa fino a 2 dispositivi smart simultaneamente per riprodurre in streaming la musica dal dispositivo che vuoi, senza il fastidio di dissociare e riassociare. Per riprodurre un brano su un altro dispositivo, devi solo interrompere il brano sul dispositivo in uso, quindi riprodurre il nuovo brano sul secondo dispositivo. Un sistema perfetto per condividere la musica con gli amici, durante le feste o semplicemente per eseguire vari brani memorizzati su dispositivi diversi. Lascia che gli amici e la famiglia eseguano l'associazione nello stesso momento, così sarà possibile passare da un brano all'altro facilmente.

Installabile a parete



Questo sistema audio Philips è una combinazione perfetta di design sottile e versatile che si abbina perfettamente ai tuoi spazi. La base del sistema audio è un supporto che consente di appoggiare in maniera sicura

ed elegante il dispositivo su qualsiasi ripiano o mobiletto. Il montaggio a parete, consente inoltre la stessa flessibilità del supporto verticale.

Standby Bluetooth



Una volta che il dispositivo smart è stato connesso una volta, il sistema musicale Philips può essere riattivato dalla modalità standby mediante la funzione Bluetooth del dispositivo smart. In questo modo sarà possibile anche attivare la sorgente Bluetooth, per rendere più facile e veloce la riproduzione di musica in streaming in qualsiasi momento.

Ricarica USB veloce



La porta USB può essere utilizzata non solo per la riproduzione di musica. L'intelligente sistema di gestione energetica USB consente la ricarica rapida a 2 A del tuo dispositivo smart quando il sistema è in modalità standby.

Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: Controllo audio digitale
- Massima potenza in uscita (RMS): 20 W

Altoparlanti

- Driver altoparlanti: Woofer da 2,75"
- Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass Reflex

Riproduzione audio

- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Unità flash USB
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/successivo, ripeti, riproduzione casuale, Stop

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: Mono FM, stereo FM
- DAB/DAB+: Display informazioni
- Stazioni preimpostate: 20
- Antenna: Antenna FM (75 ohm)
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica

Connettività

- USB: Porta USB
- Ingresso audio (3,5 mm)
- Profili Bluetooth: A2DP

Funzioni utili

- Orologio: Su display principale, spegnimento automatico
- Tipo display: Display LED
- Tipo di caricatore: slot

Accessori

- Telecomando: Telecomando a 21 tasti
- Accessori inclusi: antenna FM, Guida rapida

Assorbimento

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Dimensioni (LxPxA)

- Larghezza imballo: 520 mm
- Altezza imballo: 323 mm
- Spessore imballo: 123 mm
- Peso lordo: 3,6 Kg
- Peso netto: 2,4 Kg
- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 433 x 67 x 226 mm (senza piedistallo)



Data di rilascio
2022-05-16

Versione: 1.0.3

12 NC: 8670 001 46784
EAN: 48 95185 63072 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com