

Philips  
เครื่องเล่น DVD

DVP2320BL



## เติมเปี่ยมด้วยสไตล์และประสิทธิภาพ

ขนาดเป็นเรื่องสำคัญจริงหรือ เคยได้ยินไหมว่ายิ่งน้อยยิ่งดี ขอแนะนำเครื่องเล่น DVD ที่คุ้มค่าที่สุดและไม่ใช่ว่าเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป! เครื่องสามารถเล่นแผ่นดิสก์ต่างๆ ได้ทุกแบบรวมทั้งรูปถ่ายดิจิทัลของคุณ โดยไม่มีผลกับคุณภาพของภาพแม้แต่เน้อย

### เชื่อมต่อและเฟลิดเฟลินได้จากหลายแหล่ง

- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB

### เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- เล่น MP3, WMA และภาพถ่าย JPEG จากกล้องดิจิทัล
- รับรองด้วย DivX สำหรับการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX มาตรฐาน

### เฟลิดเฟลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
- การประมวลผลภาพ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง
- 192kHz/24 bit audio DAC ให้อินพุตเสียงอะนาล็อกที่ดีขึ้น
- เอาต์พุตเสียงอะนาล็อกและดิจิทัลคุณภาพสูง

### ลงตัวกับทุกที่ ตรงกับทุกไลฟ์สไตล์

- รูปทรงบางเฉียบ ลงตัวกับทุกสถานที่

**PHILIPS**

sense and simplicity

# ไฮไลต์

## USB 2.0 Link ความเร็วสูง

Universal Serial Bus หรือ USB

คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายดายกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พวง

อุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์

Hi-Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480

Mbps ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา

12 Mbps คุณเพียงแคเสียบอุปกรณ์ USB

แล้วเลือกภาพยนตร์ เพลงหรือภาพ

แล้วเล่นได้ด้วยของเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0

## Progressive Scan

Progressive Scan

จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น

2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า

ซึ่งต่างจากการ

สแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นทีละ

จอตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่

ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกัน

ในคราวเดียว

ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียด

สูงสุด

และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว

ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดย

ไม่เห็นโครงสร้างของเสนบนจอ

## รูปทรงบางเฉียบ

รูปทรงบางเฉียบ ลงตัวกับทุกสถานที่

## Audio DAC 192kHz/24 บิต

การสุ่มสัญญาณ 192KHz

ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอเส้นเสียงต้นฉบับได้

อย่างไม่ผิดเพี้ยน พร้อมด้วยความละเอียด 24

บิตที่จะบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมจากรูปคลื่นของเสียง

งอะนาล็อกต้นฉบับ

ทำให้คุณภาพของเสียงดียิ่งขึ้น

## สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด

เล่น MP3, WMA และ JPEG

และพบกับความสะดวกในการรวมชมไฟล์มีเดีย

บนหน้าจอโทรทัศน์และระบบโฮมเธียเตอร์ในบ

รรยากาศสบายๆ แบบห้องนั่งเล่น



# รายละเอียดเฉพาะ

## ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, วิดีโออัปแซมปลิง

## เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: 90
- เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): 65 dB
- สัญญาณรบกวนทางเคียง (1kHz): 70 dB
- ช่วงความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): 80 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital

## การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/CD-RW, วิดีโอ CD/SVCD, DVD, DVD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-วิดีโอ, DivX
- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC

## การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps
- รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

## เล่นภาพนิ่ง

- สื่อที่เล่นได้: DVD-R/RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD, ซีดีภาพ

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, หมุน, ภาพสไลด์, ซูม, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3

## การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Digital coaxial out, Component Video out Progressive, CVBS & สัญญาณเสียงออกอะนาล็อก ชาย/ขวา
- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: USB

## สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: ระบบป้องกันเด็กเล่น
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, เกาหลี, มาเลย์, จีน (ไต้หวัน)

## กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: < 10 วัตต์
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 1 W
- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, รีโมทคอนโทรล, เบิร์บประกันทั่วโลก, สายไฟ, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, คู่มือผู้ใช้

## ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 179 x 49 x 179 มม.
- ขนาดหีบหอบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 260 x 70 x 210 มม.

## การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- รูปแบบการเล่น: ภาพนิ่ง JPEG, MP3, DivX
- การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย: อุปกรณ์ที่เข้าหาคอมพิวเตอร์ USB



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 3.0.5

12 NC: 8670 000 53058  
EAN: 87 12581 48517 7© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com