

Philips 2000 series  
Tai nghe nhét tai True  
Wireless

Bộ kích âm 6mm/kín phía sau  
Bluetooth®

TAT2205RD



## Luôn sẵn sàng sử dụng

Còn gì hữu dụng hơn tai nghe không dây đích thực với hộp sạc vừa vặn túi quần jeans ôm của bạn? Tai nghe nhét tai chống bắn nước và chống mờ hôi mang đến cho bạn trải nghiệm âm thanh tuyệt vời với thời gian phát nhạc lên tới 12 giờ.

### Hộp sạc cực kỳ tiện lợi và siêu nhỏ

- 4 giờ cho mỗi lần sạc. Sạc 15 phút cho thời gian 1 giờ phát nhạc
- Bộ kích âm neodim 6 mm. Âm thanh rõ ràng, âm bass mạnh mẽ
- Chống tia nước bắn và mờ hôi đạt chuẩn IPX4
- Hộp sạc siêu nhỏ với thời gian phát nhạc lên tới 12 giờ

### Dễ ghép nối. Điều khiển bằng giọng nói.

- Kết nối thông minh. Tự động tìm thiết bị Bluetooth
- Dễ dàng khởi động chức năng hỗ trợ bằng giọng nói trên điện thoại
- Nút bấm trên nút tai nghe giúp điều khiển nhạc và cuộc gọi
- Chuyển chế độ từ nghe nhạc sang gọi điện thoại với micrô tích hợp

### Thiết kế gọn nhẹ

- Đặt vừa khít, thoải mái
- Đệm nút tai nghe mềm với kích cỡ nhỏ, trung và lớn

**PHILIPS**

## Các thông số

### Âm thanh

- Hệ thống âm thanh: Kín
- Đường kính loa: 6mm
- Màng chắn: PET
- Trở kháng: 16 Ohm
- Dạng nam châm: NdFeB
- Phản hồi tần số: 20 - 20 000 Hz
- Độ nhạy: 90 dB

### Khả năng kết nối

- Micrô: Micrô tích hợp
- Phiên bản Bluetooth: 5.1
- Cấu hình Bluetooth: A2DP, HFP, HSP, AVRCP
- Khoảng cách tối đa: Lên tới 10 m

### Hộp các tông ngoài

- Chiều dài: 37.5 cm
- Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 24
- Chiều rộng: 27.5 cm
- Tổng trọng lượng: 4.25 kg
- Chiều cao: 24.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 10994 7
- Trọng lượng: 0.768 kg
- Trọng lượng bì: 3.482 kg

### Tiện lợi

- Quản lý cuộc gọi: Trả lời/Kết thúc cuộc gọi, Từ chối cuộc gọi, Chuyển giữa 2 cuộc gọi

### Hộp các tông trong

- Chiều dài: 18.7 cm
- Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3
- Chiều rộng: 12.8 cm
- Chiều cao: 10.4 cm
- Trọng lượng: 0.096 kg
- Tổng trọng lượng: 0.5 kg

- Trọng lượng bì: 0.404 kg
- GTIN: 2 48 95229 10994 4

### Công suất

- Kiểu pin: Lithium-Ion
- Có thể sạc lại
- Thời gian phát nhạc: 4+8 giờ
- Thời gian chờ: 50 giờ
- Thời gian nói chuyện: 3 giờ

### Kích thước hộp đóng gói

- Chiều cao: 18 cm
- Chiều rộng: 9.5 cm
- Chiều sâu: 4 cm
- Số lượng sản phẩm bao gồm: 1
- EAN: 48 95229 10994 0
- Tổng trọng lượng: 0.153 kg
- Trọng lượng: 0.032 kg
- Trọng lượng bì: 0.121 kg

### Kích thước sản phẩm

- Chiều cao: 2.9 cm
- Chiều rộng: 5.5 cm
- Chiều sâu: 3.7 cm
- Trọng lượng: 0.032 kg

### Phụ kiện

- Hướng dẫn khởi động nhanh
- Cáp USB: Cáp USB (Type-A đến Type-C)
- Mút tai nghe: 3 kích cỡ

### Thiết kế

- Màu sắc: Đỏ

### UPC

- UPC: 8 40063 20126 2

## Những nét chính

### IPX4

Hộp sạc nhỏ cho sự thuận tiện tối đa và những tai nghe không dây đích thực này cũng có khả năng chống các tia nước từ mọi hướng. Tai nghe có thể chịu được mồ hôi và bạn cũng không cần phải bận tâm khi gặp trời mưa.

### Hộp sạc siêu nhỏ

Hãy bắt đầu hành trình với một thiết bị có thể sạc nhiều lần và nhỏ nhắn đến mức đựng vừa trong túi của bạn. Bạn có thể phát nhạc tới 4 giờ chỉ với một lần sạc và thêm 8 giờ với hộp sạc đầy. Chỉ cần sạc nhanh 15 phút trong hộp sạc cũng đủ để bạn nghe nhạc trong 1 giờ. Thời gian để làm đầy hộp sạc qua cổng USB-C là 2 giờ.

### Đặt vừa khít, thoải mái

Bộ kích âm neodim 6 mm cho chất lượng âm thanh tuyệt hảo. Bạn cũng có thể thoải mái tận hưởng những giai điệu nhờ thiết kế gọn nhẹ. Đệm mút tai nghe mềm, có thể thay đổi cho nhau giúp bạn lựa chọn được kích cỡ phù hợp, thoải mái.

### Nút bấm trên mút tai nghe

Bạn có thể dễ dàng điều khiển quá trình nghe nhạc nhờ nút bấm ở mỗi bên mút tai nghe. Bỏ qua hoặc tạm dừng bản nhạc, nhận hoặc từ chối cuộc gọi và nhiều hơn nữa.

### Trợ lý giọng nói

Khởi động chức năng hỗ trợ bằng giọng nói mà không cần chạm đến điện thoại của bạn. Hãy nói với chức năng hỗ trợ bằng giọng nói trên điện thoại của bạn để yêu cầu phát nhạc, dẫn đường và kiểm tra thông tin, v.v.

### Ghép nối Bluetooth thông minh.

Tai nghe sẵn sàng ghép nối ngay lập tức sau khi bạn lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc. Sau khi ghép nối xong, tai nghe sẽ tự động lưu lại thông tin về thiết bị cuối cùng đã ghép nối với tai nghe.

### 4 giờ cho mỗi lần sạc.

4 giờ cho mỗi lần sạc. Sạc 15 phút cho thời gian 1 giờ phát nhạc

### Bộ kích âm neodim 6 mm.

Bộ kích âm neodim 6 mm. Âm thanh rõ ràng, âm bass mạnh mẽ

### Mút tai mềm

Đệm mút tai nghe mềm với kích cỡ nhỏ, trung và lớn

### Chuyển chế độ từ nghe nhạc sang gọi điện thoại

Chuyển chế độ từ nghe nhạc sang gọi điện thoại với micrô tích hợp



Ngày phát hành  
2024-03-08

Phiên bản: 7.6.4

EAN: 48 95229 10994 0

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com