



Philips
Reproduktor Bluetooth na
party

Bluetooth®



TANX100

Rozjed'te party

Rozjed'te party jak se patří s reproduktorem Bluetooth, který vám umožní používat mikrofon! Nabízí 14 hodin přehrávání a navíc funkce karaoke a světelné efekty. Zvuk je hlasitý a silný a můžete dokonce zapojit i kytaru.

Rozjed'te party jak se patří

- 14 hodin přehrávání. Hlasitý a hutný zvuk
- Světelné efekty na party. Svítí do rytmu
- 2 vstupy pro mikrofon a 1 vstup pro kytaru (6,3 mm)
- Funkce karaoke: ozvěna, přepínač hlasu – ženský/mužský, zeslabování hlasu

Ukažte, co umíte

- 2 výškové reproduktory 2". 1 basový reproduktor 5,25"
- Bezdrátový dosah až 10 m
- Tlačítka na reproduktoru k ovládní hlasitosti, hudby a světel
- Ovladače na reproduktoru k ovládní hlasitosti mikrofonu, ozvěny a kytary

Vezměte si hudbu s sebou

- S rukojetí. Hmotnost reproduktoru 5,6 kg
- Rozměry: 268 x 385 x 285 mm
- Snadné párování: stačí stisknout tlačítko Bluetooth
- Linkový vstup a výstup (3,5 mm)

PHILIPS

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon: 80 W (maximálně)
- Výkon (RMS a THD %): 40 W (1% THD)
- Vylepšení zvuku: digitální nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost, systém bass reflex, Karaoke

Reproduktor

- Počet zvukových kanálů: Mono
- Konfigurace: bi-Amp
- Výškový reproduktor: 2x 2"
- Basový reproduktor: 13,3 cm (5,25")
- Barva: Černá
- Mřížka reproduktoru

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: MP3-USB

Možnosti připojení

- Linkový vstup: 1x 3,5 mm
- Vstup pro mikrofon: 2x (6,3 mm s ovládáním hlasitosti)
- Linkový výstup: 1x 3,5 mm
- Profily Bluetooth: Formát streamování: SBC, Streamování hudby (A2DP), Ovládání přehrávání/hlasitosti: AVRCP, Podpora funkce Multipoint (Multipair)

Pohodlí

- Karaoke: potlačení ozvěny, přepínač hlasu –



- ženský/mužský, zeslabování hlasu
- Uživatelské rozhraní: Kontrolka LED: červená pro režim ECO a pohotovostní režim, Zvukové tóny: BT
- Ovládání hlasitosti: Vypínač Tact

Displej

- Světelné efekty reproduktoru

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list

Spotřeba

- Napájení: Napájecí kabel (odpojitelný)
- Podpora napětí AC: 110–220 V (širokopásmové)
- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
- Typ baterie: Lithium-iontová (vestavěná)
- Životnost baterie: 14 h
- Pohotovostní režim

Rozměry

- Hrubá hmotnost: 7,37 kg
- Čistá hmotnost: 5,6 kg
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 268 x 385 x 285 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 358 x 447 x 340 mm

Přednosti

Vezměte si hudbu s sebou

Díky hutnému zvuku a důrazným basům tento výkonný reproduktor naplní místnost rytmem. 14 hodin přehrávání na jedno nabití vám umožní hrát hudbu celou noc.

Svítil do rytmu

S těmito úžasnými světelnými efekty roztančíte každého na party. Barevná světla na reproduktorech pulzují do rytmu, blikají v různém pořadí nebo trvale svítí.

Zpívejte a hrajte.

Vstupy pro mikrofon a kytaru (6,3 mm) umožňují uspořádat prvotřídní party. Zaspívejte si se svým playlistem, nebo hrajte vlastní skladby. Dokonce můžete zeslabit vokály skladby, se kterou zpíváte, takže uslyšíte pouze svůj hlas. Zábavné efekty karaoke vám umožní přidat ozvěnu k vokálům nebo přepínat mezi ženským a mužským zpěvem a zase zpět!

Vezměte si party s sebou

Díky rukojeti můžete hrát, kdekoli chcete. Vezměte si hudbu ke kamarádovi domů. Nebo na basketbalové hřiště. Můžete jej dokonce spárovat s dalším reproduktorem na party Philips TANX100 pomocí linkového připojení 3,5 mm.

Hutný zvuk, snadné párování

Párování se zařízením Bluetooth je snadné – stačí stisknout tlačítko Bluetooth a reproduktor je připravený. Bezdrátový dosah je 10 m.

